SYSTEMUNTERLAGEN- DOKUMENTATION	ANLEITUNG FUER DEN PROGRAMMIERER	Mos
Stand: 01.05.1982	EIEX 1521	K 1520

# ANLEITUNG FUER DEN PROGRAMMIERER

Internspeicherorientiertes Echtzeitsteuerprogrammsystem EIEX 1521

VEB Robotron
Zentrum fuer Forschung und Technik

SYSTEMUNTERLAGEN- DOKUMENTATION	ANLEITUNG FUER DEN PROGRAMMIERER	Mos
Stand: 01.05.1982	EIEX 1521	K 1520

## ANLEITUNG FUER DEN PROGRAMMIERER

Internspeicherorientiertes Echtzeitsteuerprogrammsystem EIEX 1521


VEB Robotron
Zentrum fuer Forschung und Technik

Die vorliegende Systemunterlagen-Dokumentation entspricht dem Stand vom 01.05.1982.

Nachdruck, jegliche Vervielfaeltigungen dieser Unterlage oder Auszuege daraus sind unzulaessig.

Die Ausarbeitung der Unterlagen erfolgte durch ein Kollektiv des VEB Robotron Zentrum fuer Forschung und Technik.

Im Interesse einer staendigen Weiterentwicklung der Systemunterlagen werden alle Leser gebeten, ihre Vorschlaege bzw. Hinweise zur Verbesserung dem Herausgeber mitzuteilen.



#### Vorwort

Das internspeicherorientierte Echtzeitsteuerprogrammsystem EIEX 1521 erlaubt eine einfache Kommunikation von Programmierer und Bediener mit dem MRS K 1520 bei der Realisierung von anwendungsspezifischen Programmsystemen im Echtzeitbetrieb.

Es schafft die notwendigen Voraussetzungen, sodass der Anwender ohne spezielle Kenntnis der Geraetetechnik das Mikrorechnersystem voll nutzen und sich auf die Entwicklung seiner anwenderspezifischen Programme konzentrieren kann.

Voraussetzung fuer das Verstaendnis der Schrift ist die Kenntnis der:

- Betriebsdokumentation Mikrorechner K 1520
  - Sprachbeschreibung Assemblersprache SYPS K 1520 Dok-Nr. 1.78.519.030.0/78
  - Beschreibung des Systems ursadat 5000
  - Anwendungsbeschreibung Internspeicherorientiertes Echtzeitsteuerprogrammsystem EIEX 1521

    Dok-Nr. C0262-0058-1 M1130

т	1	74		erz		- 1-	4	_
$_{\rm LII}$	.118	しエし	SV	er.s	ет	CII	$^{\mathrm{n}}$	ಏ

1.	Allgemeine Hinweise		10	
1.1.	Umfang und Aufbau der Systembeschreibung		10	
1.2.	Benutzung der EIEX-Rufe	Benutzung der EIEX-Rufe		
1.3.	Benutzung der EIEX-Kommandos		12	
1.4.	Syntaktische Regeln		13	
2.	Geraetetechnische Festlegungen		14	
2.1.	Zentrale Recheneinheit		14	
2.2.	Periphere Geraete		15	
2.2.1.	Datenverarbeitungsperipherie		15	
2.2.2.	Prozessperipherie		15	
3.	Arbeit mit dem Echtzeitsteuerprogrammsyste	em	16	
3.1.	Vorrangorganisation der Applikationsprogra	amme	16	
3.1.1.	Vorrangsystem der Applikationsprogramme		16	
3.1.2.	Hinweise zum Aufbau des Applikationssystem	ns	17	
3.1.3	EIEX-Rufe und Kommandos		17	
3.1.3.1.	Starten einer Task	RUN	17	
3.1.3.2.	Beenden einer Task	BYE	19	
3.1.3.3.	Fortsetzen einer Task	GO	20	
3.1.3.4.	Verhindern der Taskbearbeitung	DISP	21	
3.1.3.5.	Erlauben der Taskbearbeitung	ENAP	22	
3.1.3.6.	Austragen einer Task aus der Bearbeitung			
	von der Vorrang- und Zeitorganisation	CNCL	23	
3.1.3.7.	Unterbrechung der Abarbeitung einer Task	PAUS	24	
3.1.3.8.	Wechsel der Prioritaet einer Task	HELP	24	
3.1.3.9.	Wechsel der Prioritaet zweier Tasks	CHAN	25	
3.1.3.10.	Ruecksetzen gewechselter Prioritaeten			
	zweier Tasks	CHAN	27	
3.2.	Interruptorganisation		28	
3.2.1.	Beschreibung der Hardware-Interruptbehandl	lung	29	
3.2.2.	Beschreibung der Software-Interruptbehandl	lung	30	
3.3.	Organisation des Systemanlaufs		30	

3.4.	Echtzeituhr und Zeitorganisation	31
3.4.1.	Eigenschaften und Aufbau der Echtzeituhr und	
•	des Kalenders	31
3.4.2.	Organisation der zeitabhaengigen Programme	31
3.4.3.	Besonderheiten der Echtzeituhr und Zeit-	32
	organisation	
3.4.4.	EIEX-Rufe und Kommandos	33
3.4.4.1.	Verzoegerter Start einer Task RUM	33
3.4.4.2.	Zyklischer Start einer Task RUM	I 34
3.4.4.3.	Verzoegerter zyklischer Start einer Task RUM	¥ 35
3.4.4.4.	Zeitliche Unterbrechung einer Task PAUS	37
3.4.4.5.	Austragen der Tasks aus der Zeit-	
	organisation CNCI	L 37
3.4.4.6.	Stellen der Echtzeituhr STIME	38
3.4.4.7.	Abrufen der Echtzeituhr TIM	₃ 39
3.4.4.8.	Stellen des Kalenders SDATI	₃ 39
3.4.4.9.	Abrufen des Datums DATE	3 40
3.5.	Organisation der Unterprogramme	41
3.5.1.	Moeglichkeiten der UP-Organisation	41
3.5.2.	Benutzungshinweise zur UP-Organisation	41
3.5.3.	EIEX-Rufe	42
3.5.3.1.	Aufruf eines nichtunterbrechbaren Bibliotheks-	
	unterprogrammes LISI	) 42
3.5.3.2.	Aufruf eines unterbrechbaren Bibliotheks-	
	unterprogrammes LISI	E 43
3.6.	Ein-/Ausgabeorganisation fuer Geraete der	
	Datenverarbeitungsperipherie	44
3.6.1.	Ein-/Ausgabeorganisation fuer Applikationspro-	
	gramme	44
3.6.2.	Ein-/Ausgabeorganisation fuer Bediener	46
3.6.3.	Funktionen der E/A-Organisation	46
3.6.3.1.	Warteschlangenorganisation	47
3.6.3.2.	Geraeteumschaltung, Geraeterueckschaltung und	
•	Geraetezuweisung	48
3.6.3.3.	Zeitueberwachung der E/A-Operation	50
3.6.4.	Rufe und Kommandos	51

3.6.4.1.	Benutzungshinweise		51
3.6.4.2.	Steuern und Positionieren		52
3.6.4.2.1.	COTR fuer SD 1156	OTR	52
3.6.4.2.2.	COTR fuer LBS 1215	OTR	54
3.6.4.2.3.	COTR fuer Bildschirmgruppe MON 1	OTR	55
3.6.4.3.	Eingabe von Daten		57
3.6.4.3.1.	READ fuer LBL 1210	EAD	57
3.6.4.3.2.	READ fuer Folienspeicher MF 3200 R	EAD	59
3.6.4.3.3.	READ fuer alphanumerische Tastatur R	EAD	62
3.6.4.4.	Ausgabe von Daten		63
3.6.4.4.1.	WRIT fuer LBS 1215	RIT	63
3.6.4.4.2.	WRIT fuer SD 1156	RIT	65
3.6.4.4.3.	WRIT fuer Bildschirmgruppe MON 1	RIT	67
3.6.4.4.4.	WRIT fuer Folienspeicher MF 3200 W	RIT	68
3.6.4.5.	Geraetemanipulation		69
3.6.4.5.1.	Geraeteumschaltung und -zuweisung A	SGN	69
3.6.4.5.2.	Geraeterueckschaltung A	SGN	71
3.6.4.6.	Test auf Ende eines E/A-Rufes W	AIT	71
3.7.	Organisation der Bediener-Kommunikation		72
3.7.1.	Kommandoorganisation		73
3.7.1.1.	Aufbau und Wirkung der Kommandoorganisation		73
3.7.1.2.	Hinweise zur Benutzung der Kommandoorganisat	ion	74
3.7.1.3.	EIEX-Kommandos		76
3.7.2.	Systemnachrichtenorganisation		76
3.7.2.1.	Aufbau und Wirkungsweise der Systemnachricht	en-	
	organisation		76
3.7.2.2.	Hinweise zur Reaktion		78
3.8.	Ein-/Ausgabeorganisation fuer die Prozess-		
	peripherie		79
3.8.1.	Verkehr zwischen Applikationsprogramm und		
	Prozessperipherie		79
3.8.2.	Organisation des Verkehrs mit der Prozess-		
	peripherie		81
3.8.3.	Benutzerhinweise		83
3.8.4.	EIEX- Rufe		83
3.8.4.1.	Digitale Ausgabe statisch P	TUO	83
3.8.4.2.		TUO	88

3.8.4.3.	Digitale Eingabe statisch	PIN	97
3.8.4.4.	Digitale Eingabe statisch ueber		
	Multiplexer	PIN	102
3.8.4.5.	Digitale Eingabe statisch mit Unter-		
	brechung	PIN	104
3.8.4.6.	Digitale Eingabe dynamisch	PIN	112
3.8.4.7.	Digitale Ein-/Ausgabe	PIN/POUT	114
3.8.4.8.	Impulsausgabe	POUT	121
3.8.4.9.	Bedienung der Prozess-Steckkarte UIZ	PIN	128
3.8.4.10.	Analoge Eingabe	PIN	140
3.8.4.11.	Analoge Ausgabe 1K	POUT	143
3.8.4.12.	Analoge Ausgabe 5K	POUT	149
3.9.	Dateiorganisation		153
3.9.1.	Allgemeines		153
3.9.2.	Kennsaetze		154
3.9.3.	Dateibedingungen		154
3.9.4.	Interner Dateisteuerblock		155
3.9.5.	Rufe und Kommandos		156
3.9.5.1.	Eroeffnung einer Datei	OPEN	156
3.9.5.2.	Schliessen einer Datei	CLOS	158
3.9.5.3.	Positionieren einer Datei auf Anfang	POSF	158
3.9.5.4.	Eroeffnen einer Dateierklaerung	FIDE	159
3.9.5.5.	Loeschen einer Dateierklaerung	CFID	160
3.9.5.6.	Lesen/Schreiben Folienspeicher	DISK	161
3.9.5.7.	Datentraegerkennsatz schreiben	INIT	162
3.10.	Spezielle Leistungen des EIEX 1521		163
3.10.1.	Eingabekonvertierung		163
3.10.1.1.	Allgemeine Festlegungen		163
3.10.1.2.	Ruf Eingabekonvertierung	ICON	165
3.10.2.	Ausgabekonvertierung		166
3.10.2.1.	Allgemeine Festlegungen		166
3.10.2.2.	Ruf Auşgabekonvertierung	OCON	166
3.10.3.	Codewandlung		168
3.10.3.1.	Allgemeine Festlegungen		168
3.10.3.2.	Ruf Codewandlung	CODE	,169

3.10.4.	EIEX-Rufe mit indirekter Parameterangabe	170
4.	Angaben zur Generierung des Steuerprogramms	
	EIEX 1521	171
4.1.	Allgemeine Hinweise	171
4.2.	Generierung der Komponenten des EIEX 1521	172
4.2.1.	Konfigurationsbezogene Generierung	172
4.2.1.1.	DV- Peripherie	172
4.2.1.2.	Prozess- Peripherie	173
4.2.2.	Anwendungsbezogene Generierung	174
4.2.2.1.	Vorrangorganisation	174
4.2.2.2.	Interruptorganisation	174
4.2.2.3.	Anlauforganisation	175
4.2,2.4.	Echtzeituhr und Zeitorganisation	175
4.2.2.5.	Bedienerkommunikation	176
4.2.2.6.	Unterprogrammorganisation	176
4.2.2.7.	Dateiorganisation	176
4.2.2.8.	Spezielle Leistungen des EIEX	177
5.	Aufwandsangaben	177
5.1.	Speicheraufwand des EIEX 1521 in Byte	177
5.1.1.	Vorrangorganisation	177
5.1.2.	Interruptorganisation	178
5.1.3.	Organisation des Systemanlaufs	178
5.1.4.	Echtzeituhr und Zeitorganisation	179
5.1.5.	Organisation der Unterprogramme	179
5.1.6.	DV- Peripherie	179
5.1.7.	Bedienerkommunikation	180
5.1.8.	Fehlerorganisation	181
5.1.9.	Konvertierung	181
5.1.10.	FILE- Handler	181
5.1.11.	Prozess- Peripherie	182
5.2.	Rechenzeiten	182
Anlagen		
Anlage 1	Hebersicht der RIEY- Rufe	184

Anlage	2 ~	Uebersicht der EIEX- Kommandos	211
Anlage	3	Fehlerausschriften und Systemnachrichten	213
Anlage	4	Schluesselwortparameter fuer Rufe und Kommandos	228
Anlage	5	Prozess- Steckkarten ursadat 5000	234
Anlage	6	Anwendungsmoeglichkeiten der Prozessgeraete-	
		treiber	237
Anlage	7	Rufbeschreibung der Prozess- Rufe	238
Anlage	8	Zuweisungs- und E/A- Tabellen der Prozess-	
		geraetetreiber	254

# Verzeichnisse

Abkuerzungsverzeichnis	266
Sachwortverzeichnis	268

# 1. Allgemeine Hinweise

#### 1.1. Umfang und Aufbau der Systembeschreibung

Die Beschreibung des Echtzeitsteuerprogrammsystems EIEX 1521 beinhaltet eine detaillierte Darstellung seiner Systemkomponenten
und deren wesentliche Funktionen. Diese dient dem Problemanalytiker und Programmierer bei der Konzipierung und Programmierung
von Applikationsprogrammsystemen als Arbeitsmittel.

Die einzelnen Abschnitte der Beschreibung sind einheitlich so gegliedert, dass zunaechst ein Ueberblick zur Wirkungsweise der Systemkomponente gegeben wird und nachfolgend die fuer die Programmierung wesentlichen Einzelheiten dargestellt werden. Jeder Abschnitt wird mit der Ruf- und Kommandobeschreibung abgeschlossen. Angaben ueber Fehlererkennung und -behebung werden nicht gesondert aufgefuehrt.

Bei einzelnen Abschnitten entfallen diese Angaben, da keine EIEX-Rufe oder Kommandos zu diesen Komponenten existieren.

#### 1.2. Benutzung der EIEX-Rufe

Durch Einfuegen von Steuerprogrammrufen in ein Applikationsprogramm wird veranlasst, dass dieses mit dem EIEX 1521 in Verbindung tritt, um Systemfunktionen auszufuehren.

EIEX 1521 bearbeitet max. 128 Rufe, die vom Anwender aus den standardmaessig bereitgestellten Ruf-Routinen ausgewachlt, aber auch durch anwendereigene Ruf-Routinen unter Beachtung der Anschlussbedingungen ergaenzt werden koennen.

Die allgemeine Form eines EIEX-Rufes in der Backus-Notation lautet:

Namensfeld	Operationsfeld	Parameterfeld	Kommentarfeld
[name]	ruf	(par!paradr)	[kommentar]

#### Erlaeuterung:

Fuer die Kodierung der EIEX-Rufe gelten die Regeln der Assemblersprache SYPS K 1520.

name - 1 bis 5 Buchstaben oder Ziffern

Mindestens das 1. Zeichen muss ein Buchstabe sein.

Als Abschluss muss in jedem Fall ein Doppelpunkt

stehen.

ruf - Angabe des EIEX-Rufes

par - Angabe von Parametern entsprechend dem zu kodierenden EIEX-Ruf

paradr - Angabe der Adresse, unter der die Parameter im Block notiert sind, in symbolischer oder direkter Form

kommentar - Angabe eines Kommentars

Er beginnt im Normalfall nach dem Parameterfeld durch Kennzeichnung mit einem Semikolon.

Eine ganze Programmzeile gilt als Kommentarzeile, wenn als 1. Zeichen ein Semikolon steht. Anschliessend ist eine Eingabe von maximal 70 Zeichen moeglich. Werden in einer Kommentarzeile vor dem Semikolon mindestens 1 Leerzeichen oder Tabulator erfasst, so wird diese Zeile als eingerueckte Kommentarzeile gewertet. Die Kommentarlaenge betraegt dann max. 60 Zeichen.

Ein wesentlicher Parameter eines jeden Rufes ist die Registerrettungsart.

Mit deren Angabe werden vor Abarbeitung des Rufes die gewuenschten Register des Applikationsprogramms automatisch gerettet und nach Ausfuehrung der Rufroutine regeneriert.

Folgende Arten der Registerrettung im Task-Stack werden unterstuetzt:

R = 0 - keine Registerrettung

R = 1 - Rettung des Hauptregistersatzes und der Indexregister

# R = 2 - Rettung des Haupt- und Tauschregistersatzes sowie der Indexregister

Ein Ruf wird allgemein im Maschinencode des Applikationsprogrammes wie folgt abgespeichert:

> RST n n = 8,16,24Rufnummer m m = 0...127Parameterfolge oder Parameteradresse

Bei Angabe einer Parameteradresse im Ruf betraegt die Ruflaenge im Maschinenprogramm konstant 4 Byte, sonst ist sie variabel und von der Anzahl der folgenden Parameter abhaengig. Bei einer Rufnotierung mit Angabe der Parameteradresse wird das Bit 7 im Rufnummer-Byte gesetzt. Diese Form der Rufnotation ist nur sinnvoll, wenn die Ruflaenge 4 Byte ueberschreitet oder im AP die gleichen Rufparameter wiederholt durch Rufe benutzt werden.

Fuer die Benutzung von EIEX-Rufen muss folgende allgemeingueltige Vorschrift beachtet werden:

- In Applikationsprogrammen und AP- spezifischen Unterprogrammen duerfen alle EIEX-Rufe benutzt werden.
- In Bibliotheksunterprogrammen duerfen keine EIEX-Rufe benutzt werden.
- In Interrupt-Service-Routinen duerfen nur die EIEX-Rufe RUN, GO, DISP, ENAP, CNCL, DATE und TIME benutzt werden.

Eine Uebersicht der in EIEX 1521 enthaltenen Rufe ist in den Anlagen 1 (Uebersicht der EIEX-Rufe) und 4 (Schluesselwortparameter fuer Rufe und Kommandos) enthalten.

## 1.3. Benutzung der EIEX-Kommandos

Der Bediener eines mit EIEX 1521 arbeitenden Betriebssystems kann durch Eingabe von Kommandos mit diesem in Verbindung treten. Jedes Kommando besteht aus der Kommandobezeichnung und den dazugehoerigen Parametern. Vom Anwender koennen aus den standardmaessig bereitgestellten Kommandos die fuer seinen Anwendungsfall relevanten Kommandos ausgewaehlt werden. Weiterhin ist eine Ergaenzung durch anwendereigene Kommandos unter Beachtung der Anschlussbedingungen moeglich. Die allgemeine Notation eines EIEX-Kommandos lautet:

Kommando bezeichnung	Parameter
kom	par

#### Erlaeuterung:

kom - Angabe des EIEX-Kommandos

par - Angabe von Parametern entsprechend dem EIEX-Kommando

Die eingetasteten Kommandos werden syntaktisch geprueft und in einen Ruf transformiert, der in einem Applikationsprogramm (Kommando-Task) hoher Prioritaet einmalig zur Abarbeitung gebracht wird. Die Kommandos sind aufgabengebunden den entsprechenden Systemkomponenten zugeordnet. Die prinzipielle Arbeitsweise der Kommandobearbeitung wird unter Pkt.3.7, Organisation der Bedienerkommunikation, erlaeutert.

Die geraetetechnische Voraussetzung fuer die Eingabe von Kommandos bildet die interruptgesteuerte alphanumerische Tastatur K 7602. Als Ausgabemedium ist der Bildschirm MON 1 K 7221 vorgesehen.

Eine Uebersicht zu den in EIEX 1521 enthaltenen Kommandos ist in der Anlage 2 (Uebersicht der EIEX-Kommandos) enthalten.

# 1.4. Syntaktische Regeln

Bei der Beschreibung der EIEX-Rufe und Kommandos werden folgende syntaktische Regeln verwendet:

- Grossgeschriebene Zeichen bzw. Worte sind Grundsymbole der

EIEX-Rufe und Kommandos.

Diese Zeichen definieren sich selbst, sie werden in der angegebenen Form codiert.

- Kleingeschriebene Zeichen bzw. Worte sind durch Werte zu ersetzen, die der Beschreibung der EIEX-Rufe und Kommandos zu entnehmen sind.
- Ausrufezeichen

Das Ausrufezeichen steht zwischen alternativen Elementen, von denen genau eines ausgewachlt werden muss.

- Runde Klammern ()
  Runde Klammern enthalten eine horizontale Aufzaehlung von
  Moeglichkeiten, die durch das Ausrufezeichen getrennt sind.
- Eckige Klammern [ ]
  Eckige Klammern enthalten wahlweise angebbare Parameter

# 2. Geraetetechnische Festlegungen

Das Mikrorechnersystem K 1520 stellt ein Baugruppensystem dar. Aus einem oder mehreren Zentrale - Recheneinheit - Moduln, Speichermoduln und Anschluss - Steuerungen sowie Zusatzbaugruppen , die ueber einen gemeinsamen Rechnerbus zusammenarbeiten, koennen Geraetekonfigurationen entsprechend dem Einsatzfall zusammengestellt werden .

Das internspeicherorientierte Echtzeitsteuerprogramm EIEX 1521 unterstuetzt den Einsatz von den nachfolgend aufgefuehrten OEM-Baugruppen.

#### 2.1. Zentrale Recheneinheit

ZRE - Typen : K 2521

Speicher - Typen: K 3520, K 3521, K 3525, K 3620, K3621, K 3820

Die Auswahl der Speichersteckeinheiten ist abhaengig vom Einsatzfall des Anwenders.

#### 2.2. Periphere Geraete

## 2.2.1. Datenverarbeitungsperipherie

Durch EIEX 1521 werden auf der Basis der Anschluss - Steuerung K 6022 die peripheren Geraete

- Lochbandleser 1210-0333
- Lochbandstanzer 1215-1011
- Seriendrucker 1156

ueber das SIF- 1000 Interface bedient. Weiterhin werden die

- Bildschirmanzeigebaugruppe MON1 K 7221 (Anschlusseinheit ABS K 7023)
- Folienspeicher MF 3200 (Anschlusseinheit AFS K 5121)
- alphanumerische Tastatur K 7602 (Anschlusseinheit ATD K 7026)

durch EIEX 1521 unterstuetzt.

#### 2.2.2. Prozessperipherie

Durch EIEX 1521 werden die Prozess - Steckkarten des Systems ursadat 5000 programmtechnisch unterstuetzt. Sie beinhalten:

- Digitale Ein- und Ausgaben statisch und dynamisch
- Analoge Ein- und Ausgaben

- Impulsein- und ausgaben
- Serielles Zwischenblock-Interface

Eine Uebersicht zu den durch EIEX 1521 unterstuetzten Prozesssteckkarten aus dem System ursadat 5000 wird in Anlage 5 (Prozess- Steckkarten ursadat 5000) gegeben.

# 3. Arbeit mit dem Echtzeitsteuerprogrammsystem EIEX 1521

## 3.1. Vorrangorganisation der Applikationsprogramme

#### 3.1.1. Vorrangsystem der Applikationsprogramme

Alle vom Anwender selbst entwickelten oder mittels problemorientierter Systemunterlagen erarbeiteten Programme werden als Applikationsprogramme bezeichnet. Die im folgenden beschriebene Organisationsform gilt jedoch nicht nur fuer diese Programme, sondern auch fuer einige Programme des EIEX 1521 selbst (z.B. Ausgabe von Systemnachrichten).

Jedes Applikationsprogramm wird als Arbeitsaufgabe (Task) von dem Steuerprogramm aufgefasst, die in das Vorrangsystem des EIEX 1521 durch die Angabe seiner Prioritaet (Tasknummer) eingeordnet ist und damit eine feste Position bei der Taskverwaltung erhaelt. Die Applikationsprogramme werden nicht ueber einen symbolischen Namen, sondern ueber die Tasknummer, die identisch mit der festgelegten Prioritaet des Applikationsprogramms im AP- System ist, durch die Vorrangorganisation gesteuert und verwaltet.

Jede Task ist somit durch die Angabe einer Nummer eindeutig festgelegt. Die Prioritaet des Applikationsprogrammes steigt mit fallender Tasknummer, die bei EIEX-Rufen bzw. Kommandos stets positiv ganzzahlig anzugeben ist. Durch das Vorrangsystem koennen maximal 255 Task verwaltet werden, von denen zwei Task durch EIEX 1521 fuer die Kommandound Systemnachrichtenorganisation belegt sind und somit dem Anwender nicht zur Verfuegung stehen.

Das interne Abbild der Vorrangstruktur des EIEX 1521 sind die Taskanmelde- und die Tasksteuerregister. Sie geben Auskunft ueber den derzeitigen Zustand jeder Task (zum Beispiel ausser Betrieb, aktiviert, Wartezustand usw.). Das Vorrangsystem wird durch die Entschluessélung der Taskanmelde- und Tasksteuerregister verwirklicht.

Die Entschluesselung beginnt bei der Task mit der hoechsten Prioritaet im System (Task 1). Wird eine Task gefunden, die angemeldet ist, wird deren Bearbeitung eingeleitet.

Wenn keine Task angemeldet ist, steht EIEX 1521 solange im dynamischen Stop, bis ein Interrupt (z.B. durch die Uhr) zu einer Taskanmeldung fuehrt. Dieser absolute Vorrang gilt fuer das gesamte Echtzeitsteuerprogramm, da nur die Anmeldung einer Task mit hoher Prioritaet (niedrige Tasknummer) zur Unterbrechung einer Task mit niedriger Prioritaet (hohe Tasknummer) fuehrt.

# 3.1.2. Hinweise zum Aufbau des Applikationssystems

Das Einordnen der Programme in die Vorrangorganisation erfolgt beim Binden durch die Angabe der Tasknummer.

Durch EIEX 1521 wird vorausgesetzt, dass jede Task einen eigenen Stack besitzt und dessen Anfangsadresse sowie die Taskstart-adresse beim Binden in die Vorrangorganisation eingeordnet wird. Der bestimmende Gesichtspunkt fuer die Einordnung in die Vorrangstruktur ist die erforderliche Reaktionszeit der einzelnen Tasks. Zweckmaessig sollten Tasks mit einer geringen Reaktionszeit eine hoehere Prioritaet gegenueber denen mit einer grossen Reaktionszeit haben. Als Reaktionszeit wird die Zeit verstanden, die von der Anmeldung der Task bis zu deren Bearbeitungsende vergehen darf.

weitere Kriterien fuer die Einordnung der Task sind deren Bearbeitungszeit und Zykluszeit. Als Bearbeitungszeit gilt dabei nur die Zeit, in der die Task ununterbrochen bearbeitet wird. EIEX-Rufe, die zu einem Wartezustand der Task fuehren, beenden die ununterbrochene Bearbeitung. Allgemein gilt:

hohe Bearbeitungszeit - niedrige Prioritaet geringe Bearbeitungszeit - hohe Prioritaet grosse Zykluszeit - niedrige Prioritaet kleine Zykluszeit - hohe Prioritaet

Fuer die Einordnung einer zyklisch zu aktivierenden Task innerhalb eines AP-Systems gilt, dass die Summe der Bearbeitungszeiten aller Tasks mit hoeherer Prioritaet kleiner als die Zykluszeit der Task sein muss.

#### 3.1.3. EIEX-Rufe und Kommandos

#### 3.1.3.1. Starten einer Task

RUN

- a) Aufgabe: Sofortiger einmaliger Start einer Task
- b) Status: Ruf oder Kommando
- c) Schreibweise:

Kommando:

RUN TASK = p

Ruf:

[name] RUN R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

TASK - Applikationsprogramm

p - Prioritaet der Task 0 < p < 256

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

#### symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr.: 0
- e) Ruflaenge: 4 Byte
- f) Wirkung: Die Task wird sofort zur Bearbeitung angemeldet und entsprechend ihrer Prioritaet durch die Vorrangorganisation gestartet. Ist die zu startende Task nicht generiert, so erfolgt die Ausgabe einer Fehlerinformation auf dem Protokollgeraet und die den Ruf ausloesende Task wird fortgesetzt. Die gleiche Reaktion erfolgt ebenfalls, wenn die im Ruf enthaltene Task zu diesem Zeitpunkt verhindert ist.

## 3.1.3.2. Beenden einer Task

BYE

- a) Aufgabe: Abmelden einer beendeten Task bei der Vorrangsteuerung
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

[name] BYE R=n[,REP!PARA=(adr!symb)][;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

REP - Wiederstarterlaubnis

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

- d) Ruf-Nr.: 1
- e) Ruflaenge: 3 Byte

f) Wirkung: Dieser Ruf bildet den logischen Abschluss einer Task und beendet deren Abarbeitung. Bei Angabe des Parameters REP im Ruf erfolgt eine Pruefung, ob waehrend der Abarbeitung der Task eine erneute Anmeldung aufgetreten ist, die dann zu einem wiederholten Starten der Task fuehrt. Es wird dabei nur eine einmalige Anmeldung beruecksichtigt.

## 3.1.3.3. Fortsetzen einer Task

GΟ

- a) Aufgabe: Fortsetzen einer mit EIEX-Ruf PAUS unterbrochenen Task
- b) Status: Ruf oder Kommando
- c) Schreibweise:

Kommando:

GO TASK = p

Ruf:

[name] GO R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart 0

 $0 \le n \le 2$ 

TASK - Applikationsprogramm

p - Prioritaet der Task

0 < p < 256

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

- symb symbolische Adresse
- d) Ruf-Nr.: 4
- e) Ruflaenge: 4 Byte
- f) Wirkung: Der Pausezustand fuer die im Ruf angegebene Task wird aufgehoben und die Fortsetzung ihrer Bearbeitung im Vorrangsystem angemeldet.

ist die im Ruf angegebene Task nicht generiert, erfolgt die gleiche Reaktion wie beim EIEX-Ruf RUN (siehe Pkt. 3.1.3.1, Starten einer Task). Die Ausgabe einer Fehlerinformation erfolgt ebenfalls, wenn die im Ruf enthaltene Task sich nicht im Pausezustand befand bzw. deren Startzeitpunkt durch die Zeitorganisation verwaltet wird.

#### 3.1.3.4. Verhindern der Taskbearbeitung

DISP

- a) Aufgabe: Verhindern der Bearbeitung einer Task
- b) Status: Ruf oder Kommando
- c) Schreibweise:

Kommando:

DISP TASK = p

Ruf:[name] DISP R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

TASK - Applikationsprogramm

o - Prioritaet der Task

0

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

- d) Ruf-Nr.: 5
- e) Ruflaenge: 4 Byte
- f) Wirkung: Die im Ruf angegebene Task wird von der Bearbeitung bis auf Widerruf durch den EIEX-Ruf ENAP ausgeschlossen. Ist die Task zur Zeit in Arbeit, so wird sie abgebrochen. Eine bereits eingeleitete E/A-Operation fuer diese Task wird zu Ende

gefuehrt, weitere in den Warteschlangen eingetragenen E/A-Rufe fuer diese Task werden nicht mehr ausgefuehrt.

Ist die im Ruf angegebene Task nicht generiert, erfolgt die gleiche Reaktion wie beim EIEX-Ruf RUN (siehe Pkt. 3.1.3.1, Starten einer Task).

#### 3.1.3.5. Erlauben der Taskbearbeitung

ENAP

- a) Aufgabe: Freigabe einer durch den EIEX-Ruf DISP verhinderten Task
- b) Status: Ruf oder Kommando
- c) Schreibweise:

Kommando:

ENAP TASK = p

Ruf:

[name] ENAP R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

TASK - Applikationsprogramm

p - Prioritaet der Task 0 < p < 256

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

- d) Ruf-Nr.: 6
- e) Ruflaenge: 4 Byte
- f) Wirkung: Fuer die im Ruf angegebene Task wird die Sperrung der Bearbeitungsmoeglichkeit aufgehoben. Ihre Bearbeitung erfolgt bei einer erneuten Anmeldung ab der Startadresse der Task.

Ist die im Ruf angegebene Task nicht generiert, erfolgt die gleiche Reaktion wie beim EIEX-Ruf RUN (siehe Pkt. 3.1.3.1, Starten einer Task).

- 3.1.3.6. Austragen einer Task aus der Bearbeitung von der CNCL Vorrang- und Zeitorganisation
  - a) Aufgabe: Suspendieren der Bearbeitung einer Task im Steuerprogrammsystem durch Austragen aus der Vorrangund Zeitorganisation
  - b) Status: Ruf oder Kommando
  - c) Schreibweise:

Kommando:

CNCL TASK = p

Ruf:

[name] CNCL R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

 $n - Registerrettungsart 0 \le n \le 2$ 

TASK - Applikationsprogramm

p - Prioritaet der Task 0 < p < 256

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

- d) Ruf-Nr.: 2
- e) Ruflaenge: 4 Byte
- f) Wirkung: Die im Ruf angegebene Task wird aus der Vorrangund Zeitorganisation ausgetragen und abgebrochen.
  Eine bereits eingeleitete E/A-Operation wird zu
  Ende gefuehrt, weitere in den Warteschlangen eingetragene E/A-Rufe dieser Task werden nicht mehr
  ausgefuehrt. Ein erneuter Start der Task ist nur
  ueber den EIEX-Ruf RUN moeglich.

Ist die im Ruf angegebene Task nicht generiert, erfolgt die gleiche Reaktion wie beim EIEX-Ruf RUN (siehe Pkt. 3.1.3.1, Starten einer Task).

#### 3.1.3.7. Unterbrechung der Abarbeitung einer Task

PAUS

- a) Aufgabe: Unterbrechen der Abarbeitung einer laufenden Task
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

[name] PAUS R=n[,(PRT!PARA=(adr!symb))][;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

PRT - Protokollierung des Pausezustandes auf dem Protokollgeraet

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr.: 3
- e) Ruflaenge: 3 Byte
- f) Wirkung: Die Abarbeitung der laufenden Task wird unterbrochen, wobei der Pausezustand der Task auf dem Kommunikationsgeraet protokolliert werden kann. Die weitere Bearbeitung der Task erfolgt nur ueber den EIEX-Ruf GO.

Eine bereits eingeleitete E/A-Operation wird zu Ende gefuehrt, weitere in den Warteschlangen eingetragene E/A-Rufe dieser Task werden nicht mehr ausgefuehrt.

#### 3.1.3.8. Wechsel der Prioritaet einer Task

HELP

a) Aufgabe: Einmaliger Prioritaetswechsel einer Task mit einer fest vorgegebenen Prioritaet

- b) Status: Ruf oder Kommando
- c) Schreibweise:

Kommando:

HELP TASK = p

Ruf:

[name] HELP R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

TASK - Applikationsprogramm

p - Prioritaet der Task 0 < p < 256

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr.: 16
- e) Ruf-Laenge: 4 Byte
- f) Wirkung: Fuer die im Ruf angegebene Task wird ein Prioritaet taetswechsel auf eine festgelegte Prioritaet durchgefuehrt. Nach dem Abarbeiten des EIEX-Rufes BYE fuer diese Task wird ihre urspruengliche Prioritaet wieder hergestellt.

#### 3.1.3.9. Wechsel der Prioritaet zweier Tasks

CHAN

- a) Aufgabe: Vertauschen der Prioritaeten zweier Tasks innerhalb der Vorrangorganisation.
- b) Status: Ruf oder Kommando
- c) Schreibweise:

Kommando:

CHAN TASK = p, CTASK = p [,BYE]

Ruf:

[name] CHAN R=n, (TASK=p, CTASK=p[, BYE]

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart 0

 $0 \le n \le 2$ 

TASK - Applikationsprogramm

CTASK- Tauschapplikationsprogramm

p - Prioritaet der Task 0 < p < 256

BYE - Prioritaetswechsel bis zur Beendigung der Abarbeitung einer Task

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr.: 17
- e) Ruflaenge: 5 Byte
- f) Wirkung: Die angegebenen Tasks tauschen ihre Prioritaeten innerhalb der Vorrangorganisation aus.

Alle Eintragungen in den internen Tabellen des EIEX 1521 werden entsprechend der neuen Prioritaeten aktualisiert. Wird der Parameter BYE im Ruf angegeben, werden beim Beendigen der Abarbeitung einer Task durch den EIEX-Ruf BYE beide Tasks wieder in ihre alte Stellung im Vorrangsystem eingeordnet.

Das Ruecksetzen der Prioritaeten kann zu einem beliebigen Zeitpunkt durch den Ruf CHAN erfolgen (siehe Pkt. 3.1.3.10 Ruecksetzen gewechselter Prioritaeten zweier Task). Zu beachten ist, dass beim Auslesen von Rufen und Kommandos die Tasks stets mit ihrer urspruenglich vereinbarten Prioritaet anzugeben sind.

Bei erkennbaren Rufparameterfehlern wird der Ruf uebergangen, eine diesbezuegliche Systemnachricht ausgegeben und die Task fortgesetzt.

Die gleiche Reaktion erfolgt ebenfalls, wenn die Task bereits in den zugehoerigen Verwaltungspuffer eingetragen war oder ein Ueberlauf des generierten Verwaltungspuffers auftritt.

## 3.1.3.10 Ruecksetzen gewechselter Prioritaeten zweier Tasks CHAN

- a) Aufgabe: Die gewechselten Prioritaeten zweier Tasks werden auf die urspruenglich vereinbarten Prioritaeten im Vorrangsystem zurueckgestellt
- b) Status: Ruf oder Kommando
- c) Schreibweise:

Kommando:

CHAN TASK = p

Ruf:

[name] CHAN R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

TASK - Applikationsprogramm

p - Prioritaet der Task

0

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

symb - symbolische Adresse

0 < adr < FFFFH

d) Ruf-Nr.: 17

e) Ruflaenge: 4 Byte

f) Wirkung: Die gewechselten Prioritaeten zweier Tasks, ohne Angabe des Parameters BYE im Ruf, werden auf die urspruenglich festgelegten Prioritaeten zurueckgestellt und die Eintragungen in den internen Tabellen des EIEX 1521 aktualisiert.

Im Ruf CHAN ist dabei nur die Angabe einer Task erforderlich, die zweite zugehoerige Task wird selbstaendig erkannt. Alle Eintragungen im Verwaltungspuffer zur Steuerung des Prioritaetswechsels werden geloescht.

Befindet sich beim Ausloesen des Rufes CHAN die angegebene Task nicht im Verwaltungspuffer, so wird eine Systemnachricht ausgegeben, und die den Ruf ausloesende Task wird fortgesetzt.

#### 3.2. Interruptorganisation

Die Interruptorganisation behandelt die durch die Geraetetechnik des MRS K 1520 ausgeloesten Unterbrechungssignale (Hardware-Interrupt) und die programmtechnischen Unterbrechungen der Abarbeitung von Applikationsprogrammen ueber EIEX-Rufe (Software-Interrupt). Bei allen Interruptgesuchen werden durch die Interruptorganisation die Arbeitsregister nach einer vom Anwender auswaehlbaren Registerrettungsart gerettet und bei der Fortsetzung des unterbrochenen Programmes regeneriert.

Innerhalb eines AP-Systems ist fuer alle Software- und Hardware-

Interruptgesuche nur eine ausgewachlte Registerrettungsart zulaessig. Jede Task muss einen Stack besitzen. Bei der Dimensionierung des Stacks muessen die Speicherplaetze fuer die gewachlte Registerrettungsform und die max. anwendungsspezifische Schachtelungstiefe einschliesslich der eventuell erforderlichen Groesse fuer UP-Aufrufe beruecksichtigt werden. Die Stackbelastung betraegt fuer die einzelnen Registerrettungsformen:

Registerrettungsform 0
Registerrettungsform 1
Registerrettungsform 2
Byte
Registerrettungsform 2

EIEX 1521 arbeitet mit einem eigenen Stack, dessen Groesse sich aus der Anzahl der parallel arbeitenden unterbrechbaren Interrupt-Service-Routinen unter Beruecksichtigung der groessten Stackbelastung am jeweiligen Unterbrechungspunkt ergibt.

## 3.2.1. Beschreibung der Hardware-Interruptbehandlung

Fuer die Behandlung von Hardware-Interruptgesuchen auf Basis der Geraetetechnik des MRS K 1520 ist der Interruptmodus 2 festgelegt, wobei die Abarbeitung von max. 128 Interruptservice-Routinen moeglich ist. In Abhaengigkeit von dem geraeteseitig ausgeloesten Interrupt koennen die Systemkomponenten mit den zugehoerigen Interruptservice-Routinen der

- Zeitorganisation
- Ein-/Ausgabeorganisation fuer periphere Geraete
- Bedienerkommunikation
- Fehlerunterbrechung
- zusaetzlichen Interruptbehandlung zum Start einer speziellen Task

aufgerufen und bedient werden.

EIEX 1521 gewachrleistet eine Bearbeitung von Interrupt-Verschachtelungen bei unterbrechbaren Interruptservice-Routinen. Die Festlegung ueber einen unterbrechbaren oder nicht unterbrechbaren Ablauf der Interruptservice-Routinen erfolgt entsprechend ihrer Funktion bei der Entwicklung.

#### 3.2.2. Beschreibung der Software-Interruptbehandlung

Die Behandlung der EIEX-Rufe als Software-Interruptgesuche wird ebenfalls durch die Interruptorganisation unterstuetzt, wobei die Einbindung von max. 128 Rufroutinen moeglich ist. In Abhaengigkeit von der Angabe der gewaehlten Registerrettungsart im Ruf werden vor der Ausfuehrung von EIEX-Rufen die entsprechenden Register gerettet und beim Fortsetzen der Abarbeitung der Task regeneriert.

#### 3.3. Organisation des Systemanlaufs

Der Systemanlauf bringt EIEX 1521 in einen definierten Grundzustand. Der Start des Systems erfolgt stets beim Einschalten des Geraetes und/oder beim Druecken der Netztaste, wobei eine generelle Loeschung der CPU (RESET-Funktion) vorangestellt ist. Ein erneuter Systemanlauf kann bei laufendem Betrieb durch Betaetigung einer speziellen Taste mit RESET-Funktion erzielt werden, wobei ebenfalls das Anlaufprogramm gestartet und das EIEX 1521 in den Grundzustand versetzt wird. Auf dem Ausgabegeraet MON 1 erfolgt eine Ausschrift zur Steuerprogrammversion des EIEX 1521. Durch das Anlaufprogramm werden folgende Funktionen ausgefuehrt:

- Alle Systembereiche werden auf Null geloescht. Dabei werden noch vorhandene Anmeldungen fuer die Tasks geloescht und bei erneuter Anmeldung wird deren Bearbeitung bei der Startadresse begonnen. Alle Tasks werden zur Bearbeitung freigegeben.
- Die CPU wird mit dem Interruptmodus 2, das Interruptregister mit einem generierten Vektor und der Systemstack mit einer Grundadresse geladen.
- Die Geraete der Prozessperipherie und die Tastatur werden initialisiert.
- Die Uhr wird gestartet.

- Die zeitabhaengig zu startenden Programme sind aus der Zeitorganisation ausgetragen.

In dem Anlaufprogramm kann durch Angabe der Prioritaetsnummer eine anwendungsspezifische Anlauftask aufgerufen werden, die weitere Anfangszustaende des Applikationsprogrammsystems herstellt bzw. periphere Geraete initialisiert, die nicht standardmaessig in EIEX 1521 eingebunden sind.

Entfaellt deren Generierung, so befindet sich das Mikrorechnersystem nach Abarbeitung des Anlaufprogramms im dynamischen Stopp Ueber die Kommandoeingabe oder ueber einen externen Interrupt kann dann der Start des Applikationssystem erreicht werden.

#### 3.4. Echtzeituhr und Zeitorganisation

# 3.4.1. Eigenschaften und Aufbau der Echtzeituhr und des Kalenders

Die Echtzeituhr liefert die Zeitbasis fuer die zeitabhaengige Programmbearbeitung der Tasks und dient als Grundlage des Kalenderprogramms. Die kleinste Zeitbasis wird bei der Generierung festgelegt und als Grundtakt bezeichnet. Er kann 10 ms, 20 ms, 25 ms, 50 ms, 200 ms, 250ms, 500 ms oder 1000 ms betragen.

Das Uhrprogramm behandelt die Interruptgesuche vom Kanal O des CTC-Schaltkreises der ZRE K 2521, aktualisiert die Uhrzellen und aktiviert beim Erreichen des jeweiligen Zeitbereiches die Zeit-organisation. Die Zaehlung fuer die einzelnen Zeitbereiche Grundtakt, Sekunde, Minute und Stunde erfolgt getrennt.

Beim Ueberschreiten der 24-Stunden-Grenze wird das Kalenderprogramm gestartet. Es beruecksichtigt die unterschiedliche Anzahl der Tage fuer die einzelnen Monate sowie die Schaltjahre. Tag, Monat und Jahr werden ebenfalls getrennt behandelt.

#### 3.4.2. Organisation der zeitabhaengigen Programme

Mit der Zeitorganisation koennen Tasks zyklisch, verzoegert bzw.

zyklisch und verzoegert gestartet werden. Desweiteren verwaltet sie das zeitabhaengige Warten von Tasks. Diese werden in Abhaengigkeit vom entsprechenden Zeitbereich in vier Zeitebenen eingeordnet. Dabei sind folgende Zeiten moeglich:

- Vielfaches der kleinsten Zeitbasis (max. 32767 mal Grundtakt)
- 1 bis 32767 sec
- 1 bis 32767 min
- 1 bis 32767 hr

Zyklische Tasks starten nach jedem Ablauf der Zykluszeit. Bei verzoegerter Abarbeitung der Tasks erfolgt deren Start nur einmalig. Danach werden die Tasks aus der Zeitorganisation ausgetragen.

Die Verzoegerungszeit kann dabei als Startzeit (z.B. 14.30 Uhr) oder als Startzeitdifferenz (z.B. 10 Minuten) eingegeben werden. Zykluszeit, Startzeitdifferenz und Pausezeit werden stets als ganze positive Zahlen in Verbindung mit den entsprechenden Zeitbereichen eingegeben. Die Angabe der Startzeit erfolgt durch Punkt getrennt in Stunden und Minuten.

Beim verzoegerten, zyklischen Start von Tasks sind unterschiedliche Zeitbereiche fuer die Verzoegerungszeit und Zykluszeit zulaessig, jedoch benoetigen sie den doppelten Speicherplatz und mehr Verwaltungszeit. Besitzen mehrere Tasks einen gleichen Startzeitpunkt, so startet das Vorrangsystem die Task mit der hoechsten Prioritaet.

## 3.4.3. Besonderheiten der Echtzeituhr und Zeitorganisation

- Die Eingabe der aktuellen Uhrzeit und des aktuellen Datums erfolgt nach Systemanlauf mittels der Kommandos STIME und SDATE durch den Anwender, so dass eine Modifikation dieser Daten moeglich ist. Grundtakt und Sekunde werden bei Eingabe der Uhrzeit generell gleich Null gesetzt.

- Die Eingabe von Zyklus- und Verzoegerungszeit gleich Null ist unzulaessig.
- Die Anzahl der in den Zeitebenen eintragbaren Programme ist beliebig, sie darf jedoch die Gesamtzahl des bei der Generierung festgelegten Wertes nicht ueberschreiten. Maximal koennen 50 Tasks zeitlich verwaltet werden.
- Jede Zeitebene wird einzeln verwaltet.
  - So erfolgt z.B. der Start von Tasks im Stundenbereich nur zur vollen Stunde. Soll eine Task z.B. zu jeder halben Stunde gestartet werden, ist eine Zykluszeit von 60 Minuten einzugeben und die Verzoegerungszeit so zu waehlen, dass der erste Startzeitpunkt genau bei 30 Minuten liegt. Soll eine Task z.B. um 14.30 Uhr zyklisch alle 30 Minuten gestartet werden, sind folgende Startvarianten moeglich:
  - a) Eingabe der Zykluszeit (30 min) genau um 14.30 Uhr.
  - b) Eingabe der Startzeit (14.30 Uhr) und der Zykluszeit (30 min)
  - c) Eingabe der Startzeitdifferenz (z.B. bei einer Uhrzeit von 14.05 Uhr wuerde sie 25 Minuten betragen) und der Zykluszeit (30 min).

#### 3.4.4. EIEX-Rufe und Kommandos

# 3.4.4.1. Verzoegerter Start einer Task

RUN

- a) Aufgabe: Einmaliger verzoegerter Start einer Task
- b) Status: Ruf oder Kommando
- c) Schreibweise:

#### Kommando:

RUN TASK = p, (DET=t(HR!MI!SE!CL)!RT=hr.mi)

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

TASK - Applikationsprogramm

p - Prioritaet einer Task 0 < p < 256

DET - Verzoegerungszeit

RT - Absolute Startzeit

t - Wert der Verzoegerungszeit 0 < t < 32768hr.mi- Wert der absoluten Startzeit  $0 \le hr \le 23$ 

 $0 \le mi \le 59$ 

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr.: 0
- e) Ruflaenge: 7 Byte
- f) Wirkung: Die Task wird nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit oder zur gewuenschten Startzeit in der Vorrangorganisation angemeldet und entsprechend ihrer Prioritaet gestartet.

Wird die zu startende Task bereits zeitlich verwaltet, so erfolgt die Ausgabe einer Fehlerinformation auf dem Protokollgeraet und die den Ruf ausloesende Task wird fortgesetzt. Die gleiche Reaktion erfolgt bei Ueberschreitung der Anzahl der generierten zeitabhaengigen Tasks sowie bei dem Startversuch einer verhinderten Task.

## 3.4.4.2. Zyklischer Start einer Task

RUN

- a) Aufgabe: Sofortiger zyklischer Start einer Task
- b) Status: Ruf oder Kommando

## c) Schreibweise:

Kommando: RUN TASK = p, CT = .t(HR!MI!SE!CL)

Ruf:

[name] RUN R=n,(TASK=p,CT=t(HR!MI!SE!CL)

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

TASK - Applikationsprogramm

p - Prioritaet einer Task 0 < p < 256

CT - Zykluszeit

t - Wert der Zykluszeit 0 < t < 32768

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

d) Ruf-Nr.: 0

e) Ruflaenge: 7 Byte

f) Wirkung: Die Task wird sofort in der Vorrangorganisation angemeldet und entsprechend ihrer Prioritaet gestartet. Die weiteren Starts erfolgen stets nach Ablauf der Zykluszeit.

Eine fehlerhafte Benutzung des Rufes hat die gleichen Reaktionen analog Pkt. 3.4.4.1, Verzoegerter Start einer Task, zur Folge.

# 3.4.4.3. Verzoegerter zyklischer Start einer Task

RUN

- a) Aufgabe: Verzoegerter zyklischer Start einer Task
- b) Status: Ruf oder Kommando
- c) Schreibweise:

Kommando:

RUN TASK=p,(DET=t(HR!MI!SE!CL)!RT=hr.mi),CT=t(HR!MI!SE!CL)

#### Ruf:

# 

# Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

Dabel	bedeaten die Schidesselworte und	rarameter:
R -	- Registerrettung	
n ·	- Registerrettungsart	$0 \le n \le 2$
TASK ·	- Applikationsprogramm	
p ·	- Prioritaet einer Task	0 < p < 256
DET -	- Verzoegerungszeit	
RT ·	- absolute Startzeit	
CT -	- Zykluszeit	
t ·	- Wert der Verzoegerungs- bzw.	0 < t < 32768
	Zykluszeit	
hr.mi	- Wert der Startzeit	$0 \le hr \le 23$
		$0 \le mi \le 59$
PARA -	- Parameteradresse	
adr ·	- absolute Adresse	0 < adr < FFFFH
symb -	- symbolische Adresse	

- d) Ruf-Nr.: 0
- e) Ruflaenge: 9 Byte
- f) Wirkung: Die Task wird nach Ablauf der Verzoegerungszeit bzw. zur Startzeit in der Vorrangorganisation angemeldet und entsprechend ihrer Prioritaet gestartet. Die weiteren Starts erfolgen jeweils nach Ablauf der Zykluszeit.

  Eine fehlerhafte Benutzung des Rufes hat die gleichen Reaktionen, analog Pkt. 3.4.4.1, Verzoe-

gerter Start einer Task, zur Folge.

a) Aufgabe: Unterbrechung der Abarbeitung der aktuellen Task bis zum Ablauf einer Pausezeit

b) Status: Ruf

c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

PTIM - Pausezeit

t - Wert der Pausezeit

0 < t < 32768

PRT - Protokollierung des Pausezustandes

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Parameteradresse

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr.: 3
- e) Ruflaenge: 6 Byte
- f) Wirkung: Der Ruf setzt die aktuelle Task bis zum Ablauf der vorgegebenen Zeit in den Wartezustand. Der Pausezustand kann auf dem Bediengeraet protokolliert werden. Eine zeitlich pausierende Task kann nicht mit dem Ruf GO fortgesetzt werden. Die fehlerhafte Benutzung des Rufes hat die gleichen Reaktionen, analog Pkt. 3.4.4.1, Verzoegerter Start einer Task, zur Folge.

# 3.4.4.5. Austragen der Tasks aus der Zeitorganisation CNCL

a) Aufgabe: Austragen einer oder aller Task aus der Zeitorganisation

- b) Status: Ruf oder Kommando
- c) Schreibweise:

Kommando:

CNCL (TASK=ALL!TASK=p), TM

Ruf:

[name] CNCL R=n,(ALL!TASK=p),TM

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

TASK - Applikationsprogramm

p - Prioritaet der Task 0 < p < 256

TM - Austragen einer Task aus der Zeitorganisation

ALL - Austragen aller Tasks aus der Zeitorganisation

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr.: 2
- e) Ruflaenge:

bei Angabe der Task: 4 Byte ohne Angabe der Task: 3 Byte

f) Wirkung: Die angegebene Task in Verbindung mit dem Schluesselwort TM wird aus der Liste der zeit-abhaengigen Programme ausgetragen und demzufolge nicht mehr zeitlich verwaltet.

Bei Angabe von CNCL TASK=ALL werden alle Tasks aus der Zeitorganisation ausgetragen und demzufolge nicht mehr zeitlich verwaltet.

# 3.4.4.6. Stellen der Echtzeituhr

STIME

a) Aufgabe: Aktualisieren der Uhrzeit

b) Status: Kommando

c) Schreibweise:

Kommando:

STIME hr.mi

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

 $hr - Aktuelle Stunde 0 \le hr \le 23$ 

mi - Aktuelle Minute 0 ≤ mi ≤ 59

f) Wirkung: Die Echtzeituhr wird mit den eingegebenen Zeitwerten aktualisiert, die Sekunden werden auf Null gesetzt.

3.4.4.7. Abrufen der Echtzeituhr

TIME

- a) Aufgabe: Bereitstellen der Uhrzeit im Speicher
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

[name] TIME R=n,(BOB=(adr!symb)!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

BOB - Zieladresse

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr: 12
- e) Ruf-Laenge: 5 Byte
- f) Wirkung: Beginnend ab der angegebenen Zieladresse werden die internen Zeitwerte der Echtzeituhr durch Doppelpunkt getrennt achtstellig im ISO-Code abgespeichert (Form: HR:MI:SE).

#### 3.4.4.8. Stellen des Kalenders

SDATE

a) Aufgabe: Aktualisieren des Datums

b) Status: Kommando

c) Schreibweise:

Kommando:

SDATE da.mo.ye.

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

da - Aktuelles Tagesdatum 0 < da < 32

mo - Aktueller Monat

0 < mo < 13

ye - Aktuelles Jahr

0 ≤ yre ≤ 99

f) Wirkung: Der Kalender wird mit den eingegebenen Werten aktualisiert.

#### 3.4.4.9. Abrufen des Datums

DATE

- a) Aufgabe: Bereitstellen des Datums im Speicher
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

[name] DATE R=n,(BOB=(adr!symb)!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

- Registerrettung

- Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

BOB - Zieladresse

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr: 13
- e) Ruf-Laenge: 5 Byte
- f) Wirkung: Beginnend mit der angegebenen Zieladresse werden die internen Datumswerte durch Punkt getrennt achtstellig im ISO-Code abgespeichert (Form: DA.MO.YE).

# 3.5. Organisation der Unterprogramme

## 3.5.1. Moeglichkeiten der UP-Organisation

Die Unterprogrammorganisation gewaehrleistet die Arbeit mit folgenden Arten von Unterprogrammen:

- anwendereigene UP
- durch Interrupt unterbrechbare Bibliotheks UP
- durch Interrupt nicht unterbrechbare Bibliotheks UP

Die anwendereigenen UP gehoeren funktionell zur Task und sind nicht Bestandteil der UP-Bibliothek.

Die zur Mehrfachbenutzung bestimmten UP werden in einer Unterprogrammbibliothek zusammengefasst.

Auf die Programme der UP-Bibliothek haben alle Tasks Zugriff. Bei der Arbeit mit unterbrechbaren Unterprogrammen verwaltet die UP-Organisation die Reihenfolge ihrer Benutzung durch die Tasks unter voller Beachtung ihrer Stellung im Vorrangsystem. Dadurch wird die Mehrfachbenutzung durch Tasks unterschiedlicher Prioritaet in ihrer zeitlichen Abarbeitung gesteuert.

Die unterbrechbaren und die anwendereigenen Unterprogramme besitzen eine beliebige Anzahl von Ein- und Austrittspunkten.

Die nicht unterbrechbaren Unterprogramme muessen kurze, konfigurationsabhaengige Abarbeitungszeiten besitzen. Bei Anschluss eines Folienspeichers duerfen sie nicht ueber 0,600 ms, bei jeglicher anderer DV-Peripherie nicht ueber 1 ms liegen.

Sie duerfen keine unterbrechbaren Unterprogramme aufrufen.

#### 3.5.2. Benutzungshinweise zur UP-Organisation

Die Anzahl der unterbrechbaren Unterprogramme muss bei der Generierung festgelegt werden.

Bibliotheksunterprogramme duerfen keine EIEX-Rufe enthalten und nur UP's der UP-Bibliothek aufrufen.

Der symbolische Name eines Bibliotheksunterprogramms ist stets mit zwei alphanumerischen Zeichen anzugeben. Der Name des Eintrittspunktes kann zwischen 2 und 5 Zeichen variieren. Die UP-Bibliothek verwaltet die richtige Reihenfolge der UP-Benutzung durch Tasks mit unterschiedlicher Prioritaet.

Ein UP der Bibliothek kann erst dann wieder gestartet werden, wenn die vorhergehende Bearbeitung abgeschlossen ist. Demzufolge kann eine Task hoeherer Prioritaet erst auf ein zur Zeit arbeitendes UP zugreifen, wenn die Task mit niedrigerer Prioritaet das UP verlaesst. Dabei erhaelt die UP belegende. Task bis zum Austritt aus dem UP, die Prioritaet der UP-rufenden Task. Saemtliche Bibliotheksunterprogramme koennen wie herkoemmliche UP's geschrieben werden und enden demzufolge immer mit dem RET-Befehl bzw mit einem bedingten Ruecksprung (z.B. RZ-Befehl). Die Einbindung von UP's in die Bibliothek reduziert den Speicherbedarf, erhoeht aber bei unterbrechbaren UP's, bedingt durch die UP-Verwaltung, die Abarbeitungszeit eines UP's.

Unterbrechbare UP's sollten daher zeitunkritisch sein. Eine Parameteruebergabe in den Registern kann beim Aufruf und Verlassen des UP's erfolgen. Bei der Arbeit mit Folienspeichern fuehrt die Benutzung der Tauschregister zu fehlerhaften Ablaeufen und ist nicht gestattet.

#### 3.5.3. Rufe

- 3.5.3.1. Aufruf eines nichtunterbrechbaren Bibliotheks- LISD unterprogramms
  - a) Aufgabe: Aufruf eines nichtunterbrechbaren UP's aus der UP-Bibliothek
  - b) Status: Ruf
  - c) Schreibweise:

Ruf:

[name] LISD LIB=SR.EP[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter: SR - Symbolischer Name des Unterprogramms

- EP Symbolischer Name des Eintrittspunktes
- d) Wirkung: Das UP wird unter seinem symbolischen Namen aufgerufen und ohne Unterbrechung abgearbeitet
- 3.5.3.2. Aufruf eines unterbrechbaren Bibliotheksunter- LISE programms
  - a) Aufgabe: Aufruf eines unterbrechbaren UP's aus der UP-Bibliothek
  - b) Status: Ruf
  - c) Schreibweise:

Ruf:

[name] LISE LIB=SR.EP[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

SR - Symbolischer Name des Unterprogramms

EP - Symbolischer Name des Eintrittspunktes

d) Wirkung: Das UP wird unter seinem symbolischen Namen aufgerufen und abgearbeitet. Unterbrechungen sind moeglich.

# 3.6. Ein-/Ausgabeorganisation fuer Geraete der Datenverarbeitungsperipherie

Die Programmoduln der Ein-/Ausgabeorganisation fuer Geraete der Datenverarbeitungsperipherie sind generierbare Bestandteile des EIEX 1521.

Die DV-Organisation uebernimmt den organisatorischen Ablauf der Datenuebertragungen zwischen Arbeitsspeicher und Datenverarbeitungsperipherie.

Die EIEX-Rufe zur Datenuebertragung koennen in den Tasks des Applikationsprogrammsystems oder in den dazugehoerigen applikationseigenen Unterprogrammen programmiert werden.

Die DV-Organisation ermoeglicht unter EIEX 1521 die parallele Arbeitsweise von verschiedenen peripheren Geraeten und der Zentraleinheit (und damit einer Task).

Die DV-Organisation ist modular aufgebaut und besteht aus folgenden Funktionskomponenten:

- Modul fuer die zentrale Rahmensteuerung und Warteschlangenbearbeitung
- Modul fuer die zeitliche Ueberwachung von peripheren Geraeten
- Modul fuer eine automatische Geraeteumschaltung

Unmittelbar mit der DV-Organisation sind die Steuermoduln fuer die Geraeteum- und Geraeterueckschaltung, sowie die Treiber und Interruptservice-Routinen fuer die peripheren Geraete verbunden. Sie realisieren unmittelbar die Datenuebertragung zwischen dem Arbeitsspeicher und dem peripheren Geraet.

# 3.6.1. Ein/Ausgabeorganisation fuer Applikationsprogramme

Unter EIEX 1521 stehen dem Nutzer fuer die Arbeit mit der DV-Peripherie folgende Rufe und Kommandos zur Verfuegung:

# a) Rufe:

COTR - Steuern und Positionieren eines Geraetes

READ - Eingabe der Daten von Datentraegern

WRIT - Ausgabe der Daten auf Datentraeger

WAIT - Test auf Beendigung eines E/A-Vorganges

ASGN - Geraetezuweisung, Geraeteum- und Geraeterueckschaltung

#### b) Kommando:

ASGN - Geraetezuweisung, Geraeteum- und Geraeterueckschaltung

Die Ein- oder Ausgabe von Daten wird in einer Task oder in einem applikationseigenen Unterprogramm durch die EIEX-Rufe READ, WRIT und COTR eingeleitet. Dabei wird in die zentrale Rahmensteuerung der DV-Organisation verzweigt.

Die DV-Organisation fuehrt die Pruefung der im Ruf enthaltenen logischen Geraete-Nummer sowie eine Kontrolle zur Verfuegbarkeit des logischen Geraetes fuer das Eroeffnen der Ein- und/oder Ausgabe durch.

Kann der ausgeloeste E/A-Ruf auf dem DV-Geraet abgearbeitet werden, so wird durch den zugehoerigen Geraetetreiber die Ein- bzw. Ausgabe von Daten eingeleitet. Bei einer im E/A-Ruf angegebenen WAIT-Bedingung wird die Task fuer die Zeitdauer der vollstaendigen Bearbeitung der Ein- bzw. Ausgabe in einen Wartezustand gesetzt. Ist diese nicht im E/A-Ruf enthalten, so erfolgt eine Registerregenerierung durch die Interruptorganisation und die Task-Bearbeitung wird fortgesetzt.

Die Datenuebertragung verlaeuft losgeloest von der Abarbeitung der zugehoerigen Task. Nach Beendigung der Datenuebertragung erfolgt die weitere Bearbeitung der Task unter Auswertung der WAIT-Bedingung (siehe Pkt. 3.6.4.6, Test auf Ende eines E/A-Rufes). Zur Kontrolle der ordnungsgemaess durchgefuehrten Datenuebertragung ist aus Sicherheitsgruenden in jedem E/A-Ruf eine Adresse fuer einen Fehlerschluessel anzugeben, unter der EIEX 1521 eine Information (Fehlercode) ueber den Verlauf der Datenuebertragung bereitstellt. Der abgespeicherte Code ist durch die Task auszuwerten, um fehlerhafte Datenuebertragungen erkennen und behandeln zu koennen.

Eine moegliche Reaktion der Task auf bestimmte Fehlerschluessel

bei der Datenuebertragung besteht in der Umschaltung eines DV-Geraetes auf ein anderes Peripheriegeraet mittels des EIEX-Rufes ASGN oder im Aufruf eines applikationsspezifischen Fehlermass-nahmeprogramms. Bei bestimmten Geraetefehlern, die in einigen Geraetetreibern erkannt werden, kann eine automatische Geraeteumschaltung auf ein verfuegbares Ersatzgeraet gleichen Geraetetyps wirksam werden.

Durch den EIEX-Ruf ASGN ist ausserdem eine Geraetezuweisung moeglich, wobei sich dann die generierte Zuordnung zwischen logischer Geraetenummer und physischem Geraet veraendert.

Bei der Generierung kann jedem DV-Geraet eine Warteschlange zugeordnet werden. In die Warteschlange werden, falls das DV-Geraet beim Ausloesen eines E/A-Rufes nicht verfuegbar ist, alle Ein- und Ausgabeanforderungen eingetragen und entsprechend ihrer Prioritaet nach Beendigung einer Datenuebertragung durch EIEX 1521 erneut gestartet. Bei der Arbeit mit den Folienspeichern ist die Benutzung der Tauschregister nicht gestattet.

#### 3.6.2. Ein-/Ausgabeorganisation fuer Bediener

Durch Kommandoeingabe auf der Tastatur kann der Bediener auf die Arbeit des Echtzeitsteuerprogrammsystem EIEX 1521 Einfluss nehmen. Die Kommandos zur Geraeteum- bzw. Geraeterueckschaltung sowie zur Geraetezuweisung besitzen eine steuernde Wirkung auf die Arbeitsweise der DV-Peripherie. Treten bei der Abarbeitung von E/A-Rufen fehlerhafte Zustaende auf, so werden relevante Informationen als Systemnachrichten dem Bediener zur Auswertung uebergeben. Die Systemnachrichten geben Auskunft ueber den Betriebszustand des DV-Geraetes und fordern gegebenenfalls zur Reaktion durch den Bediener auf. Die ausgegebenen Systemnachrichten fuer die DV-Geraete sind durch den Bediener, unter Verwendung der Anlage 3 (Fehlerausschriften und Systemnachrichten EIEX 1521), besonders sorgfaeltig zu analysieren.

#### 3.6.3. Funktionen der E/A-Organisation

Die zentrale Rahmensteuerung bildet das Kernstueck der E/A-Organisation, in der die zentralen Steuerfunktionen integriert

sind. Sie beinhalten allgemeingueltige Kontroll- und Verwaltungsablaeufe fuer die Geraete der DV-Peripherie unter Beruecksichtigung der Vorrangorganisation.

Weiterhin ist eine Speicherverwaltung fuer den Anwenderbereich der Bildschirmbaugruppe MON1 enthalten. Sie gewaehrleistet bei Tastatureingaben in den Nutzerbereich des MON1 einen temporaeren Schutz gegenueber einem parallelen Speicherzugriff auf gleiche Adressraeume bei Ausgaben auf den Nutzerbereich der Bildschirmbaugruppe.

Da eine Arbeitsweise der Geraete der DV-Peripherie ohne Warteschlangen moeglich ist, muss durch die E/A-Organisation die Verwaltung der E/A-Rufe in Verbindung mit der Vorrangorganisation
gesteuert werden. In dieser Betriebsform kann eine zeitweilig
starke Belastung des Echtzeitsteuerprogrammsystems auftreten.
Weiterhin wird die Zusammenarbeit mit dem Handler zur Dateiarbeit auf Folienspeicher gesteuert.

# 3.6.3.1. Warteschlangen-Organisation

Jedes DV-Geraet besitzt eine Warteschlange von konstanter Laenge, in der alle nicht ausloesbaren E/A-Rufe verwaltet werden. In die Warteschlange werden im allgemeinen alle Tasks, deren E/A-Rufe durch den Besetztzustand des DV-Geraetes nicht eroeffnet werden koennen, eingeordnet und gleichzeitig in einen Wartezustand gesetzt.

Wird das Ende einer laufenden Datenuebertragung fuer das Geraet erreicht, so erfolgt eine Kontrolle auf aktuelle Eintragungen in der Warteschlange. Sind mehrere Eintragungen fuer das DV-Geraet vorhanden, so wird die Task mit der hoechsten Prioritaet unter Beachtung ihres Steuerzustandes zur Bearbeitung angemeldet. Diese Task besetzt dann das DV-Geraet und fuehrt entsprechend der Parameter seines E/A-Rufes die Datenuebertragung durch. Aus der dargestellten Arbeitsweise ist ersichtlich, dass die Arbeit der DV-Geraete ebenfalls nach Prioritaeten entsprechend des absoluten Vorrangs fuer Tasks gesteuert wird.

# 3.6.3.2. Geraeteumschaltung, Geraeterueckschaltung und Geraetezuweisung

Die E/A- Rufe READ, WRIT und COTR enthalten stets eine logische Geraetenummer. Diese bleibt bei den nachfolgend beschriebenen Geraetemanipulationen unveraendert erhalten. Die Geraeteumschaltung, Geraeterueckschaltung oder Geraetezuweisung beeinflusst lediglich die Zuordnung zwischen der im E/A- Ruf angegebenen logischen Geraetenummer und dem physischen Geraet. Bei jedem Systemanlauf von EIEX 1521 wird die generierte Zuordnung zwischen logischer Geraetenummer und physischem Geraet hergestellt, so dass dabei vorangegangene Geraetezuweisungen bzw. Geraeteumschaltungen nicht erhalten bleiben.

# a) Geraeteumschaltung

Eine Geraeteumschaltung ist nur zwischen DV- Ausgabegeraeten gleichen Typs moeglich (LBS bzw. SD). Sie ermoeglicht, eine fehlerhaft verlaufene E/A- Operation (Geraetestoerung) auf einem zugewiesenen Ersatzgeraet erneut zu starten. Dabei wird das angegebene defekte Geraete auf Stoerung und auf ein verfuegbares Ersatzgeraet gleichen Typs geprueft. Die Geraeteumschaltung wird sofort ausgefuehrt, wenn auf dem Ersatzgeraet ab Systemstart keine Daten ausgegeben worden sind. Hat das Geraet bereits gearbeitet, erfolgt keine Geraeteumschaltung, da eine Ausgabe von unterschiedlichen Daten auf einem Datentraeger (Datenmix) zu erwarten ist. Kann dieser Fall im Applikationsprogrammsystem ausgeschlossen werden, so wird beim erneuten Aufruf der Geraeteumschaltfunktion per Ruf oder Kommando die Geraeteumschaltung zwangsweise durchgefuehrt.

Nach erfolgter Geraeteumschaltung werden automatisch der fehlerhaft verlaufene E/A- Ruf sowie alle kuenftigen E/A-Operationen auf dem Ersatzgeraet abgearbeitet.

#### b) Automatische Geraeteumschaltung

Bei einer generierten automatischen Geraeteumschaltung fuer DV-Geraete zur Datenausgabe wird beim Erkennen von bestimmten Hard-ware- Fehlern (Statusmeldungen) im Geraetetreiber die Geraeteumschaltung automatisch eroeffnet, wenn gleichzeitig folgende Bedingungen erfuellt sind:

- dem defekten Geraet wurde bei der Generierung ein Ersatzgeraet zugeordnet
- das Ersatzgeraet ist nicht bereits selbst auf das ausgefallene Geraet umgeschaltet.

Dabei wird primaer versucht, das defekte Geraet durch ein Ersatzgeraet zu substituieren, auf das nach Systemanlauf noch keine Daten ausgegeben wurden. Waren bereits alle vorgesehenen Ersatzgeraete aktiv, so erfolgt die Umschaltung auf ein zur Zeit nicht arbeitendes Geraet. Durch entsprechende Systemnachrichten wird auf die durchgefuehrte Geraeteumschaltung sowie auf die Ausgabe evtl. unterschiedlicher Daten auf einem Datentraeger hingewiesen. Der durch einen Geraetefehler unterbrochene E/A-Ruf wird automatisch auf dem Ersatzgeraet wiederholt. Danach werden die in der Warteschlange oder Vorrangorganisation verwalteten sowie alle zukuenftigen E/A- Rufe auf dem Ersatzgeraet ausgefuehrt.

#### c) Geraeterueckschaltung

Durch die Geraeterueckschaltung kann ein repariertes oder ausgetauschtes Geraet der DV- Peripherie wieder unter dem bei der Generierung festgelegten logischen und physischen Geraet in den Echtzeitbetrieb eingeordnet werden. Die Geraeterueckschaltung wird nur fuer gestoerte Geraete durchgefuehrt, sonst erfolgt eine Systemnachricht und die Funktion wird nicht ausgefuehrt. Eine

laufende E/A- Operation wird durch die Geraeterueckschaltung nicht beeinflusst. Alle bereits durch die Warteschlange oder Vorrangorganisation verwalteten sowie die zukuenftigen E/A- Rufe werden auf dem rueckgeschalteten Geraet ausgefuehrt.

## d) Geraetezuweisung

Die Geraetezuweisung vertauscht zwischen zwei Geraeten die generierte Beziehung von logischem und physischem Geraet. Sie wird nur dann ausgefuehrt, wenn die angegebenen logischen Geraete vom gleichen Typ sind und zum Zeitpunkt der Ausfuehrung der Geraetezuweisung nicht gestoert sind bzw. aktiv arbeiten. Werden diese Voraussetzungen nicht erfuellt, folgt eine diesbezuegliche Systemnachricht. Es wird ein Fehlercode zur Auswertung bereitgestellt und die Geraetezuweisung nicht ausgefuehrt.

## 3.6.3.3. Zeitueberwachung der E/A- Operation

EIEX 1521 ueberwacht den Datenaustausch von bzw. zu den Geraeten der DV- Peripherie, damit auftretende Geraetefehler schnell erkannt und geeignete Massnahmen zu ihrer Behebung eingeleitet werden. Die zeitliche Ueberwachung erfolgt in zwei Formen:

a) Autonome Zeitueberwachung durch ein zentrales Zeitkontrollprogramm

In EIEX 1521 erfolgt diese Form der Ueberwachung fuer DV- Geraete bei einer zeichen- oder blockweisen Uebertragung von Daten. Dabei wird vor Beginn jeder Datenuebertragung in einer dem Zeitkontrollprogramm zugeordneten Tabelle eine fuer das spezifische DV- Geraet relevante Zeitkonstante eingetragen. Die Groesse der Zeitkonstanten ist fuer jedes zu ueberwachende DV- Geraet so festgelegt, dass im fehlerfreien Betrieb die Datenuebertragung

stets vor dem Erreichen des Zeitwertes Null ordnungsgemaess abgeschlossen ist. Das Zeitkontrollprogramm arbeitet nach einem
generierbaren Zeitzyklus die eingetragenen Werte in der Zeittabelle ab und registriert beim Nulldurchgang eine Zeitueberschreitung fuer das DV- Geraet. In diesem Fall wird eine diesbezuegliche Systemmeldung ausgegeben sowie ein Fehlerschluessel
bereitgestellt, der durch die Task auszuwerten ist. Diese Form
der Zeitueberwachung wird fuer die DV- Gerate Seriendrucker,
Lochbandleser und Lochbandstanzer verwendet.

#### b) Treiberinterne Zeitueberwachung

Die treiberinterne Zeitueberwachung wird fuer die Ueberwachung von DV- Geraeten mit mehreren unterschiedlichen Zeitwerten, die eine geringe Toleranz im Wertebereich besitzen, angewendet. So erfolgt in EIEX 1521 die Ueberwachung der Arbeit der Folienspeicherlaufwerke unter dem CTC- Kanal 1. Dabei wird im Treiber die Zeitkontrolle parallel zu allen kritischen Ablauefen aktiviert und somit die zeitlich zu erwartenden Folgereaktionen ueberwacht. Bleibt die zu erwartende Reaktion aus oder erfolgt sie zu spaet, dann wird ein treiberinternes Fehlermassnahmeprogramm abgearbeitet und die E/A- Operation bis zu einer definierten Abbruchbedingung wiederholt. Kann der vorliegende Fehler vom Treiber nicht behoben werden, dann erfolgt die Ausgabe einer Systemnachricht mit Bereitstellung eines diesbezueglichen Fehlerschluessels, der durch die Task auszuwerten ist.

#### 3.6.4. Rufe und Kommandos

#### 3.6.4.1. Benutzungshinweise

Die Ein- und Ausgabe von Daten erfolgt bei den Geraeten der DV-Peripherie innerhalb des Applikationsprogrammsystems allgemein als Datenblock. Dabei wird die logische Blockgroesse durch den Anwender selbst definiert und stellt eine frei waehlbare Menge von Bytes dar. In allen E/A- Rufen wird die zu verarbeitende Datenmenge als Block aufgefasst, der durch eine Pufferanfangs-adresse und Pufferlaenge gekennzeichnet ist. Die Adressangabe bezieht sich auf den Arbeitsspeicher, der vom Datenblock belegt wird oder belegt werden soll. In Abhaengigkeit vom DV- Geraet erfolgt durch den Geraetetreiber eine Transformation des logischen Datenblocks auf die Groesse der physischen Datenblocke und deren wiederholte Ein- oder Ausgabe aus geraetespezifischen Arbeitsspeichern.

Eine Blockuebertragung ist regulaer beendet, wenn die Zeichenanzahl ausgegeben ist, die auch durch ein spezifisches Endekennzeichen abgeschlossen werden kann.

In jedem E/A-Ruf ist die Adresse einer dem Ruf zugehoerigen Fehlerzelle anzugeben, in die nach Beendigung der E/A-Operation evtl. ein Fehlerschluessel eingetragen wird. Der Inhalt der Fehlerzelle ist nach jedem E/A-Ruf oder nach dem EIEX-Ruf WAIT in der Task auszuwerten, um gegebenenfalls die notwendigen Fehlermassnahmen programmtechnisch ausloesen zu koennen.

Erfolgt die Programmierung eines E/A-Rufes ohne WAIT-Bedingung, so kann durch den EIEX-Ruf WAIT das Ende der Datenuebertragung abgetestet werden.

Besteht bei der Ein- oder Ausgabe von Daten die Notwendigkeit eines Codewandels, so kann dies durch den EIEX-Rufes CODE realisiert werden. Der Anwender legt dabei den Inhalt der Codetabellen unter Beachtung der Hinweise unter Punkt 3.10.3, Codewandlung, selbst fest.

3.6.4.2. Steuern und Positionieren

3.6.4.2.1. COTR fuer SD 1156

COTR

a) Aufgabe: Dieser Ruf fuehrt ausschliesslich Steuerfunktionen fuer den Seriendrucker 1156 durch

- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

[name] COTR R=n, (LP=i(,BPOS=d!(FLF=(s!z),LEP=(1!2!3)))

[,ECA=(adr!symb)][,WAIT]

! PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

LP - Seriendrucker

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

BPOS - Anfangsangaben zur Position

d - Position des ersten Druckzeichens 0 < d < 171

FLF - Angaben zur Formulartraegersteuerung

s - einmalige Seitenschaltung

z - Zeilenschaltung 0 < z < 32

LEP - Formulartraegersteuerung

1 - Leporello 1

2 - Leporello 2

3 - Leporello 1 und 2

ECA - Fehlerschluesseladresse

WAIT - Warten auf E/A-Ende

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr: 8
- e) Ruflaenge: 8-10 Byte
- f) Wirkung: Entsprechend den im Ruf spezifizierten Parametern werden entweder der Druckkopf auf die angegebene Stelle positioniert oder ein Transport der angegebenen Formulartraeger als Zeilen- oder Seitenvorschub fuer Leporello 1 und/oder 2 durchgefuehrt.

#### g) Fehler:

Fehlercode=10H: Im Ruf sind fehlerhafte Parameter enthalten.

Es wird der Ruf uebergangen und die Task fortgesetzt.

Fehlercode=40H: Statusfehler (Papierende, rechter oder linker Rand). Der Ruf wird uebergangen und die Task fortgesetzt. Ein Bedienereingriff ist erforderlich.

#### 3.6.4.2.2. COTR fuer LBS 1215

COTR

- a) Aufgabe: Dieser Ruf fuehrt ausschliesslich Steuerfunktionen fuer den Lochbandstanzer 1215 durch
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

PTP - Lochbandstanzer

i - logische Geraetenummer

0 < 1 < 256

IN - Geraetekommando

k - Nummer des Geraetekommandos

ECA - Fehlerschluesseladresse

WAIT - Warten auf E/A-Ende

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

d) Ruf-Nr: 8

e) Ruflaenge: 6-8 Byte

f) Wirkung: Entsprechend dem im Ruf angegebenen Geraetekommando wird das Lochband ausgetrieben oder ein Rueckschritt ausgefuehrt. Dabei haben die einzelnen Geraetekommandos folgende Funktionen:

k = 1: Lochbandaustrieb (ein Zeichen)

k = 2: Lochbandrueckschritt (ein Zeichen)

#### g) Fehler:

Fehlercode=10H: Im Ruf sind fehlerhafte Parameter enthalten.
Es wird der Ruf uebergangen und die Task fortgesetzt.

Fehlercode: 40H: Datentraegerriss. Es wird der Ruf abgebrochen und die Task fortgesetzt.

Fehlercode=80H: Datentraegerendevorwarnung. Die Abarbeitung des Rufes wird durch diesen Fehler nicht beeinflusst.

# 3.6.4.2.3. COTR fuer Bildschirmbaugruppe MON1

COTR

- a) Aufgabe: Dieser Ruf loescht teilweise oder komplett die im generierten Nutzerbereich gespeicherten Informationen.
- b) Status: Ruf
- Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

MON - Bildschirmausgabebaugruppe

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

IN - Geraetekommando

k - Nummer des Geraetekommandos

BPOS - Anfangsangaben zur Position

EPOS - Endangaben zur Position

z - Zeile 0 < z < 17 s - Spalte 0 < s < 65

LOB - Bereichslaenge

j - Anzahl der zu loeschenden Zeichen 0 < j < 1025

ECA - Fehlerschluesseladresse

WAIT - Warten auf E/A-Ende

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr: 8
- e) Ruflaenge: 6-12 Byte
- f) Wirkung: Der Ruf bewirkt durch die Angabe von unterschiedlichen Geraetekommandos die ganze oder teilweise Loeschung des Nutzerbereiches der Bildschirmausgabebaugruppe. Dabei fuehren die einzelnen Geraetekommandos folgende Funktionen aus:
  - k = 1: Komplette Loeschung des Nutzerbereiches ohne Positions- und Laengenangaben
  - k = 2: Teilloeschung des Nutzerbereiches mit Angabe der Anfangs- und Endposition als Zeile und Spalte
  - k = 3: Teilloeschung des Nutzerbereiches mit Angabe der Anfangsposition als Zeile und Spalte und der Bereichslaenge.

#### g) Fehler:

Fehlercode=10H: Im Ruf sind fehlerhafte Parameter enthalten.

Er wird nicht ausgefuehrt und die Task wird fortgesetzt.

#### 3.6.4.3.1. READ fuer LBL 1210

- a) Aufgabe: Dieser Ruf fuehrt die Datenuebertragung vom Lochbandleser 1210 zum internen Arbeitsspeicher durch.
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

PTR - Lochbandleser

i - logische Geraetenummer

0 < i < 256

IN - Geraetekommando

k - Nummer des Geraetekommandos

BOB - Anfangsadresse des Datenpufferspeichers

LOB - Einzulesende Daten

1 - Anzahl der Bytes

1 ≤ 1 < 65536

EOD - Endezeichen der Daten

Definiertes hexadezimales Codezeichen

ECA - Fehlerschluesseladresse

WAIT - Warten auf E/A-Ende

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr: 8
- e) Ruflaenge: 6-12 Byte
- f) Wirkung: Der Ruf fuehrt eine Datenuebertragung vom Lochband-

leser zum internen Arbeitsspeicher unter wahlweiser Benutzung der Geraetekommandos fuer spezielle Funktionen durch.

Dabei haben die einzelnen Geraetekommandos folgende Funktionen:

- k = 1: Vorwaertslesen ohne Beruecksichtigung von Steuer- und Funktionszeichen entsprechend der angegebenen Laenge der einzulesenden Daten oder bis zum Endezeichen.
- k = 2: Vorwaertslesen unter Beruecksichtigung von Steuer- und Funktionszeichen entsprechend der angegebenen Laenge der einzulesenden Daten oder bis zum Endezeichen.
- k = 3: Rueckwaertslesen ohne Beruecksichtigung von Steuer- und Funktionszeichen entsprechend der angegebenen Laenge der einzulesenden Daten oder bis zum Endezeichen.
- k = 4: Rueckwaertslesen unter Beruecksichtigung von Steuer- und Funktionszeichen entsprechend der angegebenen Laenge der einzulesenden Daten oder bis zum Endezeichen.
- k = 5: Vorwaertslesen ohne Beruecksichtigung von Steuer- und Funktionszeichen mit automatischer Paritaetskontrolle entsprechend der angegebenen Laenge der einzulesenden Daten oder bis zum Endezeichen.
- k = 6: Vorwaertslesen unter Beruecksichtigung von Steuer- und Funktionszeichen mit automatischer Paritaetskontrolle entsprechend der angegebenen Laenge der einzulesenden Daten oder bis zum Endezeichen.
- k = 7: Rueckwaertslesen ohne Beruecksichtigung von Steuer- und Funktionszeichen mit automatischer Paritaetskontrolle entsprechend der angegebenen Laenge der einzulesenden Daten oder his zum Endezeichen.

k = 8: Rueckwaertslesen unter Beruecksichtigung von Steuer- und Funktionszeichen mit automatischer Paritaetskontrolle entsprechend der angegebenen Laenge der einzulesenden Daten oder bis zum Endezeichen.

## g) Fehler:

Fehlercode=10H: siehe unter Pkt. 3.6.4.2.2, COTR fuer LBS 1215

Fehlercode=40H: Bandende oder Bandriss. Es wird der Ruf uebergangen und die Task fortgesetzt.

Fehlercode=80H: Paritaetsfehler auf Datentraeger. Dieser Fehler hat keine Auswirkung auf die Abarbeitung des Rufes.

# 3.6.4.3.2. READ fuer Folienspeicher MF 3200

READ

- a) Aufgabe: Dieser Ruf fuehrt die Datenuebertragung vom Folienspeicher auf den Arbeitsspeicher durch.
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

 $\begin{array}{llll} R & - & Register rettung \\ n & - & Register rettung sart & 0 \leq n \leq 2 \\ FD & - & Folienspeicher \\ i & - & logische Geraetenummer & 0 < i < 256 \\ BOB & - & Anfang des Pufferspeichers \\ BPOS & - & Anfangsangaben zur Position \\ t & - & Nummer der ersten Quellspur & 0 < t < 74 \\ \end{array}$ 

r - Nummer des ersten Quellsektors 0 < r < 27

AOR - Einzulesende Sektoren

- Anzahl der einzulesenden Sektoren 0 < 1 < 257

ECA - Fehlerschluesseladresse

WAIT - Warten auf E/A-Ende

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr: 8
- e) Ruflaenge: 11-13 Byte
- f) Wirkung: Die im Ruf notierte Anzahl von Sektoren mit einer konstanten Blocklaenge von 128 Datenbytes werden der Anfangsposition (Spur und Sektor) vom Folienspeicher in den Arbeitsspeicher uebertragen.
- g) Fehler:
  - Fehlercode=10H: Im Ruf sind fehlerhafte Parameter enthalten. Der E/A-Ruf wird nicht ausgefuehrt.
  - Fehlercode=20H: Auf die aktuell zu bearbeitende Spur Folienspeichers ist eine Positionierung nicht durchfuehrbar, da das Laufwerk defekt ist. Der E/A-Ruf wird abgebrochen.
    - Fehlercode=40H: Der zu bearbeitende Folienspeicher ist Laufwerk nicht richtig positioniert und durch Bedienereingriff zu korrigieren. Der E/A-Ruf wurde nicht eroeffnet.
    - Fehlercode=41H: Der sechste als defekt erkannte Sektor wurde in die Error-Datei eingelagert, wobei kein Datenverlust auftritt. Der Folienspeicher ist weiterhin verwendbar, sein Inhalt sollte jedoch umgehend kopiert werden. Der wird vollstaendig abgearbeitet.
    - Fehlercode=42H: Der siebente und achte als defekt erkannte Sektor wurde in die Error-Datei eingelagert,

wobei kein Datenverlust auftritt. Der Inhalt des Folienspeichers ist unbedingt zu kopieren. Der E/A-Ruf wird fortgesetzt.

Fehlercode=80H: Das Identifikationsfeld des aktuell zu bearbeitenden Datenfeldes ist nicht lesbar und der Ruf wird abgebrochen.

> Die Diskette ist auf einem anderen Folienspeicher-Laufwerk zu lesen.

Fehlercode=81H: Das vom Folienspeicher gelesene und in den Arbeitsspeicher uebertragene Datenfeld weist einen CRC-Fehler bzw. einen Datenmarkenausfall auf. Der E/A-Ruf wird ordnungsgemaess beendet. Der Folienspeicher ist auf einem anderen Laufwerk alternativ abzuarbeiten.

Fehlercode=82H: Der neunte als defekt erkannte Sektor wurde auf dem Folienspeicher festgestellt, wobei keine Auslagerung in die Error-Datei moeglich ist. Gleichzeitig dazu erfolgt die Ausgabe der Systemnachricht SF07. Ein Datenverlust ist eingetreten, der Inhalt des Folienspeichers ist neu aufzubereiten. Der E/A-Ruf wird abgebrochen.

Fehlercode=82H: Die Aktualisierung der Error-Datei fuer die Auslagerung eines defekten Sektors ist fehlerhaft verlaufen und damit ein Datenverlust eingetreten. Der E/A-Ruf wird abgebrochen. Gleichzeitig dazu erfolgt die Ausgabe der Systemnachricht SF09.

Fehlercode=82H: Die Auslagerung eines defekten Sektors in die Error-Datei wurde erfolglos abgebrochen. Ein Datenverlust ist eingetreten, der E/A-Ruf wird abgebrochen. Gleichzeitig dazu erfolgt die Ausgabe der Systemnachricht SF10.

Fehlercode=83H: Der zu bearbeitende Sektor auf dem Folienspeicher ist nicht auffindbar.

Der Folienspeicher ist auf einem anderen Laufwerk zu bearbeiten.

# 3.6.4.3.3. READ fuer alphanumerische Tastatur

READ

- a) Aufgabe: Dieser Ruf uebertraegt zeichenweise die eingetasteten Informationen von der Tastatur K 7602 zum Arbeitsspeicher bzw. zur Bildschirmbaugruppe MON1.
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

KEYB - Tastatur

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

IN - Geraetekommando

k - Nummer des Geraetekommandos

BOB - Anfangsadresse des Datenpufferspeichers

LOB - Einzulesende Daten

1 - Anzahl der einzutastenden Daten 0 < 1 < 256

BPOS - Anfangsangaben zur Position

s - Spalte 0 < s < 65

 $z^{\circ}$  - Zeile 0 < z < 17

MON - Bildschirmausgabebaugruppe

WAIT - Warten auf E/A-Ende

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr: 8
- e) Ruflaenge: 8-13 Byte
- f) Wirkung: Der Ruf füehrt eine zeichenweise Datenuebertragung von der Tastatur zum internen Arbeitsspeicher bzw. zur Bildschirmbaugruppe unter wahlweiser Benutzung der Geraetekommandos durch.

Dabei haben die einzelnen Geraetekommandos folgende Funktionen.

- k = 1: Uebertragung von zeichenweise eingetasteten Daten zur Bildschirmbaugruppe unter Angabe der Anfangsposition (Zeile und Spalte) sowie der Anzahl der einzugebenden Daten.
- k = 2: Uebertragung von zeichenweise eingetasteten Daten zur Bildschirmbaugruppe unter Angabe der Anfangsposition (Zeile und Spalte) sowie der Anzahl der einzugebenden Daten mit anschliessender Uebertragung zum internen Arbeitsspeicher.
- k = 3: Uebertragung eines beliebigen Tastaturzeichens in den internen Arbeitsspeicher.

#### 3.6.4.4. Ausgabe von Daten

#### 3.6.4.4.1. WRIT fuer LBS 1215

WRIT

- a) Aufgabe: Dieser Ruf fuehrt die Datenuebertragung vom internen Arbeitsspeicher zum Lochbandstanzer 1215 durch.
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter: R Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

PTP - Lochbandstanzer

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

IN - Geraetekommando

k - Nummer der Geraetekommandos

BOB - Anfangsadresse des Datenpufferspeichers

LOB - Einzulesende Daten

1 - Anzahl der Bytes 1 < 1 < 65536

EOD - Endezeichen der Daten

c - Definiertes hexadezimales Codezeichen

ECA - Fehlerschluesseladresse

WAIT - Warten auf E/A-Ende

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr: 8
- e) Ruflaenge: 9-12 Byte
- f) Wirkung: Der Ruf fuehrt eine Datenuebertragung vom internen Arbeitsspeicher zum Lochbandstanzer unter Beachtung der im Geraetekommando spezifizierten Kontrollfunktion durch.

Dabei haben die einzelnen Geraetekommandos folgende Funktionen:

- k = 1: Stanzen mit automatischer Paritaetskontrolle bei Angabe der Laenge der auszustanzenden Daten oder bis zum Endezeichen.
- k = 2: Stanzen ohne automatische Paritaetskontrolle bei Angabe der Laenge der auszustanzenden Daten oder bis zum Endezeichen.

#### g) Fehler:

Fehlercode=10H: siehe Pkt. 3.6.4.2.2, COTR fuer LBS 1215

Fehlercode=20H: Paritaets- oder Stanzfehler. Der Ruf wird abgebrochen und die Task fortgesetzt.

Fehlercode:40H: siehe Pkt. 3.6.4.2.2, COTR fuer LBS 1215 Fehlercode=80H: siehe Pkt. 3.6.4.2.2, COTR fuer LBS 1215

- a) Aufgabe: Dieser Ruf realisiert die Datenuebertragung vom internen Arbeitsspeicher zum Seriendrucker 1156.
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

[name] WRIT R=n,(LP=i,IN=k,B0B=(adr!symb),L0B=1

[BPOS=d][FLF=(s!z), LEP=(1!2!3)]

[,ECA=(adr!symb)][,WAIT]

!PARA=(adr!symb))[:Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

LP - Seriendrucker

- logische Geraetenummer i

0 < i < 256

TN - Geraetekommando

k - Nummer des Geraetekommandos

BOB - Anfangsadresse des Datenpufferspeichers

LOB - Einzulesende Daten

- Anzahl der Bytes 1

0 < 1 < 65536

BPOS - Angaben zur Positionierung

- Position der ersten Druckzeichen 0 < d < 171 d

FLF - Angaben zur Formulartraegersteuerung

- einmalige Seitenschaltung S

- Zeilenschaltung

0 < z < 32

LEP - Formulartraegersteuerung

- Leporello 1 1

2 - Leporello 2

3 - Leporello 1 und 2

ECA - Fehlerschluesseladresse

WAIT - Warten auf E/A-Ende

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

symb - symbolische Adresse

0 < adr < FFFFH

d) Ruf-Nr: 8

e) Ruflaenge: 10-14 Byte

- f) Wirkung: Der Ruf fuehrt eine Datenuebertragung vom internen Arbeitsspeicher zum Seriendrucker 1156 unter Benutzung von im Geraetekommando spezifizierten Funktionen durch. Dabei haben die einzelnen Geraetekommandos folgende Funktionen:
  - k = 1: Aus dem Arbeitsspeicher erfolgt entsprechend der angegebenen Zeichenanzahl eine Ausgabe auf den Seriendrucker. Bei der wahlweisen Angabe einer Positioniergroesse wird die Positionierung vor dem Zeichendruck ausgefuehrt.
  - k = 2: Aus dem Arbeitsspeicher erfolgt entsprechend der angegebenen Zeichenanzahl eine Ausgabe auf den Seriendrucker. Bei der wahlweisen Angabe einer Positioniergroesse wird die Positionierung vor dem Zeichendruck ausgefuehrt. Nach beendetem Zeichendruck erfolgt ein Transport auf dem angegebenen Formulartraeger als Zeilen-oder Seitenvorschub fuer Leporello 1 und/oder 2.

# g) Fehler:

Fehlercode=10H: siehe Pkt. 3.6.4.2.1, COTR fuer SD 1156

Fehlercode=20H: Durch einen Defekt am Geraet ist die Interruptfolge gestoert. Es wird der Ruf abgebrochen und die Task fortgesetzt.

Fehlercode=40H: siehe Pkt. 3.6.4.2.1, COTR fuer SD 1156

Fehlercode=80H: Fehlbedienung. Die Abarbeitung des Rufes wird nicht beeinflusst.

a) Aufgabe: Dieser Ruf fuehrt eine Datenuebertragung vom Arbeitsspeicher auf den Nutzerbereich der Bildschirm-

baugruppe MON1 durch.

b) Status: Rufc) Schreibweise:

Ruf:

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

MON - Bildschirmausgabebaugruppe

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

IN - Geraetekommando

k - Nummer des Geraetekommandos

BOB - Anfangsadresse des Datenausgabepuffers

BPOS - Anfangsangaben zur Position

EPOS - Endangaben zur Position

z - Zeile 0 < z < 17

s - Spalte 0 < s < 65

LOB - Bereichslaenge

1 - Anzahl der zu loeschenden Zeichen 0 < 1 < 1025

ECA - Fehlerschluesseladresse

WAIT - Warten auf E/A-Ende

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

d) Ruf-Nr: 8

e) Ruflaenge: 10-14 Byte

- f) Wirkung: Der Ruf fuehrt eine Datenuebertragung vom internen Arbeitsspeicher auf die Bildschirmbaugruppe aus.

  Durch die Angabe von verschiedenen Geraetekommandos sind unterschiedliche Positionierungsvarianten auf der Bildschirmbaugruppe moeglich. Dabei haben die einzelnen Geraetekommandos folgende Funktionen:
  - k = 1: Die Datenausgabe aus dem Arbeitsspeicher erfolgt entsprechend der angegebenen Laenge ab Anfang des Nutzerbereiches.
  - k = 2: Die Datenausgabe aus dem Arbeitsspeicher erfolgt ab Anfang des Nutzerbereiches bis zur Endposition (Zeile und Spalte).
  - k = 3: Die Datenausgabe aus dem Arbeitsspeicher erfolgt entsprechend der angegebenen Laenge ab der Anfansposition (Zeile und Spalte).
  - k = 4: Die Datenausgabe aus dem Arbeitsspeicher erfolgt ab der angegebenen Anfangsposition (Zeile und Spalte) bis zur Endposition (Zeile und Spalte).

#### g) Fehler:

Fehlercode=10H: Im Ruf sind fehlerhafte Parameter enthalten.

Es wird der Ruf nicht ausgefuehrt und die Task fortgesetzt.

# 3.6.4.4.4. WRIT fuer Folienspeicher MF 3200

WRIT

- a) Aufgabe: Dieser Ruf fuehrt die Datenuebertragung von dem Arbeitsspeicher zum Folienspeicher durch.
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

FD - Folienspeicher

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

BOB - Anfang des Pufferspeichers

BPOS - Anfangsangaben zur Position

t - Nummer der ersten Zielspur 0 < t < 74

r - Nummer des ersten Zielsektors 0 < r < 27

AOR - auszugebende Sektoren

1 - Anzahl der auszugebenden Sektoren 0 < 1 < 257

ECA - Fehlerschluesseladresse

WAIT - Warten auf E/A-Ende

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr: 8
- e) Ruflaenge: 11-13 Byte
- f) Wirkung: Die im Ruf notierte Anzahl von Sektoren mit einer konstanten Blocklaenge von 128 Datenbytes wird vom Arbeitsspeicher zum Folienspeicher ab der Anfangsposition (Spur und Sektor) uebertragen.
- g) Fehler: siehe Pkt. 3.6.4.3.2, READ fuer Folienspeicher MF 3200
- 3.6.4.5. Geraetemanipulation
- 3.6.4.5.1. Geraeteumschaltung und -zuweisung

a) Aufgabe: Diese Funktion ermoeglicht die Veraenderung der Zuordnung von logischer Geraetenummer und physischem

ASGN

Geraet zweier DV-Geraete. Eine Geraeteumschaltung setzt dabei stets ein defektes Geraet voraus, das durch ein Ausgabegeraet fuer Daten ersetzt wird. Die Geraetezuweisung wird dagegen fuer zwei DV-Geraete gleichen Typs durchgefuehrt, die bisher keine Daten ausgegeben haben und nicht defekt sind.

- b) Status: Ruf oder Kommando
- c) Schreibweise:

Kommando:

ASGN SUD=i, SEQ=i

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

SUD - Defekt- oder erstes Tauschgeraet

SEQ - Ersatz- oder zweites Tauschgeraet

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

ECA - Fehlerschluesseladresse

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

d) Ruf-Nr: 9

e) Ruflaenge: 5-7 Bytes

f) Wirkung: Die Geraeteumschaltung oder-zuweisung erfolgt stets, wenn die notwendigen Voraussetzungen fuer deren Ausfuehrung gegeben sind. Bei nicht erfuellten Bedingungen werden diesbezueglich Systemnachrichten ausgegeben sowie ein Fehlercode bereitgestellt. Ein wiederholter Aufruf der Funktionen fuehrt zu einer

zwangsweisen Ausfuehrung, wobei evtl. auftretende Auswirkungen auf die weitere Betriebsweise vom Anwender beruecksichtigt werden muessen.

### g) Fehler:

Fehlercode=40H: Eine Geraeteumschaltung oder -zuweisung ist nicht moeglich, da die Geraetetypen ungleich sind.

Fehlercode=40H: Eine Geraeteumschaltung oder -zuweisung ist nicht moeglich, da das angegebene Ersatzgeraet derzeitig arbeitet bzw. taetig gewesen ist. Die Ausgabe von verschiedenen Daten auf einen Datentraeger bei der weiteren Arbeit kann nicht ausgeschlossen werden.

# 3.6.4.5.2. Geraeterueckschaltung

ASGN

- a) Aufgabe: Die Geraeterueckschaltung ermoeglicht die Eingliederung von reparierten Geraeten unter der generierten logischen Geraetenummer.
- b) Status: Kommando
- c) Schreibweise:

Kommando:

ASGN SUD=i

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

SUD - Defektgeraet

i - logische Geraetenummer

0 < i < 256

f) Wirkung: Das angegebene logische Geraet wird auf das bei der Generierung festgelegte physische Geraet zurueckgeschaltet. War das logische Geraet nicht gestoert, so wird die Geraeterueckschaltung uebergangen.

#### 3.6.4.6. Test auf Ende eines E/A-Rufes

WAIT

a) Aufgabe: Der Ruf testet den Bearbeitungszustand einer innerhalb der Task ausgeloesten E/A-Operation. b) Status: Ruf

c) Schreibweise:

Ruf:

[name] WAIT R=n,(CADR=(adr!symb)!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

CADR - Anfangsadresse des E/A-Rufes

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

d) Ruf-Nr.: 10

e) Ruflaenge: 5 Byte

f) Wirkung: Anhand der im Ruf enthaltenen Adresse wird der aktuelle Bearbeitungszustand der E/A-Operation ueberprueft. Ist der unter der Adresse angegebene E/A-Ruf
beendet worden, kann die Task weiter bearbeitet werden.

Wurde die E/A-Operation noch nicht beendet, so wird die laufende Task unterbrochen.

#### 3.7. Organisation der Bedienerkommunikation

Die Kommunikation mit dem Echtzeitsteuerprogrammsystem erfolgt ueber Kommandos und Systemnachrichten. Die Arbeit mit diesen im EIEX 1521 standardmaessig implementierten Programmoduln setzen die alphanumerische interruptgesteuerte Tastatur K 7602 und die Bildschirmausgabebaugruppe MON1 K 7221 als geraetetechnische Basis voraus. Zusaetzlich koennen die Systemnachrichten auf dem Seriendrucker 1156 protokolliert werden.

## 3.7.1. Kommando-Organisation

## 3.7.1.1. Aufbau und Wirkung der Kommando-Organisation

Die Kommando-Organisation besteht aus folgenden Programmoduln:

- Pruefroutinen fuer eingegebene Parameter
- Steuerung der Ausgabe auf die Bildschirmbaugruppe MON1 und auf den Seriendrucker 1156
- Task zur Ausfuehrung des eingegebenen Kommandos

Jedes eingegebene Kommando wird auf seine Zulaessigkeit geprueft. Die benoetigten Parameter werden durch Ausgabe von relevanten Schluesselworten in Menue-Technik abgefordert und einer logischen Pruefung unterzogen.

Vor der Beendigung der Eingabe ist eine Korrektur der eingetasteten Parameter moeglich. Nach Abschluss der Eingabe eines Kommandos wird die eingegebene Zeile um die aktuelle Uhrzeit ergaenzt und in den geschuetzten Bereich fuer Systemnachrichten auf dem MON1 uebertragen, bzw. ueber den Seriendrucker 1156 ausgegeben.

Die Zeitdauer einer Kommando-Eingabe hat keinen Einfluss auf andere gleichzeitig verlaufende Prozesse.

Da fast alle EIEX-Kommandos einen adaequaten EIEX-Ruf besitzen, werden diese Kommandos in entsprechende Rufe transformiert und ueber den Start einer Task abgearbeitet.

Die Ausfuehrung eines Kommandos im EIEX 1521 sollte stets durch die Task1 erfolgen; es kann jedoch bei der Generierung eine beliebige Task festgelegt werden.

Der Start der Task zur Ausfuehrung des Kommandos erfolgt nur nach einer fehlerfreien Eingabe.

Waehrend der Abarbeitung eines Kommandos ist keine weitere Kommando-Eingabe moeglich.

Eigene, durch den Anwender selbst entwickelte Kommandos koennen in die Kommandoorganisation integriert werden. Die dazu notwendigen Pruefungs- und Rufroutinen sind durch den Anwender zu entwickeln und bei der Generierung in diese spezielle Echtzeitsteuerprogrammversion einzubinden.

# 3.7.1.2. Hinweise zur Benutzung der Kommando-Organisation

Durch Betaetigung der bei der Generierung definierten Gesuch-Taste wird die Kommando-Organisation aufgerufen. Die Bereitschaft zur Eingabe eines Kommandos wird durch Anzeige eines Sterns in der letzten Bildschirmzeile des Systemnachrichtenbereiches mit nachfolgend gesetztem Cursor bestaetigt.

Die erste Eingabe in diese Zeile ist stets das Kommando-Wort von max. 5 Alphazeichen, dessen Eingabe mit dem Betaetigen der generierten Start-Taste abgeschlossen wird. In Abhaengigkeit vom angewachlten Kommando wird nachfolgend das erste Schluesselwort fuer die zugehoerige Parametereingabe ausgegeben (z.B. TASK=\_) und der Parameterwert eingetastet. Ist die Eingabe von weiteren Parametern erforderlich, so muss nach jedem Parameterwert das bei der Generierung festgelegte Trennzeichen eingetastet werden. Die Reihenfolge der Schluesselworte, deren Anzahl sowie die entsprechende Wortlaenge werden durch die Kommando-Organisation gesteuert. Jedes Kommando wird mit dem Betaetigen der generierten Start-Taste beendet.

Bei der Aufforderung zur Eingabe von Zeitwerten (z.B. Kommando RUN) wird zur Bedienerunterstuetzung am Zeilenende der generierte Zeittakt des Echtzeitsteuerprogrammsystems angezeigt (z.B. CL = 100MS).

Vor dem Abschluss einer Parametereingabe sind folgende Korrekturen moeglich:

- Erneute Eingabe des Parameterwertes ab gewaehlter Cursorposition

- Loeschen des ueber dem Cursor stehenden Zeichens durch Druecken der DEL-Taste, wobei vorhandene nachfolgende Zeichen linksbuendig verschoben werden.
- Betaetigen der INS-Taste mit nachfolgendem Einfuegen von Zeichen vor der aktuellen Cursorposition, wobei nachfolgende Zeichen einschliesslich Cursor rechtsbuendig verschoben werden. Die INS-Funktion wird durch das Betaetigen einer anderen Funktionstaste oder beim Erreichen der Eingabekapazitaet beendet.

Wurde die vorgeschriebene Stellenzahl im Eingabebereich bereits erreicht, so ist die INS-Funktion wirkungslos. Alle weiteren eingegebenen Zeichen werden wie bei der erneuten Parametereingabe behandelt.

Jedes eingetastete Kommando und die dazugehoerigen Parameterwerte werden geprueft. Bei einer fehlerhaften Eingabe erfolgt am Zeilenende eine spezielle Fehlerausschrift (z.B. COMMAND ERROR 5).

Durch Betaetigen der DEL-Taste wird der eingegebene Parameterwert automatisch geloescht und eine erneute Eingabe ist moeglich. Beim Druecken der Taste Cursor links (<---) wird die gesamte Kommando-Zeile geloescht und zur erneuten Kommando-Eingabe aufgefordert.

Jedes fehlerfreie Kommando wird am Zeilenende mit der aktuellen Uhrzeit versehen in den Systemnachrichtenbereich des MON1 umgespeichert.

Der Ausgabebereich fuer Systemnachrichten auf dem MON1 betraegt standardmaessig 4 Zeilen. Seine Groesse kann bei der Generierung im Bereich von 1 bis 12 Zeilen festgelegt werden.

Duch das Kommando LOG koennen alle eingegebenen Kommandos sowie die Systemnachrichten zusaetzlich auf dem Seriendrucker SD 1156 protokolliert werden. Das Kommando NOLOG beendet die Druckprotokollierung.

## 3.7.1.3. EIEX-Kommandos

Die Kommando-Organisation gestattet die Eingabe und Ausfuehrung folgender Kommandos, die standardmaessig in EIEX 1521 enthalten sind:

ASGN - Geraetezuweisung, Geraeteum- und -rueckschaltung

CNCL - Abbrechen der Taskbearbeitung

RUN - Starten der Task

DISP - Verhindern der Taskbearbeitung

ENAP - Erlauben der Taskbearbeitung

GO - Fortsetzen einer Task

SDATE - Eingabe des Datums

STIME - Eingabe der Uhrzeit

LOG - Protokollierung von Systemnachrichten ueber Seriendrukker

NOLOG - Beenden der Protokollierung von Systemnachrichten ueber Seriendrucker

HELP - Wechsel der Prioritaet einer Task

CHAN - Wechsel der Prioritaet zweier Tasks

OPEN - Eroeffnen einer Datei von Folienspeicher

CLOS - Schliessen einer Datei auf Folienspeicher

POSF - Positionieren einer sequentiellen Datei auf Anfang

FIDE - Vereinbaren einer Datei auf Folienspeicher

CFID - Loeschen einer Datei auf Folienspeicher

INIT - Schreiben des Datentraegerkennsatzes

In der Anlage 2, Uebersicht der EIEX-Kommandos, sind alle standardmaessig in EIEX 1521 enthaltenen Kommandos und deren Parameter dargestellt.

# 3.7.2. Systemnachrichten-Organisation

# 3.7.2.1. Aufbau und Wirkung der Systemnachrichten-Organisation

Die Systemnachrichten-Organisation besteht aus folgenden Programmoduln:

- Generierbarer Ausgabepufferbereich
- Pufferverwaltung
- Generierbare Aufbereitung der Systemnachrichten
- Ausgabe von Systemnachrichten ueber eine generierte Task

Die Systemnachrichten beinhalten Hinweise zum Arbeitsstand des Echtzeitsteuerprogramms EIEX 1521 sowie Fehlermeldungen. Die Uebergabe der Systeminformation an den Ausgabepuffer erfolgt ueber die Pufferverwaltung, die auch das Ausgabeprogramm als Task anmeldet.

Das Ausgabeprogramm sollte stets als Task 2 fuer den MON1 und den Seriendrucker 1156 in EIEX 1521 eingebunden werden, es kann jedoch eine andere Prioritaet bei der Generierung festgelegt werden. Fuer anwendungsspezifische Loesungen kann ein Programmmodul von EIEX 1521 zur Aufbereitung einer Ausgabezeile genutzt werden, so dass prinzipiell die Ausgabe von Systemnachrichten auf andere periphere Geraete moeglich ist.

Eine Sytemnachricht hat folgenden standardisierten symbolischen Aufbau:

# >HR:MI:SE< Sxy z adr TEXT:R

Die verwendeten Abkuerzungen der Systemnachricht haben folgende Bedeutung:

- HR Uhrzeit in Stunden
- MI Uhrzeit in Minuten
- SE Uhrzeit in Sekunden
- S Systemnachricht
- x Kurzzeichen der meldenden Systemkomponente
  - B BAB-Treiber
  - C geraetespezifische Zeitueberwachung
  - D DV-Rahmensteuerung
  - E Systemnachrichten-Organisation
  - F Folienspeicher-Treiber
  - G Status-Fehler der DV-Geraete
  - H File-Haendler
  - I Interrupt-Organisation
  - K Tastatur-Treiber
  - L LBL-Treiber
  - P Prozess-Rahmensteuerung und Treiber
  - R EIEX-Rufe

- s LBS-Treiber
- t Echtzeit-Organisation
- v Vorrang-Organisation
- w SD-Treiber
- y laufende Fehlernummer der Systemkomponente
- z Fehlerverursachende Tasknummer

adr - Adresse des fehlerausloesenden Rufes

TEXT - Mnemotechnische Ausschrift

R - Kennzeichen fuer notwendige Bedienerreaktion

Wird eine Systemnachricht durch interne Kontrollen des Echtzeitsteuerprogrammsystems ausgeloest, werden den Symbolen z der Buchstabe S und adr der Wert Null zugeordnet. Entfaellt eine Bedienerreaktion, so ist das Kennzeichen R nicht in der Systemnachricht enthalten. Der Ausgabepufferbereich ist in seiner Groesse generierbar (Anzahl der Eintragungen mal 10 Byte) und wird dynamisch verwaltet. Werden waehrend der laufenden Ausgabe mehr Systemnachrichten in den Ausgabepuffer eingetragen, als die generierte Anzahl der Eintragungen zulaesst, so laeuft der Puffer ueber, wobei ein Verlust von Ausschriften eintritt.

## 3.7.2.2. Hinweise zur Reaktion

Systemnachrichten informieren stets den Bediener. Sie koennen aber auch Entscheidungen fordern, um eine stabile Weiterarbeit im Echtzeitbetrieb zu sichern.

Ist in einer Systemnachricht das Reaktionskennzeichen enthalten, so muss immer eine Bedienerhandlung erfolgen. Als Reaktion kann die Eingabe eines Kommandos oder das Herstellen der Arbeitsbereitschaft eines peripheren Geraetes erforderlich sein.

Die Systemnachrichten sind unter Beachtung der Hinweise aus Anlage 3, Systemnachrichten und Fehlerausschriften EIEX 1521, gruendlich auszuwerten, da durch die getroffenen Entscheidungen die Weiterarbeit im Echtzeitbetrieb massgeblich beeinflusst wird.

# 3.8. Die Ein/Ausgabe- Organisation fuer die Prozessperipherie

Die Programmodule der Ein/Ausgabe- Organisation fuer die Gereate der Prozessperipherie sind generierbarer Bestandteil des EIEX 1521. Dabei wird der Datenaustausch zwischen dem internen Speicher (Puffer) und den Prozess-Steckkarten des Systems ursadat 5000 organisiert.

Die Datenuebertragung wird von der im Applikationsprogramm stehenden Task angefordert. Die Bedienung der angesprochenen Prozess-Steckkarte(n) erfolgt entweder im ungeteilten oder im geteilten Verkehr. Im geteilten Verkehr bleibt das logische Geraet, das in der Task zum Datenverkehr aufgefordert wurde, fuer weitere E/A-Anforderungen bis zur Beendigung des eingeleiteten Verkehrs gesperrt. Der geteilte Verkehr laeuft immer interruptgesteuert ab. Beim geteilten Verkehr organisiert EIEX 1521 wahlweise einen Wartebetrieb.

# 3.8.1. Verkehr zwischen Applikationsprogramm und Prozessperipherie

Zur Anforderung des Datenverkehrs mit der Prozessperipherie des Systems ursadat 5000 stehen Rufe fuer folgende logische Geraetetypen zur Verfuegung:

- DAS Digitale Ausgabe Statisch
- DAD Digitale Ausgabe Dynamisch
- DES Digitale Eingabe Statisch
- DESM Digitale Eingabe Statisch ueber Multiplexer
- DESU Digitale Eingabe Statisch mit PU-Signal
- DED Digitale Eingabe Dynamisch
- DEAS Digitale Ein/Ausgabe Statisch

- IA Impulsausgabe
- UIZ Universeller Impulszaehler
- AEG Analog-Eingabe ueber die Prozess-Steckkarte AE-G
- AA1K Analog-Ausgabe ueber die Prozess-Steckkarte AA-1K
- AA5K Analog-Ausgabe ueber die Prozess-Steckkarte AA-5K
- ZI serielles Zwischenblock-Interface (zur Zeit noch in Entwicklung)
- UEW Zentrale Busueberwachung (in Entwicklung)

Die Rufe leiten den Verkehr mit der Prozessperipherie ueber Systemkomponenten des EIEX 1521 ein, die bei der Systemgenerierung entsprechend dem Einsatzfall aktiviert werden. folgt die Zuordnung einer Systemleistung (Ruf) zu den Systemkomponenten (Geraete-Treiber) ueber die im Ruf anzugebende logische Geraete-Nr. im Bereich 0-127. Jedem logischen Geraet ist eine Zuweisungstabelle zugeordnet. Die Verbindung zwischen logischem Geraet und der Zuweisungstabelle wird ueber eine Geraete-Adresstabelle realisiert, in welcher bei der Systemgenerierung Adresszeiger der Zuweisungstabellen eingetragen werden. Dabei ergibt sich die logische Geraete-Nr. des logischen Geraetes der Position dieses Adresszeigers in der Geraete-Adresstabelle. In jeder Zuweisungstabelle sind folgende fuer die Arbeitsweise des logischen Geraetes relevanten Informationen enthalten, entsprechend dem Einsatzfall von EIEX 1521 zur Systemgenerierung bereitgestellt werden muessen:

- Adresse der zugeordneten E/A-Tabelle im RAM
- Adresse der Initialisierungsroutine
- Adresse der Treiberroutine
- Geraetespezifische Parameter

Die Geraeteadresstabelle, die Zuweisungstabellen sowie die benoetigten Speicherbereiche fuer die E/A-Tabellen werden bei der Systemgenerierung in EIEX 1521 eingebunden und sind dann nicht mehr zu veraendern.

Die Eigenschaften eines logischen Geraetes sind durch den Typ der Prozess-Steckkarte(n), deren Initialisierung, der projektabhaengigen Zuordnung der Systemkomponenten (Treiber- und Interruptservice-Routinen) und im definierten Mass von den Parameter-Options in den Rufen bestimmt.

# 3.8.2. Organisation des Verkehrs mit der Prozessperipherie

Die Initialisierung der Prozess-Steckkarten erfolgt beim Systemanlauf anhand der generierten Geraete-Adresstabellen.

Dabei wird ueber die Zeiger zur Zuweisungstabelle zu den einzelnen Initialisierungsroutinen verzweigt, deren Adressen in den Zuweisungstabellen enthalten sind. In EIEX 1521 stehen fuer jeden Typ der generierten E/A- Treiber Systemprogramme fuer die Initialisierung zur Verfuegung, die nach der noetigen Parameterversorgung als Unterprogramme in den Initialisierungsroutinen aufgerufen werden koennen (siehe Anlage 6, Anwendungsmoeglichkeiten der Prozess- Geraetetreiber). Falls keine Parameterversorgung erforderlich ist, sind diese Initialisierungsroutinen Bestandteil der Systemkomponenten. Anderenfalls gehoeren sie zum Applikationsprogrammsystem (siehe Initialisierung der einzelnen Geraetetypen).

Der Verkehr mit den Geraeten der Prozessperipherie wird durch einen entsprechenden Ruf eroeffnet und fuehrt zum Eintritt in die Prozess-Rahmensteuerung.

Aus den im Ruf angegebenen Parametern (Rufparameter) wird die logische Geraetenummer gelesen und auf Zulaessigkeit geprueft. Fuer ein definiertes logisches Geraet werden die in der zugeordneten Zuweisungstabelle enthaltenen Informationen ausgewertet und in die angegebene Treiberroutine verzweigt. Die angesprochene Treiberroutine eroeffnet den E/A-Verkehr, wobei sie ihn bei ungeteiltem Verkehr vollstaendig durchfuehrt.

Ist im geteilten Verkehr das angesprochene logische Geraet besetzt, so wird die Task, die die E/A-Anforderung ausloesen moechte, in einem Wartepuffer mit einem einzigen Element, ggf.

unter Ausgabe einer Systemwarnung, gespeichert. Sind mehrere E/A-Anforderungen fuer ein besetztes logisches Geraet vorhanden, so wird die Task mit der hoechsten Prioritaet in den Wartepuffer eingetragen, waehrend die Bearbeitung der uebrigen Task, ggf. unter Ausgabe einer Systemwarnung, in ihrer Bearbeitung zurueckgestellt werden.

Die Versorgung der Treiberroutine mit Parametern erfolgt aus den geraetespezifischen Parametern, der Zuweisungstabelle und den Rufparametern. Beim interruptgesteuerten E/A-Verkehr wird die zugehoerige E/A-Tabelle durch den Treiber mit den Informationen gefuellt, die fuer die Durchfuehrung des Interruptbetriebes notwendig sind.

Die Bedienung der Interruptanforderung der Prozessperipherie uebernimmt eine dem Treiber zugeordnete Interrupt-Service-Routine (ISR). Der Eintritt in diese ISR ist im Applikationsprogramm abzusichern. Dazu muss in der Interruptvektortabelle ein Adresszeiger auf eine Befehlsfolge enthalten sein, in der die generierte Registerrettungsroutine (EI.ISR) aufgerufen und die von der ISR geforderten Parameter bereitstellt werden. Wenn nicht anders angegeben, ist in das HL-Register die Adresse der E/A- Tabelle des interruptausloesenden logischen Geraetes zu laden und zur System-ISR zu verzweigen.

Es ist dabei zu beachten, dass die Vektortabelle bei der Systemgenerierung definiert werden muss und damit ein unveraenderlicher Bestandteil der generierten Variante von EIEX 1521 darstellt.

Der Austritt aus der ISR in das System EIEX 1521 garantiert, dass diejenige Task weiter bearbeitet wird, die zum Zeitpunkt des Austritts die hoechste Prioritaet besitzt.

Die Beschreibung der Wirkungen der in EIEX 1521 bereitgestellten Initialisierungsroutinen, Treiber- und Interruptserviceroutinen sind den nachstehenden Beschreibungen der logischen Geraetetypen zu entnehmen.

Rufaufloesungen, Anwendungshinweise, der Aufbau der Zuweisungsund E/A-Tabellen und eine Zusammenstellung der Fehlernachrichten sind den Anlagen 3 (Fehlerauschriften und Systemnachrichten EIEX 1521), 6 (Anwendungsmoeglichkeiten der Prozess- Gereatetreiber), 7 (Rufbeschreibung der Prozess- Rufe) und 8 (Zuweisungs- und E/A- Tabellen der Prozess- Geraetetreiber) zu entnehmen.

#### 3.8.3. Benutzerhinweise

Wenn bei der Systemgenerierung die Verarbeitung indirekter Rufparameter zugelassen wird, kann die Notation der Parameter direkt im Ruf oder in einem gesonderten Rufparameterblock erfolgen, auf den ein Adresszeiger verweist, der mit dem Schluesselwort PARA definiert wird. Stets ist dabei darauf zu achten, dass die im Ruf enthaltenen Parameter nur von den dazugehoerigen Treiberroutinen entsprechend des Kartentyps ordnungsgemaess erkannt und verarbeitet werden.

Die Rufparameter dienen der Veraenderung der generierten Eigenschaften des logischen Geraetes in einem durch die Treiberroutine abgesteckten Rahmen. Die zulaessigen Parameter und deren Wirkungen sind aus den Beschreibungen der logischen Geraetetypen zu entnehmen.

Werden Rufe bei der Arbeit im geteilten Verkehr angewendet, so wird die Angabe des Schluesselwortes WAIT empfohlen. Damit uebernimmt EIEX 1521 die Synchronisation zum Applikationsprogramm bei der Abarbeitung des Rufes eigenstaendig und gewaehrleistet eine optimale und fehlerfreie Arbeitsweise des logischen Geraetes. Wird die WAIT-Funktion nicht im Ruf notiert, dann muss der Anwender selbst fuer die zeitliche Synchronisation sorgen und kann sich des Rufes WAIT als generierbare Komponente von EIEX 1521 bedienen.

## 3.8.4. EIEX-Rufe

# 3.8.4.1. Digitale Ausgabe Statisch

DAS

a) Aufgabe: Sofortige Ausgabe von digitalen Signalen im ungeteilten Verkehr aus einem Ausgabepuffer in einer der folgenden, fuer das angesprochene logische Geraet

# bei der Systemgenerierung festgelegten Arten:

- Ausgabe eines Bytes ueber ein 8-Bit-Port, dessen physische Adresse in der Zuweisungstabelle angegeben ist (DASE).
- Ausgabe eines Bytes mit Geraetekontrolle ueber ein 8-Bit-Port, dessen physische Adresse in der Zuweisungstabelle angegeben ist (DASH, DASKT).
- Ausgabe von 2 Bytes ueber 8-Bit-Port, dessen physische Adresse in der Zuweisungstabelle angegeben ist (DASDI).
- Ausgabe eines Blockes von max. 255 Bytes ueber die Ports, deren physische Adressen in einem Portverzeichnis angegeben sind (DASBI). Dabei ist die Adresse des Portverzeichnisses in der Zuweisungstabelle definiert.
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

## Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R Registerrettung  $0 \le n \le 2$ n Registerrettungsart - digitale Ausgabe statisch DAS - logische Geraetenummer 0 < i < 256i ECA Adresse Fehlerbyte Adresse Ausgabepufferbereich BOB MASK - direktes Ausgabe-Maskenbyte POM Zeiger auf Ausgabemasken-Bereich PARA - Adresse indirekter Rufparameterblock adr absolute Adresse 0 < adr < FFFFH symb - symbolische Adresse - Maskenbereich 0 < m < 256m

- d) Ruf-Nr.: 7
- e) Ruflaenge: 4-9 Byte
- f) Wirkung: Fuer alle Systemkomponenten des logischen Geraetetyps DAS werden bei Angabe einer Fehlerbyte-Adresse im Ruf unabhaengig von einer evt. Erzeugung einer Systemnachricht Fehlercodes in den adressierten Speicher uebertragen.

Die moeglichen Fehlercodes fuer alle Geraete sind: 0, 42H, 43H (siehe Anlage 3, Fehlerausschriften und Systemnachrichten EIEX 1521).

Fuer DASH und DASKT werden fehlerhafte Kanaele durch "1" in der zugeordneten Bitposition gekennzeichnet.

# DASE Ausgabe eines Bytes:

Von einem in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf angegebenen Puffer wird ein Byte ueber das in der Zuweisungs-Tabelle adressierte Port ausgegeben.

Eine Maskendefinition wird ignoriert.

# DASH Ausgabe eines Bytes ueber die Prozesskarte DAS-H:

DASH gibt ein Byte von einem in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf angegebenen Puffer ueber das in der Zuweisungs-Tabelle definierte Port aus. Nach dem Abklingen der Prellvorgaenge an den Relais-Ausgaengen (10 ms) wird durch Ruecklesen der Parallel-Kontakte der Haftrelais die ordnungsgemaesse Ausgabe ueberwacht. Bei Aktivierung der WAIT-Funktion verharrt die rufende Task in dieser Zeit im Ruf, waehrend das uebrige System weiterarbeitet.

DASKT Ausgabe eines Bytes ueber die Prozesskarte DAS-KT:

Der Treiber DASKT gibt ein Byte von einem in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf angegebenen Puffer ueber Port 0 der in der Zuweisungs-Tabelle zugeordneten Prozesskarte DAS-KT aus. Dabei wird durch Ruecklesen die ordnungsgemaesse Arbeit der Prozesskarte ueberwacht.

# DASDI Ausgabe eines Doppel-Bytes:

Von einem in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf angegebenen Puffer werden 2 Byte ueber 2 Ports ausgegeben, wobei das 1. Port in der Zuweisungs-Tabelle adressiert wird.

# \* Variante DASD1:

Die Adresse des 2. Port ist die um 1 vergroesserte Adresse des 1. Port

# \* Variante DASD2:

Die Adresse des 2. Port ist die um 2 vergoesserte Adresse des 1. Port

# DASBI Ausgabe eines Datenblocks

Von einem in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf angegebenen Puffer werden ueber max. 255 Port, deren Adressen in einem in der Zuweisungs-Tabelle adressierten Port-Verzeichnis enthalten sind, Datenbytes ausgegeben.

Ist eine Ausgabe-Maske definiert, so werden die Ports nicht bedient, deren Adressen in der entsprechenden Bitposition der Maske mit "1" maskiert sind. Dabei ist Bit O des ersten Masken-Bytes der 1. Adresse im Portverzeichnis fest zugeordnet. Bei der maskierten Ausgabe ist zu beachten, dass die Ausgabe aus dem Pufferbereich stets lueckenlos erfolgt.

### \* Variante DASB1:

Die Ausgabe-Maske kann nur eine Laenge von einem Byte besitzen. Werden Bloecke mit einer Laenge > 8 Byte maskiert ausgegeben, so werden die restlichen Ports unmaskiert bedient.

- g) Standards: Wird die Adresse eines Ausgabepuffers im Ruf nicht angegeben, dann gilt die in der Zuweisungs-Tabelle fest definierte Pufferadresse. Wird im Ruf keine Maske definiert, so erfolgt die Ausgabe unmaskiert.
- h) Initialisierung: Fuer die Treiber vom Typ DAS stehen die entsprechenden Standard -Initialisierungs-Routinen (siehe Anlage 6, Anwendungsmoeglichkeiten der Prozess-Geraetetreiber) zur Verfuegung. Der Anwender kann in der Initialisierungs-Routine fuer das betreffende logische Geraet, deren Adresse in der Zuweisungs-Tabelle definiert ist, die geeignete
  Routine als Unterprogramm aufrufen, nachdem
  die Parameterversorgung fuer diese Routine
  sichergestellt worden ist.

Fuer den Typ DAS werden die PIO's des logischen Geraetes (soweit vorhanden) auf "Byte-Ausgabe" initialisiert, die Zeitgeber (soweit vorhanden) werden gestoppt.

# Initialisierung DASE, DASKT, DASDI:

Die Adressen der zugeordneten Initialisierungs-Routinen koennen direkt in die Zuweisungs-Tabelle eingetragen werden, da sich diese Routinen mit den noetigen Parametern selbst versorgen.

## Initialisierung DASH:

In der System-Initialisierungsroutine wird die aktuelle Stellung der Haftrelais in die jeweils zugeordnete E/A-Tabelle uebertragen und die Adresse des Eintritts in eine System-Zeitroutine in die Zeitueberwachungstabelle eingetragen. Die System-Zeitroutine ist eine ISR, die von der Zeitorganisation angerufen werden kann. Im Eintritt in diese Routine ist in HL die Adresse der zugehoerigen E/A-Tabelle zu laden und zur System-Zeitroutine zu verzweigen.

#### Parameter:

< BC > = Adresse des Eintritts in die System-Zeitroutine

## Initialisierung DASBI:

Die Initialisierung erfolgt anhand des in der Zuweisungs-Tabelle adressierten Port-Verzeichnisses. Dabei sind durch eine Maske "INIT-PIO" die jenigen Port-Adressen zu maskieren, die nicht auf einem PIO arbeiten. Dazu wird die entsprechende Bitposition mit "1" belegt, wobei Bit O des ersten Masken-Bytes der ersten Portadresse zugeordnet ist.

Weiterhin ist eine Definition einer Maske "INIT-CTC" erforderlich. Diese ist zweckmaessig so zu gestalten, dass fuer jede Prozesskarte ein Port aus dem Portverzeichnis unmaskiert bleibt. Diese Massnahme bewirkt, dass der als Zeitgeber fungierende CTC-Kanal O jeder DAS-Prozesskarte gestoppt wird.

#### Parameter:

- < DE > = Adresse der Maske "INIT-PIO"
- < HL > = Adresse der Maske "INIT-CTC"

## 3.8.4.2. Digitale Ausgabe Dynamisch

DAD

a) Aufgabe: Ausgabe von digitalen Signalen mit einer programmierbaren zeitlichen Begrenzung im Bereich 0.1ms 6.6s im geteilten Verkehr in folgenden, fuer das angesprochene logische Geraet bei der Generierung

# festgelegten Arten:

- Ausgabe von 1-255 Saetzen mit einer Laenge von einem Byte ueber ein 8-Bit-Port, dessen physische Adresse in der Zuweisungstabelle angegeben ist (DADE).
- Ausgabe von 1-255 Saetzen mit einer Laenge von 2 Byte ueber ein 2 x 8-Bit-Port, dessen physische Adresse in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist (DADDI).
- Ausgabe von 1-255 Saetzen mit einer maximalen Laenge von 255 Bytes ueber die Ports, deren physische Adresse in einem Portverzeichnis angegeben sind (DADBI).

Die Adresse des Portverzeichnisses wird in der Zuweisungs-Tabelle angegeben.

```
b) Status: Ruf
```

c) Schreibweise:

! PARA=(adr!symb))

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

DAD - digitale Ausgabe dynamisch

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

ECA - Adresse Fehlerbyte

BOB - Adresse Ausgabepufferbereich
MASK - direktes Ausgabemasken-Bte
POM - Zeiger auf Ausgabemaske

REC - Anzahl der Datensaetze 0 < r < 256

MASTER - steuerndes (interruptsendendes) Port

s - Portnummer 0 < s < 256

BOT - Adresse eines Bereiches mit neuen Impulszeitkon-

stanten

WAIT - Aktivierung der WAIT-Funktion

PARA - Adresse des indirekten Parameterblocks

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

d) Ruf-Nummer: 7

e) Ruflaenge: 4-13 Bytes

# f) Wirkung:

Die Treiber vom Typ DAD haben die Aufgabe den Datentransfer einzuleiten, indem sie den ersten Datenblock vom Puffer auf die Ports des logischen Geraetes ausgeben (die Signale werden byteorientiert nach Ablauf der Impulszeit auf "LOW" geschaltet. Ferner werden alle Angaben, die sich auf den aktuellen Stand des Transfers beziehen, in der zum logischen Geraet zugehoerigen E/A-Tabelle zwischengespeichert.

Diese Informationen werden von den zugeordneten Interrupt-Service-Routinen zur Fortfuehrung bzw. Beendigung der Datenausgabe benutzt. Die Adressen zum Eintritt in diese IS-Routinen sind bei der Generierung entsprechend der Initialisierung in die Interrupt-Vektor-Tabelle einzubringen.

In diesem projektabhaengigen ISR-Eintritt ist die generierte Register-Rettungsroutine (EI.ISR) zu rufen, die Adresse der E/A-Tabelle des betreffenden logischen Geraetes nach HL zu laden und zur System-ISR zu verzweigen.

Fuer alle Systemkomponenten des logischen Geraetetypes DAD werden bei Angabe einer Fehlerbyte-Adresse im Ruf unabhaengig von einer evt. Erzeugung einer Systemnachricht Fehlercodes in den adressierten Speicher uebertragen. Die moeglichen Fehlercodes sind:

0, 42H, 43H, 45H, 46H (siehe Anlage 3, Fehlerausschriften und Systemnachrichten EIEX 1521).

In allen Rufen des logischen Geraetetypes DAD ist die Aenderung der Laenge der Impulse byteweise moeglich, wenn im Ruf die Adresse einer "Liste von Impulszeiten" angegeben wird. Die Liste der Impulszeiten muss folgenden Aufbau besitzen:

Byte-Nr.	Bedeutung	
1	n = Anzahl der Port-Nummern	
2	1. Port-Nummer	
<b>3</b> .	Zeitkonstante fuer 1. Port-Nr.	
• • •		
m	nte Port-Nummer	
m+1	Zeitkonstante fuer nte Port-Nr.	

Sind die Portadressen in einem Portverzeichnis enthalten, so ist die Port-Nummer mit dem Index in diesem Verzeichnis identisch, sonst gilt die angegebene (1.) Port-Adresse als Port-Nr.1. Die Laufzeit des Zeitgebers ermittelt sich zu:

$$T = t *256*T *T$$
i s t z

wobei

t die Dauer des Systemtaktes

S

T die Zeitkonstante des Grundtaktgebers

t

T die Zeitkonstante des Zeitgebers

,

#### bedeuten.

Es ist dabei zu beachten, dass die Zeitkonstante des Grundtaktgebers bei der Initialisierung auf die betreffenden Prozesskarten uebertragen wird und durch Rufe nicht mehr veraendert werden kann. Weiterhin ist zu beachten, dass nicht unbedingt jedes Port einen eigenen Zeitgeber besitzen muss (siehe Gersetebeschreibung des Systems ursadat 5000).

Der Master ist derjenige Port, der fuer das logische Geraet eine Interruptanforderung senden kann. Diese Interruptanforderung wird mit dem Ende der Signale, die ueber die Portkanaele des Masters ausgegeben wurden, vom zugehoerigen Zeitgeber erzeugt.

Bei der Angabe eines neuen Masters im Ruf wird die Interruptanmeldung durch den urspruenglichen Master blockiert, waehrend sie fuer den neuen Master freigegeben wird.

Die Angabe des Masters erfolgt in Form der Port-Nr..

Wird im Ruf eine Anzahl von Datensaetzen definiert, so wird durch die generierte Treiber-Routine zunaechst der erste Satz ausgegeben. Mit Anerkennung des vom Master angemeldeten Interrupts wird ueber die anzuspringende ISR ein weiterer Datensatz entsprechend der im Ruf angegebenen Satzanzahl an das logische Geraet ausgegeben.

# DADE Ausgabe von Bloecken zu einem Byte

Von einem in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf definierten Puffer werden bis zu 255 Bloecke zu je einem Byte ueber den in der Zuweisungs-Tabelle angegebenen Port ausgegeben, wobei alle Signale nach dem Ablauf der Impulszeit auf "LOW" geschaltet werden. Fuer die dynamische Ausgabe von Einzelbytes muss das dem logischen Geraet zugeordnete Port interruptfaehig sein.

Eine Maskendefinition sowie die Angabe eines Masters werden ignoriert.

Bei der Angabe von neuen Impulszeiten ist nur die Angabe der Port-Nr. 1 zulaessig.

# DADDI Ausgabe von Bloecken zu 2 Byte

Von einem in der Zuweisungstabelle oder im Ruf definierten Puffer werden bis zu 255 Bloecken zu je 2 Byte ueber zwei Ports ausgegeben, von denen der erste Port in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist.

Eine Maskendefinition wird ignoriert.

# \* Variante DADD1

Die Adresse des 2. Port ist die um 1 vergroesserte Adresse des 1. Port. Der Master kann einer der beiden Ports sein, die initialisierte Zuordnung kann ueber Ruf variiert werden.

#### \* Variante DADD2

Die Adresse des 2. Port ist die um 2 vergroesserte Adresse des 1. Port. Als Master kann nur der erste Port benutzt werden. Diese Zuordnung kann nicht veraendert werden; entsprechende Rufparameter werden ignoriert.

Bei der Angabe neuer Impulszeiten ist nur die Angabe der Port-Nr. 1 zulaessig.

# DADBI Ausgabe von Bloecken bis zu max. 255 Byte

Von einem in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf definierten Puffer werden ueber max. 255 Port bis zu 255 Bloecken mit max. 255 Byte ausgegeben. Die Bedienung der Ports erfolgt in der Reihenfolge der Notation der physischen Adressen in dem Port-Verzeichnis, das in der Zuweisungs-Tabelle des logischen Geraetes adressiert ist. Wird eine Ausgabemaske definiert, so werden die Ports nicht angesprochen, deren Adresse in der entsprechenden Stelle der Ausgabemaske mit "1" maskiert sind. Dabei ist Bit 0 des ersten Maskenbytes der ersten Portadresse fest zugeordnet.

Die Angabe erfolgt dabei in jedem Fall aus einem lueckenlosen Pufferbereich heraus.

Die initialisierte Adresse des Masters kann ueber Ruf auf eine andere interruptfaehige Portadresse verlegt werden. Die im Ruf anzugebende Port-Nr. entspricht dabei der Position dieser Portadresse im Portverzeichnis.

Im Ruf kann gleichzeitig eine beliebige Auswahl der im Portverzeichnis notierten Ports unter Angabe der Port-Nr. mit einer Impulszeit belegt werden, indem im Ruf eine Liste von Impulszeiten adressiert wird.

Es ist zu beachten, dass bei einigen Prozesskarten 2 Ports mit einem Impulsgeber verbunden sein koennen, so dass ungewollte Beeinflussungen der Impulszeit moeglich sind (siehe Technische Beschreibung der Prozesskarten des Systems ursadat 5000).

Ferner ist unbedingt darauf zu achten, dass die Ausgabe ueber das Master-Port nicht maskiert wird, da in einem solchen Fall wegen der ausbleibenden Interruptanmeldung das logische Geraet staendig besetzt bleibt und moeglicherweise die Task nicht weiterbearbeitet wird.

Eine Ausnahme bildet der Fall, wenn zwecks Uminitialisierung des logischen Geraetes alle Ports maskiert sind, sodass keine Ausgabe stattfindet.

#### \* Variante DADB1

Die Ausgabemaske kann nur eine Laenge von 1 Byte besitzen. Werden Bloecke mit einer Laenge > 8 Byte maskiert ausgegeben, werden ab Port-Nr. 8 die Port unmaskiert bedient.

## g) Standards:

Wird keine Adresse fuer den Ausgabepuffer im Ruf notiert, so gilt die in der Zuweisungs-Tabelle fest definierte Adresse.

Wird keine Maske oder Zeiger auf eine Maske im Ruf angegeben, so erfolgt die Ausgabe unmaskiert.

Erfolgt im Ruf keine Angabe eines Masters, so gilt die letzte Festlegung, wobei die erste Festlegung bei der Anfangsinitialisierung getroffen wird.

Wird im Ruf keine Satzanzahl definiert, so wird ein Satz ausgegeben. Werden im Ruf keine Zeitkonstanten fuer die Zeitgeber definiert, so gilt die jeweils letzte Festlegung, wobei die erste Festlegung mit der Anlaufinitialisierung erfolgt.

## h) Initialisierung:

Fuer die Treiber vom Typ DAD stehen die Standard-Initialisierungsroutinen (siehe Anlage 6, Anwendungsmoeglichkeiten der Prozess-Geraetetreiber) zur Verfuegung. Der Anwender kann in der Initialisierungsroutine fuer das betreffende logische Geraet, deren Adresse in der Zuweisungs-Tabelle zu vermerken ist, die geeignete Standard-Routine als Unterprogramm aufrufen, nachdem die Parameterversorgung sichergestellt worden ist. Fuer den Typ DAD werden die PIO's (soweit vorhanden) auf "Byte-Ausgabe" initialisiert. Die Zeitgeber werden mit den in einer Tabelle "INIT-CTC" angegebenen Werten geladen, der Interruptvektor in die Zeitgeber aller Ports eingetragen sowie die festgelegte Adresse des Interruptsenders in die E/A-Tabelle des logischen Geraetes eingetragen.

# Initialisierung DADE, DADD1, DADD2

Zur Initialisierung der Zeitgeber ist ueber Register HL eine Tabelle "INIT-CTC" folgender Form zu adressieren:

Byte-Nr.	Bedeutung		
1	Interruptvektor		
2	phys. Adresse Taktgeber (CTC-Kanal 0)		
3	Zeitkonstante Taktgeber bzw. 0		
4	Zeitkonstante Zeitgeber a bzw. 0		
5	Zeitkonstante Zeitgeber b bzw. 0		
6	phys. Adresse des Zeitgebers des Masters		
	(phys. Adresse des Master-Ports + 5)		

Es ist zu beachten, dass bei Angabe einer Zeitkonstante = 0 der betreffende CTC-Kanal nicht initialisiert wird.

Die initialisierte Impulsdauer auf dem Port, die durch die Laufzeit des zugeordneten Zeitgebers bestimmt ist, ergibt sich zu:

T = t \*256\*T\*Timp s t z

#### Dabei bedeuten:

t die Dauer des Systemtaktes

s

T die Zeitkonstante des Taktgebers

t

T die Zeitkonstante des Zeitgebers

 $\mathbf{z}$ 

#### Parameter:

< HL > : Adresse der Tabelle "INIT-CTC"

# Initialisierung DADBI

Die Initialisierung erfolgt anhand des in der Zuweisungs-Tabelle definierten Portverzeichnisses. Dabei sind durch eine Maske "INIT-PIO" die jenigen Portadressen zu maskieren, die nicht auf einer PIO arbeiten. Dazu wird die entsprechende Bitposition mit "1" belegt, wobei Bit O des ersten Maskenbytes der ersten Portadresse fest zugeordnet ist.

Zur Initialisierung der Zeitgeber ist mit dem Register HL eine Tabelle "INIT-CTC" folgender Form zu adressieren:

Byte-Nr.	Bedeutung
1	Anzahl n der zu initialisierenden CTC
2	Interruptvektor
3	phys. Adresse Taktgeber a (CTC-Kanal 0)
4	Zeitkonstante Taktgeber a bzw. 0
5	Zeitkonstante Zeitgeber a. 1 bzw. 0
6	Zeitkonstante Zeitgeber a. 2 bzw. 0

1	phys. Adresse	Taw reener.	U	
• • •				
m	phys. Adresse	Taktgeber	n	
m+1	Zeitkonstante	Taktgeber	n	bzw. 0
m+2	Zeitkonstante	Zeitgeber	n. 1	bzw. 0
m+3	Zeitkonstante	Zeitgeber	n. 2	bzw. 0
m+4	phys. Adresse	des Zeitge	ebers	des Masters
	(phys. Portad	r. des Masi	ter-Po	orts + 5)

Adresse Taktocher

Es ist zu beachten, dass bei der Angabe einer Zeitkonstante=0 der betreffende CTC-Kanal nicht initialisiert wird.

#### Parameter:

```
< DE > = Adresse der Maske "INIT-PIO"
< HL > = Adresse der Tabelle "INIT-CTC"
```

# 3.8.4.3. Digitale Eingabe Statisch

DES

# a) Aufgaben:

Eingabe von digitalen Signalen im ungeteilten Verkehr in einen Eingabepuffer in folgenden, fuer das angesprochene logische Geraet bei der Systemgenerierung festgelegten Arten:

- Eingabe eines Bytes ueber ein in der Zuweisungs-Tabelle definiertes 8-Bit-Port (DESE).
- Eingabe eines Doppelbytes ueber ein in der Zuweisungs-Tabelle definiertes 16-Bit-Port (DESD).
- Eingabe eines Blockes von max. 255 Bytes ueber die Ports, deren physische Adressen in einem Port-Verzeichnis angegeben sind, dessen Adresse in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist (DESB).
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

[,(MASK=m!POM=(adr!symb))]
[,(TAKT=t!POT=(adr!symb))]
! PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

## Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

DES - digitale Eingabe statisch

i - logische Geraetenummer 0 < 1 < 256

BOB - Adresse des Eingabepuffers

ECA - Adresse Fehlerbyte

MASK - Eingabe-Maske

POM - Zeiger auf Eingabe-Maske

TAKT - Zeitkonstante Taktgeber (nur fuer DESE, DESD)

POT - Adresse der Liste "Taktzeiten" (nur fuer DESB)

t - Wert der Zeitkonstanten

PARA - Adresse des Parameterblockes

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr: 7
- e) Ruflaenge: 4-11 Byte
- f) Wirkung:

Die Treiber vom Typ DES haben die Aufgabe, im Polling-Betrieb die in der Zuweisungs-Tabelle definierten Ports auszulesen, und die Information auf einen in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf definierten Puffer auszugeben.

Fuer alle Systemkomponenten des logischen Geraetetypes DES werden bei Angabe einer Fehlerbyte-Adresse Fehlercodes in den adressierten Speicher uebertragen. Die moeglichen Fehlercodes sind:

0, 42H, 43H, 45H, 46H (siehe Anlage 3, Fehlerausschriften und Systemnachrichten EIEX 1521).

Fuer die Prozess-Steckkarten, die die Informationen getaktet

uebernehmen, koennen im Ruf die initialisierten Taktzeiten im Bereich von 0.1ms bis 25ms veraendert werden, indem eine neue Taktzeitkonstante bzw. die Adresse einer Liste von Taktzeiten folgenden Aufbaus im Ruf angegeben wird:

Byte-Nr.	Bedeutung
1	Anzahl n der Aenderungen
2	Port-Nr. 1
3	Zeitkonstante 1
m-1	Port-Nr. n
m	Zeitkonstante n

Die eingestellte Taktzeit betraegt:

T = t \*256\*T

Dabei bedeuten:

T die Taktzeit

Takt

Takt

t die Dauer eines Systemtaktes

s

T die Taktzeitkonstante

t

Es ist zu beachten, dass auf den Prozess-Karten mit Takterzeugung jeweils nur ein Taktgeber vorhanden ist und sich deshalb Taktangaben fuer die verschiedenen Ports einer Karte auf den gleichen physischen Taktgeber beziehen koennen!

Ferner ist darauf zu achten, dass die Taktzeitkonstante bei Anwendung der Treiber DESE bzw. DESD im Ruf direkt, bei Anwendung der Treiber DESBI im Ruf durch Angabe einer Adresse der Liste von Taktzeiten angegeben werden muessen.

## DESE Eingabe eines Bytes

Die Uebertragungsbreite betraegt 1 Byte, eine Maskendefinition wird ignoriert.

# DESD Eingabe eines Doppelbytes

Die Uebertragung erfolgt aus zwei Ports mit unmittelbar aufeinanderfolgenden Adressen, eine Maskendefinition wird ignoriert.

# DESBI Eingabe eines Datenblockes

Die Uebertragung erfolgt aus max. 255 Ports, deren Adressen in einem in der Zuweisungs-Tabelle adressierten Portverzeichnis enthalten sind. Ist eine Eingabemaske definiert, so werden die Ports nicht gelesen, deren Adressen in der entsprechenden Bitposition der Maske mit "1" maskiert sind. Dabei ist Bit O des ersten Maskenbytes der ersten Portadresse fest zugeordnet. Die Eingabe erfolgt in jedem Falle in einen lueckenlosen Pufferbereich entsprechend der Reihenfolge der im Portverzeichnis angegebenen physischen Port-Adressen.

#### \* Variante DESB1

Die Eingabemaske kann nur die Laenge von 1 Byte besitzen. Werden Bloecke mit einer Laenge > 8 Byte eingegeben, werden die restlichen Ports unmaskiert gelesen.

# g) Standards:

Wird keine Adresse fuer den Eingabepuffer im Ruf notiert, so gilt die in der Zuweisungs-Tabelle fest definierte Pufferadresse. Wird keine Maske oder Zeiger auf eine Maske im Ruf notiert, so erfolgt die Eingabe unmaskiert.

Werden im Ruf keine Zeitkonstanten fuer Taktgeber notiert, so gilt die jeweils letzte Einstellung, wobei die erste Einstellung mit der Anlauf-Initialisierung erfolgt.

## h) Initialisierung:

Fuer die Treiber vom Typ DES stehen die Standard-Initialisierungsroutinen (siehe Anlage 6, Anwendungsmoeglichkeiten der
Prozess-Gerartetreiber) zur Verfuegung. Diese Routinen koennen als Unterprogramme in den Initialisierungsroutinen fuer
die einzelnen logischen Geraete verwendet werden, nachdem
ihre Parameterversorgung sichergestellt wurde.

Fuer den Typ DES werden die PIO's des logischen Geraetes auf "Byte-Eingabe" gesetzt und die Taktgeber (CTC-Kanal 0) mit einer wahlweisen Frequenz in Betrieb gesetzt.

# Initialisierung DESE, DESD

Als Parameter ist die Adresse der Taktzeitkonstante anzugeben:

#### Parameter:

< HL > = Adresse der Taktzeitkonstante

# Initialisierung DESBI

Die Initialisierung erfolgt anhand des in der Zuweisungs-Tabelle adressierten Portverzeichnisses. Dabei sind durch eine Maske "INIT-PIO" diejenigen Ports zu maskieren, die nicht auf einen PIO arbeiten (s.a. Initialisierung DAD). Weiterhin ist die Adresse einer Liste von Taktzeiten anzugeben; diese Tabelle besitzt folgenden Aufbau:

Byte-Nr:	Bedeutung
1	n = Anzahl der zu initialisierenden CTC
2	phys. Adresse Taktgeber a (CTC-Kanal 0)
3	Zeitkonstante Taktgeber a
m ,	phys. Adresse Taktgeber n
m+1	Zeitkonstante Taktgeber n

#### Parameter:

< DE > = Adresse der Maske "INIT-PIO"

< HL > = Adresse der Liste "Taktzeiten"

## 3.8.4.4. Digitale Eingabe Statisch ueber Multiplexer

DESM

# a) Aufgaben:

Eingabe von digitalen Signalen im ungeteilten Verkehr ueber die Prozess-Steckkarten DEM in einen Eingabepuffer in folgenden, fuer das angesprochene logische Geraet bei der Generierung festgelegten Arten:

- Maskierbare Eingabe von 16 Byte ueber die Prozess-Steckkarte DEM, deren physische KES-Adresse in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist (DESME).
- Geblockte, unmaskierbare Eingabe ueber max. 255 Prozess-Steckkarten DEM (DESMB). Die physischen Adressen sind in einem KES-Verzeichnis enthalten, deren Adresse in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist.
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

DESM - Digitale Eingabe statisch ueber Multiplexer

i - logische Geraetenummer

0 < i < 256

ECA - Adresse Fehlerbyte

BOB - Adresse Eingabepufferbereich

MASK - direktes Eingabemasken-Wort

POM - Zeiger auf Eingabemaske

WAIT Aktivierung der WAIT-Funktion

PARA - Adresse des indirekten Parameterblocks

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr.: 7
- e) Ruflaenge: 4-11 Byte
- f) Wirkung:

Die Treiber DESM uebertragen byteweise den aktuellen Speicher des DEM in den in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf definierten Eingabepuffer.

Der Inhalt des DEM wird unabhaengig vom Systemtakt ca. alle 160ms vollstaendig aktualisiert.

Eine in dem Treiber DESM ausgeloeste Zeitsperre verhindert den Zugriff auf das logische Geraet vor Ablauf des Auffrischungszyklusses auf der (den) Prozess-Steckkarte(n). Dazu muss jedem logischen Geraet DESM bei der Anlaufinitialisierung eine Kontrollroutine zugeordnet werden. In dieser Kontrollroutine ist in HL die um 1 erhoehte Adresse der zum logischen Geraet zugehoerigen E/A-Tabelle (Adresse des Statusbytes) zu laden und zu der entsprechenden Routine zu verzweigen (siehe Anlage 6, Anwendungsmoeglichkeiten der Prozess-Geraetetreiber).

Die moeglichen Fehlercodes sind :

0, 42H, 43H (siehe Anlage 3, Fehlerausschriften und System-nachrichten EIEX 1521).

# DESME Eingabe von einer Prozess-Steckkarte DEM

In einen in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf definierten Puffer wird der RAM-Inhalt der Prozess-Steckkarte, deren physische Adresse in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist, uebertragen.

Ist im Ruf eine Eingabemaske definiert, so werden die Informationen nicht uebertragen, deren zugeordneten Multiplexadressen (0-15) in der Eingabemaske mit "1" maskiert sind.

Dabei ist dem Bit O des ersten Maskenbytes die Multiplexadresse O fest zugeordnet. Die Eingabe erfolgt dabei in jedem Fall in einen lueckenlosen Pufferbereich.

# DESMB Geblockte Eingabe ueber Prozess-Steckkarten DEM

In einen in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf definierten Puffer werden die RAM-Inhalte der Prozess-Steckkarten DEM, deren physische Adressen in einem KES-Adressenverzeichnis enthalten sind, uebertragen (KES = Karteneinschub).

Dieses Verzeichnis besitzt formal den gleichen Aufbau wie ein Port-Verzeichnis. Die Reihenfolge der Eingabe erfolgt in aufsteigender Reihenfolge der Multiplexer-Adressen 0-15 und in der Reihenfolge der Notation der physischen Adressen im KES-Adressenverzeichnis.

Eine Eingabe-Maske wird ignoriert.

# g) Standards:

Wird keine Adresse fuer den Eingabepuffer im Ruf notiert, so gilt die in der Zuweisungs-Tabelle fest definierte Pufferadresse.

Wird keine Maske oder Zeiger auf eine Maske im Ruf notiert, so erfolgt die Eingabe unmaskiert.

# h) Initialisierung:

In der zum logischen Geraet gehoerenden Initialisierungsroutine ist in BC die Adresse der Kontrollroutine zu laden und zur zugehoerigen Initialisierungs-Routine zu verzweigen (siehe Anlage 6, Anwendungsmoeglichkeiten der Prozess-Geraetetreiber).

#### Parameter:

< BC > = Adresse Kontrollroutine

# 3.8.4.5. Digitale Eingabe Statisch mit Unterbrechung

DESU

# a) Aufgaben:

Verzoegerte Erfassung von Aenderungen digitaler Signale im

Interrupt-Betrieb in einen Eingabepuffer in einer der folgenden, fuer das angesprochene logische Geraet bei der Generierung festgelegten Arten:

- Ueberwachung von 8 Kanaelen ueber ein 8-Bit-Port, dessen phys. Adresse in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist (DEUE).
- Ueberwachung von 16 Kanaelen ueber ein 2 x 8-Bit-Port, dessen physische Adresse in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist (DEUD).
- Ueberwachung eines Blockes von max. 255 8-Bit-Ports, deren physische Adressen in einem Portverzeichnis angegeben sind (DEUB). Die Adresse dieses Portverzeichnisses ist in der Zuweisungs-Tabelle anzugeben.
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

1) TAKT nur fuer DEUE, DEUD POT nur fuer DEUB

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

DESU - Digitale Eingabe statisch mit Unterbrechung

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

ECA - Adr. Fehlerbyte

BOB - Adr. Eingabepufferbereich

MASK - direktes Eingabemasken-Byte

POM - Zeiger auf Eingabemaske

USER - Adresse einer anwendereigenen ISR

TAKT - Angabe einer neuen Taktzeit (nur fuer DEUE, DEUD)

t - Wert der Taktzeit

POT - Zeiger auf Angabe neuer Taktzeiten (nur fuer DEUB)

BOT - Bereich neuer Verzoegerungszeiten

PARA - Adresse des indirekten Rufparameterblockes

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr. 7
- e) Ruf-Laenge: 4-17
- f) Wirkung:

Die Treiber vom Typ DESU haben die Aufgabe, die in der Zuweisungs-Tabelle definierten Ports zum selbsttaetigen Auslesen im Interruptbetrieb zu aktivieren. Ein Interrupt wird dabei entweder sofort oder nach dem Ablauf des zugeordneten Zeitgebers angemeldet,welcher mit dem Auftreten einer mittels Loetprogrammierung fuer eine Gruppe von 8 Kanaelen ausgewachlten Impulsflanke gestartet wurde. Wachrend der Laufzeit des Zeitgebers, die durch die eingestellte Taktzeit und die Zeitkonstante der Verzoegerung bestimmt ist,werden alle nachfolgenden Signalaenderungen erfasst und mit der Anerkennung des angemeldeten Interrupts auf einen in der Zuweisungs- Tabelle oder im Ruf definierten Puffer ausgegeben.

Neben der standardmaessigen Uebernahme der aktuellen Werte mit jedem Interrupt koennen die Interrupt-Serviceroutinen durch einen anwenderspezifischen Teil durch die entsprechende Angabe im Ruf erweitert werden. Der Eintritt in diesen Teil erfolgt im DI, wobei der Anwenderteil unter Verzicht auf die Verwendung von RAM-Speicherplaetzen, die nicht konkret einem logischen Geraet zugeordnet sind, auch unterbrechbar sein kann. Der Anwenderteil der ISR ist als normale Subroutine zu programmieren.

Eine Veraenderung der Taktzeiten des logischen Geraetes wird durch Angabe einer Taktzeitkonstante (DEUE, DEUD) bzw. durch Angabe eines Adresszeigers auf einen Bereich von Zeitkonstanten (DEUB) bewirkt. Die Taktdauer ermittelt sich zu:

T =t \*256\*K

ts t

Dabei bedeuten:

T die Taktdauer

t

t die Dauer des Systemtaktes

s

k die Zeitkonstante des Taktgebers

t

Eine Veraenderung der Verzoegerungszeiten des logischen Geraetes erfolgt durch die Angabe der Adresse eines Bereiches von Verzoegerungszeitkonstanten im Ruf.

Die Verzoegerungszeit betraegt dabei:

T = T \*K

i t i

Dabei bedeuten:

T die Verzoegerungszeit

i

T die Taktdauer

t

K die Verzoegerungszeitkonstante

i

Die programmierbaren Verzoegerungszeiten bewegen sich damit im Bereich von 0.1ms bis 6.6s.

Die erforderlichen Listen haben dabei folgenden Aufbau:

Byte-Nr:	Bedeutung
1,	Anzahl n der Aenderungen
2	Port-Nr. 1
3	Zeitkonstante 1

#### m-1 Port-Nr. n

m

#### Zeitkonstante n

Fuer alle Systemkomponenten des logischen Geraetetypes DESU werden bei Angabe einer Fehlerbyte-Adresse im Ruf Fehlercodes in den adressierten Speicher uebertragen. Die moeglichen Fehlercodes sind:

0, 42H, 43H, 45H, 46H (siehe Anlage 3, Fehlerausschriften und Systemnachrichten EIEX 1521).

# DEUE Eingabe eines Bytes

Die Uebertragungsbreite betraegt 1 Byte; eine Maskendefinition wird ignoriert. Die Taktzeit kann durch die direkte Angabe einer neuen Taktzeitkonstante veraendert werden.

# DEUD Eingabe eines Doppelbytes

Die Uebertragung erfolgt aus 2 Ports mit unmittelbar aufeinanderfolgenden Adressen; eine Maskendefinition wird ignoriert. Die Taktzeit beider Ports kann durch die direkte Angabe einer neuen Taktzeitkonstante veraendert werden.

Die Verzoegerungszeiten fuer beide Ports koennen durch die Angabe der Adresse einer entsprechenden Liste von Verzoegerungszeiten veraendert werden.

# DEUBI Eingabe eines Datenblockes

Die Uebertragung erfolgt aus max. 255 Ports, deren Adressen in einem in der Zuweisungs-Tabelle adressierten Portverzeichnis enthalten sind. Ist eine Eingabemaske definiert, so werden die jenigen Ports nicht gelesen, deren Adressen in der entsprechenden Bitposition der Maske mit "1" maskiert sind. Dabei ist Bit 0 des ersten Maskenbytes der ersten Adresse im Portverzeichnis fest zugeordnet.

Fuer jeden Port koennen die Taktzeit und die Verzoegerungszeit ueber Ruf veraendert werden, indem die Adressen der entsprechenden Tabellen im Ruf angegeben werden. Beachte, dass der Taktgeber beide Ports einer Prozess-Karte bedient, sodass eine ungewollte Aenderung der Verzoegerungszeit des anderen Kanales moeglich ist, da diese von der Taktzeit abhaengig ist.

#### \* Variante DEUB1

Eine Eingabemaske kann nur die Laenge von 1 Byte besitzen. Werden Bloecke mit einer Laenge > 8 Byte maskiert eingegeben, werden die restlichen Ports unmaskiert gelesen.

#### g) Standards:

Wird keine Adresse fuer den Eingabepuffer im Ruf notiert, so gilt die in der Zuweisungs-Tabelle fest definierte Pufferadresse. Wird keine Maske oder Zeiger auf eine Maske im Ruf notiert, erfolgt die Eingabe unmaskiert.

Wird im Ruf keine Zeitkonstante fuer den Taktgeber bzw. keine Adresse einer Liste "Taktzeiten" angegeben, so gilt die jeweils letzte Einstellung des Taktgebers, wobei das erste Einstellen mit der Anlaufinitialisierung erfolgt.

Wird im Ruf keine Adresse einer Liste "Verzoegerungen" fuer die Zeitgeber der Verzoegerungszeit angegeben, so gilt die jeweils letzte Einstellung der Zeitgeber, wobei das erste Einstellen mit der Anlaufinitialisierung erfolgt.

# h) Initialisierung:

Fuer die Treiber vom Typ DESU stehen die Standard-Initialisierungsroutinen (siehe Anlage 6, Anwendungsmoeglichkeiten der Prozess-Geraetetreiber) zur Verfuegung.

Diese Routinen koennen als Unterprogramme in den Initialisierungsroutinen fuer die einzelnen logischen Geraete verwendet werden, nachdem deren Parameterversorgung sichergestellt wurde.

Fuer den Typ DEU werden die PIO's der Geraete auf "Byte-Eingabe" gestellt, die Taktgeber (CTC-Kanal 0) und die Zeitgeber fuer die Verzoegerungszeiten werden entsprechend einer Tabelle "INIT-CTC" gesetzt, wenn eine Verzoegerung der Interruptanmeldung erfolgen soll. Die Versorgungszeit dient zur Verzoegerung der Interruptanmeldung nach Auftreten der ersten Signalaenderung, deren Richtung fuer jedes Port durch Loetprogrammierung festgelegt ist. Diese Zeit ist so zu waehlen, dass alle moeglichen Folgeaenderungen der anderen Kanaele des Port bis zur Interruptanmeldung, die mit Ablauf des Zeitgebers erfolgt, erfasst werden koennen.

Die Laufzeit des Zeitgebers ermittelt sich zu:

T =t \*256\*T \*T imp s t z

#### Dabei bedeuten:

t die Dauer des Systemtaktes

S

T die Zeitkonstante des Taktgebers

t

T die Zaehlkonstante des Zeitgebers

z

# Initialisierung IDEUS

Fuer die sofortige Ausloesung eines Interrupts bei einer durch Loetprogrammierung festgelegten Signalaenderung an einem oder mehreren Eingaengen eines 8-Bit-Ports ist die Standard-Initialisierungsroutine IDEUS zu verwenden. Als Parameter ist der Interrupt- Vektor zu uebergeben.

#### Parameter:

< A > = Interrupt- Vektor

# Initialisierung DEUE, DEUD

Zur Initialisierung der Zeitgeber ist eine Tabelle "INIT-CTC" folgender Form anzugeben.

Byte-Nr.	Bedeutung
1	Interrupt-Vektor
2	physische Adresse Taktgeber (CTC-Kanal 0)
3	Zeitkonstante Taktgeber bzw. 0
4	Zeitkonstante Zeitgeber 1 bzw. 0
5	Zeitkonstante Zeitgeber 2 bzw. 0

Die Angabe einer Zeitkonstante=0 verhindert die Initialisierung des entsprechenden Kanals.

#### Parameter:

< HL > = Adresse Tabelle "INIT-CTC"

### Initialisierung DEUB

Die Initialisierung erfolgt anhand des Portverzeichnisses des logischen Geraetes. Dabei werden durch eine Maske "INIT-PIO" diejenigen Portadressen maskiert, die nicht auf einer PIO arbeiten.

Zur Initialisierung der Zeitgeber ist eine Tabelle "INIT-CTC" folgender Form anzugeben:

Byte-Nr.	Bedeutung
1	n = Anzahl der zu initialisierenden CTC's
2	Interruptvektor
3	physische Adresse Taktgeber 1 (CTC-Kanal 0)
4	Zeitkonstante Taktgeber 1 bzw. 0
5	Zeitkonstante Zeitgeber 1.1 bzw. 0
6	Zeitkonstante Zeitgeber 1.2 bzw. 0
7	physische Adresse Taktgeber 2
m	physische Adresse Taktgeber n
m+1	Zeitkonstante Taktgeber n bzw. 0
m+2	Zeitkonstante Zeitgeber n.1 bzw. 0

#### Zeitkonstante Zeitgeber n.2 bzw. 0

Die Angabe einer Zeitkonstanten=0 verhindert die Initialisierung des entsprechenden Kanals.

#### Parameter:

. m+3

< DE > = Adresse der Maske "INIT-PIO"

< HL > = Adresse der Liste "INIT-CTC"

# 3.8.4.6. Digitale Eingabe Dynamisch

DED

#### a) Aufgabe:

Erfassung von Impulsen ueber ein 8-Bit-Port, dessen phys. Adresse in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist (DEDE).

- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

[name] PIN R=n,(DED=i[,ECA=(adr!symb)]

[,BOB=(adr!symb)]

[, USER=(adr!symb)]

[,MEMORY]

! PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

#### Dabei bedeuten:

R - Registerrettung

 $n - Registerrettungsart 0 \le n \le 2$ 

DED - Digitale Eingabe dynamisch

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

ECA - Adresse Fehlerbyte

BOB - Adresse Eingabepufferbereich

USER - Adresse einer anwendereigenen ISR

MEMORY Speicheranweisung fuer alle einlaufenden Impulse

PARA - Adresse des indirekten Rufparameterblocks

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr. 7
- e) Ruflaenge: 4-11 Byte
- f) Wirkung:

Der Treiber vom Typ DED hat die Aufgabe, den in der Zuweisungs-Tabelle definierten Port zum selbsttaetigen Ausloesen im Interrupt-Betrieb zu aktivieren. Ein Interrupt wird dabei mit dem Auftreten einer LOW/HIGH-Flanke fuer die Prozesskarten mit TTL-Eingaengen, sonst mit einer HIGH/LOW-Flanke an einem der Kanaele angemeldet. In der Interrupt-Service-Routine (ISR) wird standardmaessig die zum Zeitpunkt der Anerkennung der Interrupts bestehende Portbelegung in den in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf angegebenen Puffer uebertragen, wobei die interruptausloesende Signalflanke durch ein LOW-Signal abgebildet wird.

Durch die optionale Angabe der MEMORY-Funktion wird bewirkt, dass die Portbelegung disjunktiv mit dem aktuellen Puffer-inhalt verknuepft wird. Es ist darauf zu achten, dass bei eingeschalteter MEMORY-Funktion der Puffer zum geeigneten Zeitpunkt vom Anwender auf FFH, geloescht werden muss!

Die ISR kann wahlweise durch einen anwendereigenen Teil erweitert werden, indem die entsprechende Adressangabe im Ruf vorgenommen wird. Der Eintritt in diesen Anwenderteil erfolgt im DI, wobei bei entsprechender Gestaltung dieses Unterprogramm unterbrechbar sein kann. Der anwendereigene Teil der ISR darf die in EIEX fuer ISR zugelassenen Rufe enthalten. Der anwendereigene Teil ist als Subroutine zu programmieren. Bei Angabe einer Fehlerbyte- Adresse im Ruf koennen folgende Fehlerbytes in den adressierten Speicher uebertragen werden 0, 42H, 43H (siehe Anlage 3, Felerausschriften und Systemnachrichten EIEX 1521).

# DEDE Impulseingabe ueber 1 Byte

Die Ueberwachung erfolgt ueber eine Breite von 8 Kanaelen (1 Byte).

#### g) Standards:

Wird keine Adresse des Eingabe-Puffers angegeben, so gilt die in der Zuweisungs-Tabelle fest definierte Pufferadresse.

#### h) Initialisierung:

Die entsprechende Standard-Initialisierungs-Routine (siehe Anlage 6, Anwendungsmoeglichkeiten der Prozess-Geraetetreiber) kann als Unterprogramm in der Initialisierungsroutine fuer das logische Geraet verwendet werden. Die Standardroutine setzt den in der Zuweisungs-Tabelle definierten Port auf "Bit-Eingabe". Gleichzeitig werden alle Kanaele zur Interruptbildung zugelassen, wobei diese bei HIGH/LOW-Flanke erfolgt. Der angegebene Vektor wird in den zum logischen Geraet zugehoerigen Port eingetragen.

#### Parameter:

< A > = Interrupt-Vektor

3.8.4.7. Digitale Ein/Ausgabe ueber die Prozess-Steckkarte DEAS
DAC / DEC

### a) Aufgaben:

Ein-und Ausgabe von statischen digitalen Signalen im Interruptbetrieb in folgenden, fuer das angesprochene logische Geraet bei der Generierung festgelegten Arten:

- Ausgabe von einem Byte ueber ein 8-Bit-Port, dessen phys. Adresse in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist (DACE).
- Eingabe von einem Byte ueber ein 8-Bit-Port, dessen phys. Adresse in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist (DECE).
- Ausgabe von max. 255 Byte ueber ein 8-Bit-Port, dessen physische Adresse in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist (DACB).
- Eingabe von max. 255 Byte ueber ein 8-Bit-Port, dessen phys. Adresse in der Zuweisungs-Tabelle angegeben ist (DECB).
- Bidirektionaler Verkehr (DACB, DECB)

```
b) Status: Rufc) Schreibweise:
```

! PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

[.USER=(adr!symb)]

! PARA=(adr!symb)))[;Kommentar]

#### Dabei bedeuten:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

DAC - Digitale Ausgabe ueber die Prozess-Steckkarte DEAS

DEC - Digitale Eingabe ueber die Prozess-Steckkarte
i - logische Geraete-Nr. 0 < n < 256

BOB - Adresse des Pufferbereiches

SIZE - Blocklaenge

m - Wert der Blocklaenge 0 < m < 256

USER - Adresse eines anwendereigenen Teils der ISR

WAIT Aktivierung der WAIT-Funktion

PARA - Adresse des indirekten Rufparameterblockes

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

DEAS

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr: 7
- e) Ruf-Laenge: 4-11 Byte
- f) Wirkung:

Fuer die Durchfuehrung eines Interrupt-Betriebs sind fuer die Prozess-Steckkarte DEAS die Treiber vom Typ DAC bzw. DEC vorgesehen. Der Treiber DACE dient der Ausgabe eines Bytes; ueber die Handshake-Leitung wird die Abnahme dieses Bytes signalisiert. Ist die WAIT-Funktion aktiviert, wird der Ruf DACE bis zur Abnahme des gesendeten Bytes nicht verlassen.

Der Treiber DECE dient der Parameterversorgung der zugehoerigen Interrupt-Service-Routine, die mit einer Eingabe-Anforderung ueber die Handshake-Leitung im Byte-Betrieb oder mit einer Interruptausloesung im Bit-Betrieb gestartet wird. Wurde im Ruf die Adresse einer Anwender-ISR angegeben, wird nach der Eingabe eines Bytes in diese Routine verzweigt. Der Eintritt in die Anwender-ISR erfolgt im DI; der Austritt aus dieser Routine erfolgt ueber RET.

Der Treiber DACB hat die Aufgabe, die Uebertragung eines Blockes einzuleiten. Zunaechst wird die Blocklaenge ausgegeben, wobei Blocklaengen von 0-255 Byte moeglich sind. Die Ausgabe des Datenblockes uebernimmt die zugeordnete System-ISR.

Der Treiber DECB hat die Aufgabe, die zugeordnete ISR mit den notwendigen Informationen zu versorgen, die zur Uebernahme eines Datenblockes notwendig sind. Die ISR liest auf Aufforderung von der Handshake-Leitung hin zunaechst die gesendete Blocklaenge, um anschliessend interruptgesteuert den gesamten Datenblock auf den vereinbarten Eingabepuffer zu schreiben. Wurde im Ruf die Adresse eines anwenderspezifischen Teils der ISR angegeben, so wird nach Abschluss der Eingabe dorthin verzweigt; die Rueckkehr aus dieser Routine erfolgt ueber RET.

Beim bidirektionalen Betrieb erfolgt aufgrund der konstruktiven Gestaltung der Prozesskarte DEAS die Steuerung des Verkehrs nur unter Benutzung der Handshakesignale des Port A, (Voraussetzung dafuer ist eine direkte Verbindung der Signale ARDY und BSTB am Prozess-Stecker der Karte!).

Der Ein- und Ausgabe-Kanal muss zwei unterschiedlichen logischen Geraeten zugeordnet sein, die jedoch mit einer gemeinsamen E/A-Tabelle arbeiten. Dabei richtet sich die Platzreservierung fuer diese Tabelle nach dem groesseren Bedarf des Eingabetreibers.

Alle Geraetetreiber fuer die Prozess-Steckkarte DEAS koennen bei Angabe einer Fehlerbyte- Adresse im Ruf folgende Fehlercodes in den adressierten Speicher uebertragen:

0, 42H, 43H (siehe Anlage 3, Fehlerausschriften und Systemnachrichten EIEX 1521).

#### g) Standards:

Wird im Ruf keine Adresse eines Puffers angegeben, so gilt die in der Zuweisungs-Tabelle fest definierte Pufferadresse.

#### h) Initialisierung:

Fuer die Prozesskarte DEAS stehen die Standard-Initialisierungs-Routinen fuer den wahlfreien Verkehr und fuer den bidirektionalen Verkehr zur Verfuegung. Bei der wahlfreien Initialisierung koennen die drei E/A-Port im Byte-Ein/AusgabeMode (Port 0 bis 1 wahlweise im Interrupt-Betrieb) oder im
Bit-Mode betrieben werden, wobei entsprechend der konstruktiven Loesung die I/O-Zuordnung nur halbbyteweise erfolgen
kann.

Bei der Initialisierung fuer den bidirektionalen Betrieb sollte Port 4 im Bit-Mode betrieben werden; Port 1 wird im Bit-Mode mit gesperrtem Interrupt, Port 0 im bidirektionalen Mode betrieben.

Die Festlegung der Richtung des Datentransfers wird im Statusbyte festgelegt. Eine Ausnahme bildet der Verkehr mit Port 0 im bidirektionalen Betrieb; hierbei werden die auf der Prozesskarte eingesetzten Treiberstufen automatisch durch ARDY umgesteuert.

Soll ein Port im Byte-Betrieb arbeiten, so muessen die Angaben fuer die Transferrichtungen fuer das Port im Statusbyte einheitlich sein; die Betriebsart wird aus der Richtungsangabe des Statusbyte abgeleitet.


Um einen definierten Betrieb der Prozesskarte unter EIEX 1521 zu gewachrleisten, wird die Karte beim ersten Ansprechen in ihrer Gesamtheit initialisiert, wobei die Ports verschiedenen logischen Geraeten zugeordnet sein koennen. Alle mit dieser Prozesskarte arbeitenden logischen Geraete werden gleichzeitig als anlaufinitialisiert gekennzeichnet. Die Reihenfolge der Angabe dieser logischen Geraete ist beliebig.
Zur Initialisierung fuer wahlfreien Verkehr muss eine Initialisierungstabelle folgender Form angegeben werden:

Status-Byte
Initialisierungsparameter Port 4
Initialisierungsparameter Port 1
Initialisierungsparameter Port 0
Anzahl n der logischen Geraete
logisches Geraet Nr. a

logisches Geraet Nr. n

Soll ein logisches Geraet im Wartebetrieb arbeiten, so ist das Bit 7 der zugeordneten logischen Geraetenummer auf Eins zu setzen.

Die Zuordnung der Richtungsfestlegung im Statusbyte ist dabei folgende:




wobei die Belegung mit "1" die Eingabe, die Belegung mit "0" die Ausgabe initialisieren.

Zur Initialisierung fuer den bidirektionalen Betrieb ist eine Initialisierungs-Tabelle folgender Form anzugeben:

Status-Byte
Initialisierungsparameter Port 4
Interruptvektor
Anzahl n der logischen Geraete
logisches Geraet Nr. a

logisches Geraet Nr. n

Die Zuordnung der Richtungsfestlegung im Statusbyte ist dabei folgende:



wobei die gleichen Festlegungen wie oben gelten.
Fuer den Aufbau der Initialisierungsparameter eines Port gelten folgende Festlegungen:

- 1) Fuer die Initialisierung fuer Byte-Betrieb ist
  - im Interrupt-Betrieb die Angabe eines Interrupt-Vektors
  - sonst die Angabe des Steuerwortes 03H (Intrrt-e)
  - erforderlich. Beachte, dass Port 4 nicht im Interrupt-Betrieb arbeiten kann!
- 2) Fuer die Initialisierung fuer Bit-Mode sind folgende Angaben zu notieren:
  - Byte1: Interrupt-Control-Byte


ist im Interrupt-Control-Byte Bit 7 = "1" (Interrupt-Freigabe), dann sind zusaetzlich anzugeben:

Byte2: Interrupt-Maske (wobei im Interrupt-Control-Byte

Bit 4 = "1" sein muss)

Byte3: Interrupt-Vektor

Das Interruptkontrollbyte hat dabei folgenden Aufbau:



Die ueberwachten Eingaenge in der Interruptmaske werden mit "O" gekennzeichnet.

Jede andere denkbare Parameterkombination gilt als Fehler und fuehrt bei generierter Systemnachrichtenorganisation zur Ausgabe einer Fehlermeldung; darueber hinaus wird die Anzahl der Initialisierungsfehler in der Arbeitszelle ARBE aufsummiert.

#### Parameter:

< HL > = Adresse der Initialisierungs-Tabelle

# 3.8.4.8. Impulsausgabe ueber die Prozess- Steckkarte IA IA

#### a) Aufgabe:

Ausgabe von Digitalwerten aus einem in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf definierten Ausgabepuffer auf die Prozess-Steck-karte IA zur Umsetzung in eines der folgenden, bei der Generierung festgelegten digitalen Signale.

- Impulszeitsignal entsprechend einer 1-Byte Zeitkonstante und einem Vorzeichen (IAZTE)
- Impulszeitsignal entsprechend eines 2-Byte langen Bitmusters und eines Vorzeichens wahlweise mit einer Anlaufimpulsfolge (IAZLE)

- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

[name] POUT R=n,(IA=1[,ECA=(adr!symb)]
[,BOB=(adr!symb)]

[.USER=(adr!symb)]

[, ODER-(adr.symb)]

[,SERO=(adr!symb)]

[,WAIT]

[, BREAK]

! PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

#### Dabei bedeuten:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

IA - Prozess-Steckkarte

i - logische Geraetenummer 0 < 1 < 256

ECA - Adresse-Fehlerbyte

BOB - Adresse des Ausgabepuffers

USER - Adresse einer anwenderspezifischen ISR

SERO - Adresse einer Statusfehlerroutine

WAIT - Aktivierung der WAIT-Funktion

BREAK - Zugriff auf ein besetztes logisches Geraet

PARA - Adresse eines indirekten Rufparameterblockes

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nummer: 7
- e) Ruf-Laenge: 4-13 Byte
- f) Wirkung:

Bei der Eroeffnung des E/A-Verkehrs wird das logische Geraet als besetzt gekennzeichnet und der Geraetestatus der angesprochenen Prozess-Steckkarte untersucht. Liegt der Geraetestatus "Ausser Betrieb" vor, so werden folgende Aktivitaeten unternommen.

 Ausgabe einer Systemmeldung, bei generierter Systemnachrichtenorganisation,

- Ansprung einer anwendereigenen Statusfehlerroutine. Dabei wird in A die physische Kanaladresse des angesprochenen Kanals der Prozess-Steckkarte uebergeben.
  - Der Aussprung aus dieser Statusfehlerroutine erfolgt ueber RET, der Inhalt von A bestimmt bei Ruecksprung, ob der E/A-Verkehr abgebrochen (A=0) oder fortgefuehrt (A=0) werden soll.

Die Beendigung des E/A-Verkehrs wird von der Prozess-Steck-karte mit der Anmeldung eines Interruptes angezeigt.

In dem vom Anwender zu programmierenden Eintritt in die System-ISR ist die Registerrettung aufzurufen, in HL die Adresse der zugehoerigen E/A-Tabelle zu laden und zur ISR (siehe Anlage 6, Anwendungsmoeglichkeiten der Prozess - Geraetetreiber) zu verzweigen.

Wurde im Ruf die Adresse einer anwendereigenen ISR angegeben, wird in der System-ISR der Geraete-Status noch einmal abgefragt. Liegt jetzt der Status "Ausser Betrieb" vor, verzweigt die ISR in diesem Fall zu der angegebenen Adresse. Der Ruecksprung aus der anwendereigenen ISR ins Betriebssystem erfolgt ueber RET. Hier wird das logische Geraet als wieder frei gekennzeichnet. Da sich die Impulsausgaben ueber einen laengeren Zeitraum erstrecken koennen, ist es bei Angabe der BREAK-Funktion moeglich, auf ein besetztes logisches Geraet zuzugreifen.

Das Zeitregime der Impulsausgabe wird auf der Prozess-Steck-karte durch zwei Taktgeber bestimmt, die bei der Anlaufinitialisierung wahlweise zu einem Taktgeber zur Brzielung grosser Taktzeiten gekoppelt werden koennen. Der Takt kann dabei wahlweise entsprechend der Anfangsinitialisierung vom internen Systemtakt oder von einem externen Taktsignal abgeleitet werden.

Die Geraetetreiber zur Bedienung der Prozess-Steckkarte IA koennen bei Angabe einer Fehlerbyteadresse im Ruf folgende Fehlercodes in den adressierten Speicher uebertragen:

0, 24H, 42H, 43H (siehe Anlage 3, Fehlerausschriften und Systemnachrichten BIEX 1521).

### IAZTE Ausgabe eines Impulszeitsignales

Die Ausgabedaten fuer jedes logische Geraet bestehen aus 2 Byte mit folgender Struktur

Byte	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
1		x	x	<b>x</b>	x	x	x	x	٧z	(V	orzeichen)
2			$\mathbf{z}$	eit	kon	sta	nte				
		•	lae 0FF		ger	We	rte	ber	eich	der	Zeitkonstante

Durch den Treiber werden diese Informationen an der zum angesprochenen Kanal zugeordneten Stelle auf der Prozess-Steckkarte eingetragen.

Die Dauer des Impulszeitsignales betraegt dabei

$$T = T * Zeitkonstante$$
 $Z t$ 

wobei T die eingestellte Taktzeit bedeutet.  ${\sf t}$ 

# IAZLE Ausgabe eines Impulszaehlsignales

Die Ausgabedaten fuer jedes logische Geraet bestehen im Standardfall aus 3 Byte mit folgender Struktur:

Byte	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
1		0	0	0	0	0	0	0	VZ	(Vorzeic	hen)
2									LOW	•	
	·		I	mpu	lsa	nza	hl	-		•	
3	ļ							H	ΙΙGΗ	!	
			1ae 655		_	Imp	uls	zah	1	0001ОFFFFH,	wobei

Durch den Treiber werden diese Informationen an die zum angesprochenen Kanal zugeordnete Stelle eingetragen.

Durch die Prozess-Steckkarte wird die im Ausgabepuffer angegebene Anzahl von Impulsen mit der eingestellten Taktfrequenz ausgegeben.

Fuer die Realisierung von Anlaufprozessen koennen waehrend der Impulsanzahlausgabe maximal 127 sogenannte Aenderungspunkte vorgesehen werden, in denen die Ausgabefrequenzen nach je maximal 256 Impulsen geaendert werden koennen. Die Ausgabedaten besitzen dann folgende Struktur:

Byte	Bit 7 6 5 4 3 2 1 0	
1	n VZ	(Vorzeichen und
2	LOW	Angabe der An-
	Impulsanzahl	zahl der Aende-
3	HIGH	rungspunkte n)
4	1. Takt-Steuerwort	
5	1. Taktzeitkonstante	
6	1. Anlaufimpulszahl	
	•	
	. •	
m	n.tes Taktsteuerwort	
m+1	n.te Taktzeitkonstante	
m+2	n.te Anlaufimpulszahl	

Nach Ablauf der n-ten (letzten) Anlaufimpulszahl wird die Takterzeugung wieder mit den Initialisierungsparametern geladen. Dabei sind folgende Steuerworte fuer die Takterzeugung zulaessig:

- 55H externer Takt
- 05H interne Takterzeugung Vorteiler 16
- 25H interne Takterzeugung Vorteiler 256

(es ist nur eine getrennte Takterzeugung zulaessig (siehe Pkt. h, Initialisierung))

#### g) Standards:

Wird keine Adresse des Eingabepuffers im Ruf notiert, so gilt die in der Zuweisungs-Tabelle fest definierte Pufferadresse. Werden keine Adressen fuer eine Statusfehler-Routine bzw. anwendereigene ISR im Ruf notiert, werden keine anwenderspezifischen Reaktionen auf Statusfehler eingeleitet.

### h) Initialisierung:


Fuer die Treiber vom Typ IA steht die Standard-Initialisierungsroutine (siehe Anlage 6, Anwendungsmoeglichkeiten der Prozess-Geraetetreiber) zur Verfuegung.

Durch die Initialisierungsroutinen erfolgt die Initialisierung der Schnittstellenschaltkreise PIO und 2 x CTC. Damit erfolgt die Strukturierung der Ausgabekanaele, die Strukturierung der Takterzeugung und Festlegung des Zaehltaktes. Da die Prozesskarte in ihrer Gesamtheit beim Systemanlauf initialisiert wird, werden die Initialisierungsparameter fuer alle (max. 4) logischen Geraete in einer Initialisierungstabelle zusammengefasst. Die behandelten logischen Geraete werden als anlaufinitialisiert gekennzeichnet.

Die ueber <HL> zu adressierende Initialisierungstabelle hat folgenden Aufbau:

Byte-Nr.	Bedeutung
1	Struktur-Wort
2	Takt-ZKO (System I)
3	Takt-ZK1 (System II)
4	Vektor 0 (System I)
5	Vektor 1 (System II)
6	Anzahl der mit der Prozess-Steckkarte ar-
	beitenden logischen Geraete
7	logische Geraete-Nr. 1
.	
m	logische Geraete-Nr. n

### Das Strukturwort besitzt dabei folgenden Aufbau:



wobei x eine gleichgueltige Belegung darstellt

1) Bei der Strukturierung ist zu beachten, dass Bit3=0 sein muss, wenn eine Impulszahlausgabe mit Aenderungspunkten moeglich sein soll.

#### a) Aufgabe:

Maskierbare Eingabe von Informationen von einer Prozesskarte UIZ in den Eingabepuffer, wobei die uebertragenen Informationen in einer der folgenden, beim Systemanlauf durch Initialisierung festgelegten Betriebsarten erzeugt werden.

- Impulszaehler
- Frequenzmesser
- Zeitimpulsgeber
- Zeitmesser
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

#### Dabei bedeuten:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

UIZ - Prozess-Steckkarte

i - logische Geraete-Nummer

0 < i < 256

ECA - Adresse des Fehlerbytes

BOB - Adresse des Eingabepuffers

MASK - Eingabe-Maske

POM - Zeiger auf Eingabe-Maske

POT - Zeiger auf eine Liste "Zeitkonstanten"

USER - Adresse eines anwenderspezifischen Teils der ISR

PARA - Adresse des indirekten Rufparameterblockes

\_\_\_\_\_

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

d) Ruf-Nr: 7

e) Ruf-Laenge: 4 -15 Byte

### f) Wirkung:

Eingabe der Zaehlerstaende von maximal 4 CTC-Kanaelen mit einer Kapazitaet von jeweils 256 Bit.

Die Eingabe erfolgt von der Prozess-Steckkarte in einen lueckenlosen Pufferbereich. Wird im Ruf eine Eingabemaske oder ein Zeiger auf eine Eingabemaske angegeben, werden nur die Informationen der Kanaele gelesen, deren Maskenbit gleich Null ist. Den Kanaelen 0...3 sind die Maskenbits 0...3 fest zugeordnet.

Ist Bit 4 der Eingabemaske gleich 0, wird fuer jeden interruptsendenden Kanal der zur Kapazitaetserweiterung dienende Ueberlauf-Zaehler inkrementiert.

Wird im Ruf die Adresse einer Liste "Zeitkonstanten" angegeben, dann werden diese zu den entsprechenden Kanaelen ausgegeben. Die Liste der Zeitkonstanten muss folgenden Aufbau besitzen:

Byte-Nr.	Bedeutung
1	n = Anzahl der Aenderungen (14)
2	1.Kanal-Nummer (03)
3	Zeitkonstanten fuer 1.Kanal
•	
•	
2n	n-te Kanal-Nummer (03)
2n+1	Zeitkonstante fuer n-ten Kanal
-	

Bei der Abfrage geketteter Kanaele muss eine Ergebnisverfaelschung als Folge eines zwischenzeitlichen Ueberlaufs ausgeschlossen werden. Deshalb wird bei diesen Varianten getestet, ob der Pufferinhalt des/der zuerst abgefragten niederwertigen Kanaels/Kanaele (0 und/oder 2) groesser als 3 ist. Faellt der Test negativ aus, wird die Abfrage wiederholt und dieser Wert ebenfalls getestet. Bei erneutem negativen Testergebnis ist ein Ueberlauf ausgeschlossen, anderenfalls wird der Eingabe-

puffer mit den Daten der zweiten Abfrage ueberschrieben. Bei geketteten Kanaelen muss die Eingabemaske fuer alle geketteten Kanaele gleich sein, die Zeitkonstanten 1-3 sind fuer den niederwertigen Kanal nicht zugelassen. Zur Durchfuehrung des in den Betriebsarten "Impulszaehler" und "Zeitmesser" erforderlichen Ueberlauftests wird bei der Erstinitialisierung die Kettenkennzeichnung aus der Initialisierungstabelle in das Status-Byte kopiert.

Zur Bedienung der von den CTC-Kanaelen angemeldeten Interrupts sind entsprechende System-ISR's (siehe Anlage 6, Anwendungsmoeglichkeiten der Prozess-Geraetetreiber) vorhanden. Im projektabhaengigen Eintritt in die System-ISR, muss die generierte Registerrettungsroutine gerufen, die Adresse der E/A-Tabelle des interruptanfordernden logischen Geraetes nach HL sowie die Nummer des interruptanfordernden CTC-Kanals (0...3) in C eingezogen werden, um anschliessend zur System-ISR zu verzweigen.

Die System-ISR dient der maskierbaren Eingabe der Zaehlerstaende in die zugeordneten Eingabepuffer (speziell triebsart "Frequenzmesser"). Eingabemaske und Pufferadresse werden der E/A- Tabelle entnommen. Ist Bit 4 der Eingabemaske gleich Null, wird der in der E/A- Tabelle enthaltene Ueberlaufzaehler des interruptsendenden Kanals inkrementiert (Zaehlkapazitaets-Erweiterung). Ausserdem erfolgt eine maskierte Neuinitialisierung der PIO-Ports und CTC-Kanaele (speziell fuer Betriebsarten "Frequenzmesser" und "Zeitimpulsgeber"). Die dazu benoetigten Initialisierungsmaske, Datenworte der PIO-Ports und Steuerworte sowie Zeitkonstanten der CTC-Kanaele werden der E/A-Tabelle entnommen. Ist die zugeordnete Bitposition der Initialisierungsmaske gleich "1" gesetzt, erfolgt keine Neuinitialisierung. Bit 7 der Initialisierungsmaske wird nicht ausgewertet.

Die System-ISR kann durch einen anwenderspezifischen Teil ergaenzt werden. Wurde in einem der vorangegangenen Rufe die Adresse einer Anwender-ISR angegeben, so wird zu dieser Routine verzweigt. Der Eintritt in die Anwender-ISR erfolgt im DI, der Ruecksprung in das System muss ueber RET erfolgen.

#### - Variante Impulszaehler

Der UIZ besitzt vier Kanaele mit einer Kapazitaet von jeweils 256 Bit, die als Rueckwaertszaehler arbeiten. Der verwendete CTC zaehlt von dem per Programm eingegebenen Wert bis Null und springt danach sofort auf den Voreinstellwert zurueck. Bei Nulldurchgang wird der Ausgang ZC/TO des betreffenden Kanals aktiv, ausserdem wird ein Interrupt generiert, falls dieser freigegeben war. Die vier Kanaele des CTC werden durch Variation der Adressbits AB Q und AB 1 (00..11) angesprochen. Die Kettung der einzelnen Zaehler ist bis zu einer Laenge vongammierung an den CLK/TRG-Eingang des Zaehlers mit der naechsthoeheren Adresse angeschlossen. Der gekettete Zaehler wird ueber den Zaehlereingang mit der niedrigsten Adresse inkrementiert.

Bei der Kettung mehrerer Zaehler ergibt sich der Voreinstellwert aus dem Produkt der Voreinstellwerte der geketteten Kanaele.

### - Variante Frequenzmesser

Die geketteten Kanaele 0 und 1 dienen der Erzeugung einer modulinternen Zeitbasis. Der Start des Zeitimpulsgebers erfolgt ueber Kanal 0. Der Zeitimpulsgeber kann vom Prozess, per Programm oder von einem Koppelbussignal (ZSK) durch eine H/L-Flanke an CLK/TRG 0 gestartet werden.

Waehrend der Laufzeit des Impulsgebers haelt ein bistabiler Multivibrator (BM) die Eingaenge der Kanaele 3 und 4 (2 x 8 Bit) bzw. von Kanal 3 (1 X 16 Bit) offen, an die eine bzw. 2 Impulsquellen angeschlossen sind. Am Ende des Zeitimpulses werden die Eingaenge gesperrt, und ueber Kanal 1 kann ein Interrupt ausgeloest werden, der der CPU das Ende der Messung anzeigt. Die CPU liest danach die Kanaele 3 und 4 und kann dann aus diesen Daten Frequenz oder Impulsrate der angeschlossenen Quellen ermitteln.

Die Messzeit ergibt sich aus dem Produkt der Voreinstellwerte der Kanaele 0 und 1 und kann zwischen 0,0065 ms (praktisch nicht verwendbarer Minimalwert) und 6,9 s variiert werden.

#### - Variante Zeitimpulsgeber

Das Zeitsignal wird mit Hilfe der geketteten Kanaele 0 und 1 erzeugt. Der Start erfolgt ueber Kanal 0. Der Zeitimpulsgeber kann vom Prozess, per Programm oder durch ein Koppelbussignal (ZSK) durch eine H/L-Flanke an CLK/TRG 0 gestartet werden. Waehrend der zwischen 0,0065 ms und 6,9 s programmierbaren Laufzeit wird ein potentialfreier elektronischer Kontakt geschlossen, der vom Prozess aus zugaenglich ist sowie ein Signal ueber ZAK zum Koppelbus ausgegeben.

(Am Ausgang ZAK liegt der offene Kollektor eines in Basisschaltung betriebenen Transistors).

Soll der Start eines Frequenzmessers oder Zeitimpulsgebers per Programm erfolgen, so steht dem Anwender die Routine EW.SUIZ zur Verfuegung. Dazu hat der Anwender die logische Geraete-Nr. in <A> einzutragen und die Routine zu rufen. Nach der Rueckkehr aus diesem Unterprogramm steht in <A> das startausloesende Datenwort und in <C> die zugehoerige Portadresse. Zur Ausloesung des Starts hat der Anwender den aus dem UP EW.SUIZ uebergebenen Wert <A> nach der in <C> uebergebenen Adresse auszugeben.

Am Ende des Zeitimpulses kann ein Interrupt generiert werden. Die Kanaele 2 und 3 arbeiten als vom Zeitgeber unabhaengige, kettbare Impulszaehler.

#### - Variante Zeitmesser

Fuer Zeitmessungen werden 3 oder 4 Kanaele gekettet (im ersten Fall wird Kanal 3 als unabhaengiger Impulszaehler mit einer Kapazitaet von 256 Bit verwendet). Dazu wird der Systemtakt um den Faktor 2 geteilt an den Eingang von Kanal 0 gelegt. Durch Freigabe bzw. Sperren dieser Impulse ueber den Torungseingang des Kanals (TEO) kann die Dauer eines Prozess-

signals ermittelt werden. Bei Kettung der Kanaele 0...2 betraegt die Maximalzeit 13,6s , bei Kettung der Kanaele 0...3 3496 s.

#### g) Standards:

Wird keine Adresse und kein Zeiger auf die Adresse eines Eingabepuffers im Ruf angegeben, so gilt die in der Zuweisungs-Tabelle fest definierte Adresse.

Wird keine Eingabemaske angegeben, so erfolgt die Eingabe unmaskiert.

#### h) Initialisierung:

Die im System EIEX 1521 vorgesehene Standard-Initialisierungsroutine kann als Unterprogramm in den Initialisierungsroutinen der logischen Geraete vom Typ UIZ aufgerufen werden, nachdem ihre Parameterversorgung sichergestellt wurde.

Die Initialisierung erfolgt unter Verwendung einer geraetespezifischen Initialisierungstabelle, deren Inhalt die Funktion des Geraetes eindeutig festlegt.

Die physische Adresse des Kanals 0 wird der Zuweisungs-Tabelle entnommen, alle anderen benoetigten Adressen werden daraus errechnet.

Mit Hilfe der Initialisierungsroutine werden die Initialisierungsmaske, PIO-Datenworte sowie Steuerworte und Zeitkonstanten der CTC-Kanaele aus der Initialisierungstabelle in die E/A-Tabelle kopiert. Ausserdem werden die kanalzugehoerigen Ueberlaufzaehler der E/A-Tabelle gleich Null gesetzt.

# Parameter

<HL> = Adresse der Initialisierungstabelle

# Aufbau der Initialisierungstabelle:

Byte-Nr.	Bedeutung
1	Interruptvektor CTC
2	Initialisierungsmaske
3	Datenwort PIO-Port A
4 .	Datenwort PIO-Port B
5	Steuerwort CTC-Kanal O
6	Zeitkonstante fuer Kanal 0
7	Steuerwort CTC-Kanal 1
8	Zeitkonstante fuer Kanal 1
9	Steuerwort CTC-Kanal 2
10	Zeitkonstante fuer Kanal 2
11	Steuerwort CTC-Kanal 3
12	Zeitkonstante fuer Kanal 3
13	Kettenkennzeichnung

# Aufbau der Initialisierungsmaske:

Bit	0	Neuinitialisierung von Ports/Kanaelen
	1	PIO-Port A
	2	PIO-Port B
	3	CTC-Kanal 0
	4	CTC-Kanal 1
	5	CTC-Kanal 2
	6	CTC-Kanal 3
	7	x

Fuer die Erlaeuterung der weiteren Elemente der Initialisierungstabellen werden folgende Abkuerzungen eingefuehrt:

ZSK Zaehlsignaleingang (Koppelbus)

ZAK Zeitimpulsgeber-Ausgang (Koppelbus)

### Aufbau "Kettenkennzeichnung"

Bit 0	0
1	Kanal 0-1, 0-1-2, 0-1-2-3 gekettet
2	Kanal 2-3 gekettet
3	0
4	· O.
5	0
6 .	0
7	0

Bit 1, 2 werden nur bei Impulszaehler - und Zeitmesser - Anwendungen ausgewertet, sie sind sonst gleich Null zu setzen.

# Bedeutung der Datenwort-Bits:

- Port

A:	
DB 0 = 1	ZSK wirkt als Torungssignal fuer Zaehlein-
	gang ZE 0
	ZSK = H : ZE O freigeben
DB 1 = 1	Frequenzmesser; Freigabe von ZE 2 waehrend
	der Laufzeit des Zeitimpulsgebers
DB 2 = 1	Frequenzmesser 2 x 8 Bit; Freigabe von ZE 3
	waehrend der Laufzeit des Zeitimpulsgebers
DB 3 = 1	macht Prozess-Signal an TE 0 unwirksam
•	( A 3 = HIGH, wenn Torung von ZE 0 durch ZSK
	erfolgt)
DB 4 = 1	CTC-Kanal 1, 2 gekettet
DB 5 = 1	CTC-Kanal 2, 3 gekettet

DB 6 = 1 ZSK wirkt als Zaehlsignal fuer CTC-Kanal 0;

(B 2 = H, B 3 = H notwendig)

Zeitimpulsgeber- oder Frequenzmesserstart bei

ZSK = H/L --> CLK/TRG 0 = H/L

DB 7 = 1 ZE 2 wirkt auf CLK/TRG 2 des CTC

#### - Port B:

DB 0 = 1 TE 2 freigeben (B0 = LOW: ZE 2 unabhaengig von TE staendig offen; Frequenzmesser)

DB 1 = 1 TE 3 freigeben (B 1 = LOW: ZE 3 unabhaengig von TE 3 staendig offen; Frequenzmesser 2 x 8 Bit)

DB 2 = 1 macht Prozess-Signal an ZE 0 unwirksam (notwendig in Verbindung mit A 6 = HIGH, B 4 = HIGH oder B 3 = H/L)

DB 3 = 1 ZE 0 freigegeben

Port B DB 3 = 0/1 fuer Softwarestart des Zeitimpulsgebers bzw. ausloesung einer Frequenzmessung (B 2 = H notwendig)

DB 4 = 1 Zeitmesser; Freigabe des Systemtakts fuer CLK/
TRG 0 des CTC

(B 2 = H, B 3 = H notwendig)

DB 5 = 1 Kanal 0/1 gekettet

DB 6 = 1 ZE 3 wirkt auf CLK/TRG 3 des CTC

DB 7 = 1 ZE 1 wirkt auf CLK/TRG 1 des CTC

# Programmierungstabelle der Vorzugsvarianten

Funktionsvariante	Datenwort (he	xadezimal)
	Port A	Port B
Impulszaehler 4 x 8 Bit	80	СВ
1 x 16 Bit (Kanaele 0, 1 gekettet)	80	6B
+ 2 x 8 Bit		
2 x 16 Bit (Kanaele 0, 1 und 2, 3 gekettet)	AO	2В
1 x 24 Bit (Kanaele 0, 1, 2	10	6B
+ 1 x 8 Bit gekettet)		
1 x 32 Bit	.30	2B

Frequenzmesser				
2 x 8 Bit (Start vom Prozess)	86			68
1 x 16 Bit (Start vom Prozess)	A2			2A
2 x 8 Bit (Start per Programm)	86	64	Start	6C
1 x 16 Bit (Start per Programm)	A2	26	Start	2E
Zeitimpulsgeber				
(Start vom Prozess) + Impulszaehler				
2 x 8 Bit	80			6B
(Start vom Prozess) + Impulszaehler				
1 x 16 Bit	ΑO			2B
			*	
(Start per Programm) + Impulszaehler				
2 x 8 Bit	80	67	Start	6F
(Start per Programm) + Impulszaehler				
1 x 16 Bit	AO	27	Start	2F
Zeitmesser				
2250 + Impulszaehler 1 x 8 Bit				7 <b>F</b>
2330				3F

### - Variante Impulszaehler

#### 2. Kanalsteuerwort

Format: I 1 X S X 1 1 1

X beliebig

I = 0 Interrupt gesperrt

I = 1 Interrupt zugelassen

S = 0 Triggerflanke negativ (auf CTC-Zaehleingang bezogen)

S = 1 Triggerflanke positiv

<sup>1.</sup> Interruptvektor entsprechend Speicherfestlegung zur Adressierung der Interruptserviceroutinen zu Kanal O ausgeben, falls Interruptabgabe eines oder mehrerer Kanaele bei Nulldurchgang des Zaehlerstandes vorgesehen ist. Die naechstfolgenden geraden Adressen sind fuer die Interruptserviceroutinen der Kanaele 1, 2, 3 zu reservieren, wenn diese Kanaele einen Interrupt generieren sollen.

mit X = 0 ergeben sich folgende Kanalsteuerworte

$$S = 0$$
  $S = 1$ 

I = 1 C7H D7H

3. Zeitkonstante TC

00H wird als 256 interpretiert

fuer gekettete Kanaele gilt

$$TC = TC \times TC \times TC \times TC$$

$$0 \qquad 1 \qquad 2 \qquad 3$$

Kanalsteuerworte und Zeitkonstanten werden nacheinander fuer alle aktiven Kanaele ausgegeben. Die Reihenfolge wird nach der Wertigkeit festgelegt (0, 1, 2, 3).

### - Variante Zeitmesser

Kanaele 0 ... 3 werden in Betriebsart Zaehler programmiert (s.u. Impulszaehler).

- 1. Interruptvektor (falls erforderlich)
- 2. Kanalsteuerwort

fuer alle aktiven Kanaele

3. Zeitkonstante

- Variante Zeitimpulsgeber

Kanal O wird in Betriebsart Zeitgeber, die Kanaele 1 ... 3 in Betriebsart Zaehler (s.u. Impulszaehler) programmiert.

- 1. Interruptvektor (falls erforderlich)
- 2. Kanalsteuerwort

fuer alle aktiven Kanaele

3. Zeitkonstante

Kanal 0

Kanalsteuerwort 00 P0 1111

P = 0 Vorteiler = 16 Kanalsteuerwort OFH

P = 1 Vorteiler = 256 Kanalsteuerwort 2FH Zeitkonstante TC 0

00H wird als 256 interpretiert

Zeitimpulsdauer t

$$\mathbf{t} = \mathbf{T} \times \mathbf{P} \times \mathbf{TC} \times \mathbf{TC}$$

T Periodendauer des Systemtaktes
0

C

Initialisierung der Kanaele 1 ... 3 (s.u. Impulszaehler). Reihenfolge der Initialisierung: Kanal 0, 1, 2, 3 Vor jeder Zeitimpulsausgabe sind die Kanaele 0 und 1 neu zu initialisieren.

# Variante Frequenzmesser

Kanal O wird in Betriebsart Zeitgeber (s.u. Zeitimpulsgeber), die Kanaele 1 ... 3 in Betriebsart Zaehler (s.u. Impulszaehler) programmiert.

- 1. Interruptvektor (falls erforderlich)
- 2. Kanalsteuerwort

fuer jeden aktiven Kanal

3. Zeitkonstante

Reihenfolge der Initialisierung: Kanal 0, 1, 2, 3 Vor jeder Frequenzmessung sind alle aktiven Kanaele neu zu initialisieren.

Bei der Festlegung oder Aenderung der Funktionsvariante des Moduls ist zuerst der PIO, dann der CTC zu programmieren.

### a) Aufgabe:

Multiplexerfassung von bipolaren oder unipolaren analogen Signalen in folgenden, fuer das angesprochene logische Geraet bei der Generierung festgelegten Arten:

- Eingabe im schnellen ungeteilten Polling-Betrieb
- Eingabe im geteilten Verkehr
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

#### Dabei bedeuten:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

AEG - Prozess-Steckkarte

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

ECA - Adresse des Fehlerbytes

BOB - Adresse des Eingabepufferbereiches

MASK - Eingabemasken-Byte

POM - Zeiger auf Eingabemaske

MUX - Zeiger auf Liste "Multiplexer-Adressen"

SCV - Ablegen des Geraete-Kontrollwertes im Puffer

WAIT - Aktivierung der WAIT-Funktion

PARA - Adresse des indirekten Rufparameterblockes

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nummer: 7
- e) Ruf-Laenge: 4 11 Byte

#### f) Wirkung:

Entsprechend der geraetemaessigen Ausstattung mit Erweiterungs-karten (AE-E) erfolgt die Analogeingabe von 8-56 Kanaelen im Multiplex-Betrieb.

Die Uebertragung in den in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf definierten Eingabepuffer erfolgt in aufsteigender Reihenfolge entweder der Kanalnumerierung oder eines im Ruf vereinbarten Adressen-Verzeichnisses. Ist im Ruf kein Adressen-Verzeichnis angegeben, werden bei Angabe einer Eingabemaske die Kanaele nicht abgefragt, die in der zugeordneten Bitposition der Maske mit "1" maskiert sind. Dabei ist Bit 0 des Maskenbytes dem Kanal O fest zugeordnet. Eine Maske kann entweder direkt durch die Angabe eines Maskenbytes oder indirekt durch die Angabe eines Zeigers auf ein Maskenfeld definiert werden. Ist die Maske direkt definiert, so werden nur die ersten 8 Kanaele maskiert eingegeben. Ist der Kanal 0 die Geraeteueberwachung reserviert, wird fuer diesen eine Eingabemaske ignoriert. Bei einer maskierten Eingabe erfolgt die Uebertragung in einen lueckenlosen Pufferbereich. Ist eine Geraeteueberwachung initialisiert, kann bei Angabe der entsprechenden Option die Eingabe des Kontrollwertes von Kanal O in die erste Position des Puffers erfolgen.

Bei Angabe einer Adresse fuer das Fehlerbyte im Ruf koennen folgende Fehlercodes in den adressierten Speicher uebertragen werden:

0, 10H, 20H, 42H, 43H (siehe Anlage 3, Fehlerausschriften und Systemnachrichten EIEX 1521).

Die umgesetzten Werte besitzen das Format einer 2-Byte-Festkommazahl mit dem Wertebereich

- -1 ... +0.999512 fuer bipolare Werte oder
  - 0 ...  $\pm 0.999756$  fuer unipolare Werte.

#### - Variante AES1

Die Bedienung der Prozesskarte erfolgt im Interruptbetrieb.

# - Variante AES2

Die Bedienung der Prozesskarte erfolgt im unterbrechbaren Pollingbetrieb.

#### g) Standards:

Wird keine Adresse des Eingabepuffers definiert, so gilt die in der Zuweisungs-Tabelle fest definierte Pufferadresse.

Ist das Geraet fuer eine Geraeteueberwachung initialisiert, so wird ein Fehlerbit im Status gesetzt, falls eine unerlaubte Abweichung bei der Umsetzung des auf dem Multiplexer-Kanal O aufgeschalteten Kontroll-Wertes auftritt. Der umgesetzte Kontrollwert wird bei Angabe der Option SCV in die erste Position des Eingabepuffers eingetragen.

Ist keine Eingabemaske oder Zeiger auf eine Eingabemaske im Ruf angegeben, so erfolgt die Eingabe unmaskiert.

### h) Initialisierung:

Fuer die Initialisierung der Prozesskarte AE-G stehen die Standard-Routinen IAEG1 zur Verfuegung.

Als Parameter ist die Adresse einer Initialisierungstabelle in HL anzugeben, die folgenden Aufbau besitzen muss:

Byte-Nr.	Bedeutung	Bemerkungen		
1	Interruptvektor	nur bei Interrupt-Betrieb		
2	LSB des Pruefwertes	Bit 0="1":Geraetekontrolle		
		Bit 1="1": Angabe des zul.		
		Fehlers		
3	MSB des Pruefwertes	nur fuer Byte 2:Bit 0 ="1"		
4	zul. Fehler in 0/00	nur fuer Byte 2:Bit0+1="1"		

Die Angabe des Pruefwertes erfolgt als positive Festkommazahl doppelter Genauigkeit, wobei die beiden niederwertigen Bits zur Steuerung der Initialisierung verwendet werden.

Die Angabe des zulaessigen Fehlers erfolgt in Promille in einem Byte als Integerzahl. Wird keine Angabe zum zul. Fehler gemacht, wird standardmaessig ein zulaessiger Fehler von 1 Prozent angenommen.

Die Einspeisung der Pruefspannung auf der Prozesskarte (siehe technische Beschreibung des Systems ursadat 5000).

#### 3.8.4.11. Analoge Ausgabe ueber die Prozess-Steckkarte AA-1K

#### a) Aufgaben:

Ausgabe eines digitalen Wertes aus einem Ausgabepuffer auf einen Modul AA-1K zür Umsetzung in einen analogen Wert in folgenden durch die Belegung des ausgegebenen Datenwortes festgelegten Arten:

- Ausgabe eines Doppelbytes auf ein in der Zuweisungs-Tabelle adressiertes Port zur Umsetzung in einen unipolaren Wert
   12 Bit Datenbreite.
- Ausgabe eines Doppelbytes auf ein in der Zuweisungs-Tabelle adressiertes Port zur Umsetzung in einen bipolaren Wert
   11 Bit Datenbreite + Vorzeichen.
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

#### Dabei bedeuten:

R - Registerrettung

n - Régisterrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

AA1K - Prozess-Steckkarte

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

ECA - Adresse des Fehlerbytes

BOB - Adresse des Ausgabepufferbereiches

USER - Adresse einer anwenderspezifischen ISR

PARA - Adresse des indirekten Rufparameterblockes

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

d) Ruf-Nummer: 7

e) Ruf-Laenge: 4 -13 Byte

### f) Wirkung:

Von einem in der Zuweisungs-Tabelle oder im Ruf angegebenen Puffer werden zwei Byte ueber ein in der Zuweisungs-Tabelle adressiertes logisches Geraet zur Umsetzung in einen analogen Wert ausgegeben.

Die Umsetzung erfolgt von einem 12 Bit-Datenwort entweder in einen unipolaren oder in einen bipolaren analogen Strom- oder Spannungswert.

Fuer die einzelnen Varianten ergeben sich folgende Zuordnungen:

Varianten unipolar


Wer- tig- keit	10V	5mA (an 100 0hm)	20mA (an 100 0hm)	1-5mA (an 100 Ohm)	4-20mA (an 100 0hm)
0	0,00000	0,00000V	0,00000V	0,10000V	0,40000V
0					
2	0,0024V	0,00012V	0,000497	0,10010V	0,40039\
1					
2	0,00497	0,000247	0,000987	0,10020V	0,40078V
2					
2	0,00987	0,00049₹	0,00196V	0,100397	0,40156₹
3					
2	0,0195	0,000987	0,003917	0,10078\	0,40313V
4 -					
2	0,03917	0,00195V	0,007817	0,10156V	0,40625V
5		-			
2	0,07817	0,00391₹	0,01563V	0,10312₹	0,41250∀


6					
2	0,1563V	0,007817	0,03126V	0,10625V	0,42500V
7					
2	0,3126V	0,015637	0,06252V	0,11249V	0,45001V
8					1
2	0,6252V	0,031267	0,12503V	0,12499\	0,50002₹
9					
2	1,2503V	0,062521	0,25006V	0,14997V	0,60004₹
10					
2	2,5006V	0,12503V	0,50012V	0,19994₹	0,80008V
11				•	
2	5,0012₹	0,25006V	1,000247	0,29988V	1,20015₹
4095	10,0000V	0,50000V	2,00000V	0,50000V	2,00000V

# Varianten bipolar

		mentan selakua selakua kang kenalang bagi kang selakua menuk	
Wertig-	10V	5mA	
keit		(an 100 Ohm)	
-2048	-10,0000V	0,50000₹	
10			
-2	5,0000V	0,24996₹	
9		s	
2	2,5000V	0,12498V	
8			
-2	1,2500V	0,06249₹	
7			
-2	-0,6250V	-0,03124V	
6			
-2	0,3125V	0,01562₹	
5			
-2	0,1562V	0,00781⊽	
<u> </u>	<del> </del>		

4		
<b>-</b> 2	0,0781V	0,003917
3		
-2	0,0391V	0,00195₹
2		
-2	0,0195	0,00098V
1		ļ
-2	0,0098V	0,00049V
0		
-2	-0,0049V	-0,00024₹
0	0,0000V	0,00000V
0		•
2	+0,0049₹	+0,00024₹
1		0.0001011
2	0,00987	0,00049V
2	0.04051	0.00000
3	0,0195V	0,00098V
	0.020417	0.00405¥
2	0,0391	0,00195₹
2	0,0781₹	0,003917
5	3,0,0	
2	0,1562₹	0,00781V
6		
2	0,3125V	0,01562
7		
2	+0,6250V	+0,03124V
8		
. 2	1,2500₹	0,062497
9		
2	2,5000₹	0,12498
10	•	
2	5,0000V	0,249967
+2047	+9,99517	0,49967∜






Durch das Abtesten des High-Bytes im Ausgabe-Datenpuffer erfolgt die Entscheidung ueber die Konvertierungsart (unipolar/bipolar) sowie ueber die Ausgabe eines externen oder internen Analogwertes.

Statusaenderungen der 15V-Versorgung oder Veraenderung der Schalterstellung - "Extern" werden ueber eine Interruptservice-routine erfasst. Die Adressen zum Aktivierungsteil der Routinen sind entsprechend der Initialisierung in die Interruptvektortabelle einzubringen.

In diesem Aktivierungsteil wird die Registerrettungsroutine durchlaufen, die Adresse der zugehoerigen E/A-Tabelle in HL geladen und zur ISR verzweigt. Die ISR erfasst den Status des logischen Geraetes AA-1K, legt den aktuellen Zustand im Statusbyte der E/A-Tabelle ab und bereitet das Fehlerbyte nach folgendem Schema auf:



Wurde im letzten Ruf die Adresse eines Fehlerbytes angegeben, so wird dieses aufbereitete Byte dorthin ausgegeben.

Die im System EIEX 1521 enthaltene Standard-ISR kann durch einen anwenderspezifischen Teil ergaenzt werden. Es wird empfohlen, die Adresse von Fehlerbyte und anwenderspezifischen Teil der ISR stets anzugeben. Im anwenderspezifischen Teil der ISR kann das Fehler-Byte ausgewertet bzw. die Auswertung angemeldet werden (z.B. Fehlersignalisation).

Der Eingriff erfolgt im DI. Ueber Bit4 des Status-Byte kann im Anwenderteil der ISR Einfluss auf die Umschaltung "Extern" nach "Intern" genommen werden (z.B. bei stossfreier Umschaltung noetig), wobei die Adresse des Statusbyte in <HL> uebergeben wird.

### g) Standards:

Wird keine Adresse des Ausgabepuffers definiert, so gilt in der Zuweisungs-Tabelle fest definierte Pufferadresse.

### h) Initialisierung:

Der PIO des logischen Geraetes wird Port B auf Byte-Ausgabe (Mode 0). Port A auf Bit-Ein-Ausgabe (Mode 3) initialisiert. Der Ausgang des logischen Geraetes wird definiert gesetzt auf interne Ausgabe des - je nach Bestueckungsvariante - Wertes O oder minus Maximalwert (-Max), bis durch einen Treiberaufruf ein neuer Analogwert erscheint. Ueber Register HL ist Tabelle INIT-PIOA folgender Form zu adressieren, womit Interruptvektor in das Vektorregister geladen wird:

Byte-Nr.:	Bedeutung
1	Interruptvektor

3.8.4.12. Analoge Ausgabe ueber die Prozess-Steckkarte AA-5K

# a) Aufgaben:

Ausgabe eines Bytes aus einem Ausgabepuffer auf, einen Modul AA-5K zur Umsetzung in einen analogen Wert in folgenden bei der Generierung fuer das angesprochene logische Geraet festgelegten Arten:

- Ausgabe eines Bytes auf einen in der Zuweisungs-Tabelle definierten CTC-Kanal zur Umsetzung in einen unipolaren analogen Wert - 8 Bit Datenbreite (AA5KU)
- Ausgabe eines Bytes auf einen in der Zuweisungs-Tabelle definierten CTC-Kanal zur Umsetzung in einen bipolaren Wert 7 Bit Datenbreite + Vorzeichen (AA5KB).
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

#### Dabei bedeuten:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

AA5K - Prozess-Steckkarte

i - logische Geraetenummer 0 < i < 256

ECA - Adresse des Fehlerbytes

BOB - Adresse des Ausgabepufferbereiches

PARA - Adresse des indirekten Rufparameterblockes

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

d) Ruf-Nummer: 7

e) Ruf-Laenge: 4 - 11 Byte

### f) Wirkung:

Von einem in der Zuweisungstabelle angegebenen Standardpuffer oder im Ruf angegebenen Datenpuffer wird ein Daten-Byte konvertiert und an den in der Zuweisungs-Tabelle adressierten Kanal ausgegeben.

Der Binaerwert hat die Wertebereiche von 0...250 fuer unipolare Analogwerte und von (0...125) fuer bipolare Analogwerte. Die von der Prozess-Steckkarte gelieferten analogen Signale sind von der Hardware-Konfigurierung der Karte abhaengig. Fuer die einzelnen Varianten ergeben sich folgende Zuordnungen:

### Varianten unipolar

Wertig- keit	10V	5 mA (an 100 0hm)
0	0.0	OV
0		
2	0,04V	0,002V
1		
2	0,08V	0,0047

2		
2	0,167	0,008V
3		
2	0,32V	0,016₹
4		
2	0,647	0,032₹
5		
2	1,287	0,064V
6	•	
.2	2,56V	0,128 <b>V</b>
7	-	
2	5,12₹	0,256 <b>V</b>
250	10,00V	0,500₹
L		

# Varianten bipolar

Wertig- keit	10₹	5mA (an 100 Ohm)	
-125	-10,00V	-0,500V	
6 2	`, 5 <b>,</b> 12₹	0,256V	
5 2	2,56V	0,128V	
4 -2 .	1,287	0,0647	
3 2	0,64V	0,032V	
2.	0,32V	0,016V	
1 -2	0,16V	0,0087	
0 -2	- 0,08V	-0,004V	

		_
0	OV	OV
0		
2	+ 0,08V	+0,004V
1		
2	0,16V	0,0087
2		
2	0,32V	0,016₹
3		
2	0,047	0,032V
4		
2 _	1,28V	0,0647
5	٠	
2	2,56V	0,128 <b>V</b>
6		
2	5,12V	0,256V
+125	+10,00V	+0,500V

# g) Standards:

Ist im Ruf keine Adresse des Ausgabepuffers angegeben, so gilt die in der Zuweisungs-Tabelle fest definierte Puffer-adresse.

# h) Initialisierung:

Zur Initialisierung der logischen Geraete ist die entsprechende Standard-Initialisierungsroutine (siehe Anlage 6, Anwendungsmoeglichkeiten der Prozess-Geraetetreiber) derart zu verwenden, dass die Adresse direkt in der Zuweisungs-Tabelle angegeben wird, da die Standard-Initialisierungsroutine keine zusaetzlichen Initialisierungsparameter benoetigt.

### 3.9. Dateiorganisation

### 3.9.1. Allgemeines

Der Anschluss der Folienspeicher MF 3200 erfolgt weber die Anschlusseinheit AFS K 5121. Entsprechend der Generierung ist durch das Steuerprogramm EIEX 1521 eine Bedienung von maximal 8 Folienspeicherlaufwerken moeglich. Die einzelnen Laufwerke sind programmtechnisch weber die Geraeteadressen von 1 bis 8 logisch adressierbar.

Es ist das Spurformat nach ISO TC 97/SC 11 Nr. 149 gewaehlt worden.

Spure 00 : Indexspur

Spuren 01 . . . 74 : Datenspuren

Spuren 75 und 76 : Austauschspuren

Jede Spur beinhaltet 26 Sektoren zu je 128 frei belegbaren Bytes. Die Numerierung der Sektoren laeuft von 01 bis 26.

Die Spur 00 des Folienspeichers wird als Indexspur bezeichnet. Sie ist fuer die normale Datenspeicherung fuer den Anwender gesperrt. Jeder Satz der Indexspur hat eine logische Satzlaenge von 80 Zeichen und eine physische Satzlaenge von 128 Zeichen. Die zwischen 81 und 128 liegenden Positionen enthalten Null(00). Die ersten sieben Sektoren der Indexspur enthalten Systeminformationen. Die verbleibenden 19 Sektoren (08 ... 26) enthalten Dateikennsaetze, die zur Definition der auf dem Folienspeicher stehenden Datensaetze dienen.

Sektor 07 : Datentraegerkennsatz (VOL)
Sektor 08 ... 26 : Dateikennsaetze (HDR)

Entsprechend dieser Festlegung ist je Folienspeicher die Aufzeichnung von maximal 19 Anwenderdateien moeglich.

Als Datei werden ein oder mehrere logische Saetze bezeichnet. die alle ueber einen gemeinsamen Namen ansprechbar sind. Saetze koennen Programme oder auch nur Daten enthalten. Datei auf dem Folienspeicher beginnt stets am Anfang eines Sektors. Die Groesse einer Datei ist nur durch den zur Verfuegung stehenden Platz auf dem Folienspeicher und durch die groesste in einem Ruf angebbare Satzanzahl (65535) bzw. (3328) begrenzt. Innerhalb einer Datei ist jedoch nur eine Satzgroesse zulaessig. Eine Datei ueber mehrere Folienspeicher nicht moeglich. Als Aufzeichnungsverfahren wird das Satzformat geblockt und sequentiert verwendet (vgl. Robotron Standard K ROS-R 5108). Jeder Satz einer Datei wird mit Hilfe des steuerblocks (DSB) dieser Datei aufgerufen. Dieser wird Dateieroeffnung aufgebaut.

#### 3.9.2. Kennsaetze

# - Datentraegerkennsatz (VOL1)

Der Datentraegerkennsatz dient der Identifikation des Datentraegers, des Benutzers, der physischen Satzfolge und der physischen Satzlaenge, den Zugriffsbedingungen und der Version des benutzten Standards.

Der genaue Aufbau entspricht der Datentraeger-Richtlinie 8"-Diskette entsprechend dem Robotron-Standard (KROS-R 5108).

# - Dateikennsatz (HDR1)

Der Dateikennsatz dient der Identifikation der Datei und beschreibt ihre Lage auf dem Datentraeger. Er kennzeichnet die Verarbeitungsbedingungen der Datei.

Der genaue Aufbau entspricht der Datentraeger-Richtlinie 8"-Diskette entsprechend des Robotron-Standard (KROS-R 5108).

### 3.9.3. Dateibedingungen

Eine Datei wird in einem physisch zusammenhaengenden Bereich auf dem Folienspeicher abgelegt. Fuer vorgesehene Erweiterungen ist ein entsprechender Bereich bei Dateivereinbarung festzulegen.

Die Dateiorganisation EIEX 1521 unterstuetzt die Zugriffsmethoden

- direkt adressiert
- sequentiell adresssiert

Die Zugriffsmethode ist unabhaengig von der Dateivereinbarung. Sie wird erst im Dateieroeffnungsruf spezifiziert.

- Direktzugriffsdateien

  Der direkte Zugriff erfolgt ausgehend von den im Zugriffsruf angegebenen Variablen.
  - Satznummer
  - Satzanzahl

ueber die Umschluesselung der Satznummer in Verbindung mit den Angaben des internen Dateisteuerblocks relativ zum 1. Satz in Spur- und Sektornummer.

# - Sequentielle Dateien

Bei Eroeffnung einer sequentiellen Datei besteht ueber den Eroeffnungsruf die Moeglichkeit der Festlegung eines aktuellen
Satzaehlers oder der Uebernahme des Satzzaehlers vom HDR1Satz der Datei in den internen DSB. Die sequentielle Erweiterung, Aktualisierung und Verarbeitung erfolgt ueber die im Zugriffsruf angegebene Variable Satzanzahl in Verbindung mit dem
aktuellen Satzzaehler des internen DSB.

### 3.9.4. Interner Dateisteuerblock

Durch den Dateieroeffnungsruf OPEN wird fuer jede Datei ein interner Dateisteuerblock (DSB) aufgebaut.

Die maximale Anzahl der DSB ist bei der Generierung festzulegen.

# Aufbau:

Byte-Nr.	Inhalt
1 bis 4	Dateiname 4 Zeichen im ISO-Code
5	Bit 5 = 1 POSF angewendet, sonst = 0 Bit 6 = 1 Schreibschutz gesetzt, sonst = 0 Bit 7 = 1 eroeffnet als Dateityp S 7 = 0 eroeffnet als Dateityp D
6	physische Laufwerknummer, auf der die Datei vereinbart ist
7	Sektornummer des Dateikennsatzes auf der In- dexspur
8 9	Anfangsspur der Datei als duale Zahl Anfangsvektor der Datei als duale Zahl
10 - 11 12 - 13 14 - 15	Satzlaenge der Datei Satzanzahl der Datei Aktueller Satzzaehler der Datei

# 3.9.5. Rufe und Kommandos

# 3.9.5.1. Eroeffnung einer Datei

OPEN

- a) Aufgabe: Aufbau des internen Dateisteuerblocks, ausgehend vom vorhandenen Dateikennsatz des angegebenen Dateinamens
  - Festlegung des Dateityps
  - Wahlweise Belegung des aktuellen Satzzaehlers der

Datei durch Angabe eines Anfangswertes bzw. Uebernahme des Satzzaehlers vom Dateikennsatz

- Festlegung von Schreibschutz

b) Status: Ruf

c) Schreibweise:

Ruf:

[name] OPEN R=n,(NAME=name,TYP=(S!D),FD=j[,FDS=z][,WRP]

, ECA=(adr!symb)

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

NAME - Dateiname

4 ISO-Zeichen

TYP - Festlegung Dateityp

S - sequentielle Festlegung

D - direkte Festlegung

ECA - Fehlerschluesseladresse

FD - Floppy-Disk

j - logische Geraetenummer

 $0 < 1 \le 8$ 

FDS - Anfangswert des Satzzaehlers der Datei mit

0 < z < 65535

WRP - Schreibschutz setzen

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nummer: 11
- e) Ruflaenge: 12/14 Byte
- f) Wirkung: Auf der Indexspur des Folienspeichers zum angegebenen benen Laufwerk erfolgt die Suche des zum angegebenen Dateinamen zugehoerigen Kennsatzes (HDR) und der Aufbau des internen Dateisteuerblocks (DSB) fuer diese Datei.

CLOS

a) Aufgabe: Loeschen des internen Dateisteuerblocks zum angegebenen Dateinamens und Aktualisierung des entsprechenden Dateikennsatzes.

b) Status: Ruf

c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

NAME - Dateiname 4 ISO Zeichen

ECA - Fehlerschluesseladresse

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

d) Ruf-Nummer: 11

e) Ruflaenge: 10 Byte

f) Wirkung: Aktualisierung des zugehoerigen Dateikennsatzes bei Dateien vom Typ S durch Uebernahme des aktuellen Satzzaehlers des internen Dateisteuerblocks in den Dateikennsatz.

Loeschen des zugehoerigen internen Dateisteuerblocks

### 3.9.5.3. Positionieren einer Datei auf Anfang

POSF

a) Aufgabe: Positionieren eroeffneter Dateien vom Typ S auf Dateianfang

b) Status: Ruf

### c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

NAME - Dateiname

4 ISO Zeichen

ECA - Fehlerschluesseladresse

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nummer: 11
- e) Ruf-Laenge: 10 Byte
  - f) Wirkung: Die Anwendung des Rufes ist nur auf eroeffnete Dateien vom TYP S moeglich. Es erfolgt im internen Dateisteuerblock eine Ueberschreibung des Wertes
    "Satzanzahl der Datei" mit dem Wert "Aktueller Satzzaehler" und Neufestlegung des Wertes "Aktueller
    Satzzaehler" auf eins.

Die erfolgte Positionierung wird im internen Dateisteuerblock gekennzeichnet.

# 3.9.5.4. Eroeffnen einer Dateierklaerung

FIDE

- a) Aufgabe: Aufbau des Dateikennsatzes
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

NAME - Dateiname 4 ISO-Zeichen

FD - Floppy-Disk

j - logische Geraetenummer 0 < j < 8

LDS - logische Satzlaenge mit 1 < 1 < 3328 (3 1/4 K)

ADS - logische Satzanzahl mit 1 < a < 65535

ECA - Fehlerschluesseladresse

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

d) Ruf-Nummer: 11

e) Ruf-Laenge: 15 Byte

f) Wirkung: Aufbau des Dateikennsatzes und Ausgabe des Kennsatzes auf die Indexspur des angegebenen logischen Geraetes.

# 3.9.5.5. Loeschen einer Dateierklaerung

symb - symbolische Adresse

CFID

- a) Aufgabe: Loeschen des Dateikennsatzes
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart  $0 \le n \le 2$ 

NAME - Dateiname 4 ISO-Zeichen

FD - Floppy-Disk

j - logische Geraetenummer  $0 < j \le 8$ 

ECA - Fehlerschluesseladresse

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nummer: 11
- e) Ruf-Laenge: 10 Byte
- f) Wirkung: Logisches Loeschen des zugehoerigen Dateikennsatzes auf dem angegebenen Geraet.

# 3.9.5.6. Lesen/Schreiben Folienspeicher

DISK

- a) Aufgabe: Lesen/Schreiben von Datensaetzen von/in eroeffnete Anwenderdateien.
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

Registerrettungsart

NAME - Dateiname

TN - Kommando

4 ISO-Zeichen k=1 - Lesen

k=2 - Schreiben

0 < s < 65535

0 < a < 32767

0 < adr < FFFFH

 $0 \le n \le 2$ 

TYP - Festlegung Dateityp

S - sequentielle Festlegung

D - direkte Festlegung

NDS - Satznummer mit

ADS - Satzanzahl mit

BOB - Pufferanfangsadresse

ECA - Fehlerschluesseladresse

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

symb - symbolische Adresse

d) Ruf-Nummer: 11

e) Ruf-Laenge: 15/17 Byte

- f) Wirkung:
  - Bei TYP=D: Lesen/Schreiben der angegebenen Satzanzahl beginnend von der angegebenen Satznummer der Datei mit dem angegebenen Namen von/auf den angegebenen Pufferbereich.
  - Bei TYP=S: Lesen/Schreiben der angegebenen Satzanzahl beginnend vom Wert des aktuellen Satzzaehlers (aus internen Dateisteuerblock) der Datei mit dem angegebenen Namen von/auf den angegebenen Pufferbereich.

Fortschreibung des aktuellen Satzzaehlers im internen Dateisteuerblock um die angegebene Satzanzahl.

- Bei TYP=S und durchgefuehrter Positionierung POSF:
Lesen und Fortschreibung aktueller Satzzaehler wie bei
TYP=S

Sonderfall:

WERT AKTUELLER SATZZAEHLER + SATZANZAHL - 1 > VORHANDENE SATZANZAHL DATEI

Beim Erreichen dieser Grenze werden nur noch die zulaessigen Datensaetze der Datei in den Pufferbereich uebertragen. Der Restpuffer wird mit dem Wert 00H belegt und die Fehlerzelle erhaelt den Wert 80H.

### 3.9.5.7. Datentraegerkennsatz schreiben

INIT

a) Aufgabe: Aufbau des Datentraegerkennsatzes

b) Status: Task

c) Schreibweise:

Ruf:

[name] RUN R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

- d) Wirkung: Ueber ein bildschirmorientiertes Dialogeingabeprogramm erfolgt die Festlegung der variablen Daten des Datentraegerkennsatzes.
  - Schreiben des Kennsatzes
  - Die Task zum Aufbau des Datentraegerkennsatzes arbeitet immer mit dem logischen Laufwerk 1.

### Bildschirmeingaben:

VOLUME IDENTIFIER: Eingabe ISO-Zeichen (max.6), als Name der

Diskette

OWNER IDENTIFIER: Eingabe ISO-Zeichen (max.14), als Eigentuemer-

identifikator

3.10. Spezielle Leistungen des EIEX

3.10.1. Eingabekonvertierung

3.10.1.1. Allgemeine Festlegungen

Der EIEX-Ruf ICON dient zur Konvertierung einer Zahl von der externen Darstellung im ISO-7-Bit-Code in ihre interne Darstellung.

Die Anzahl der in die Konvertierung einzubeziehenden Zeichen ist variabel aber fest vorzugeben.

Bei variabler Zeichenkettenlaenge kann der Bereich der unkonvertierten Zahl beliebig viele fuehrende Trennzeichen enthalten und muss durch mindestens ein Trennzeichen abgeschlossen sein. Als Trennzeichen sind alle Zeichen ausser +, -, . und Ziffer zugelassen.

Bei fester Zeichenkettenlaenge sind fuer den Bereich der unkonvertierten Zahl nur die Zeichen +, -, . und Ziffer zulaessig. Treten Fehler in der Zeichenfolge einer Zahl auf, wird die Zahl nicht konvertiert. Der Fehler wird in der Fehlerzelle des Rufes registriert und es erfolgt die Rueckkehr in das aufrufende Programm.

Ist das im Ruf angegebene Datenformat nicht generiert, erfolgt eine Fehlermitteilung. Der zu konvertierende Zahlenbereich sowie die Fehlerzelle bleiben unveraendert.

- Interne Datenformate
  - . Integer einfache Genauigkeit Format D2
  - Darstellung: 2 Byte, das hoechstwertige Byte steht auf der Anfangsadresse des Zielbereichs und sein Bit7 ist Vorzeichen-Bit; Wertigkeit faellt von links nach rechts.

Zahlenbereich: - 32768 < D2 < + 32767

. Integer doppelte Genauigkeit - Format D4

Darstellung: 4 Byte, das hoechstwertige Byte steht auf der Anfangsadresse des Zielbereichs und sein Bit7 ist Vorzeichen-Bit; Wertigkeit faellt von links nach rechts.

Zahlenbereich: - 2 147 483 647 < D4 < 2 157 483 647

. Festkomma einfache Genauigkeit - Format F2

Darstellung: 2 Byte, das hoechstwertige Byte steht auf der Anfangsadresse des Zielbereichs und sein Bit7 ist Vorzeichen-Bit; Wertigkeit faellt von links nach rechts.

Zahlenbereich: - 1.0000 < F2 < 0.9999

(4 signifikante Ziffern nach Punkt (.) nur zu-

laessig)

- . Festkomma doppelte Genauigkeit Format F4
- Darstellung: 4 Byte, das hoechstwertige Byte steht auf der Anfangsadresse des Zielbereichs und sein Bit 7 ist Vorzeichen-Bit; Wertigkeit faellt von links nach rechts.

Zahlenbereich: - 1.000 000 000 < F4 < 0.999 999 999 (9 signifikante Ziffern nach Punkt (.) nur zu-laessig)

- Konvertierungsprogramme

Folgende Konvertierungsprogramme sind generierbar:

. Integer : Realisiert die Formate D2 und D4

. Festkomma: Realisiert die Formate F2 und F4

#### 3.10.1.2. Ruf Eingabekonvertierung

a) Aufgabe: Eingabekonvertierung

b) Status: Ruf

c) Schreibweise:

Ruf:

[name] ICON R=n,(TYP=(D2!D4!F2!F4),SOB=(adr!symb),LOB=1,

DOB=(adr!symb), ECA=(adr!symb)

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

TYP - Datenformat

D2 - Integer, einfache Genauigkeit

D4 - Integer, doppelte Genauigkeit

F2 - Festkomma, einfache Genauigkeit

F4 - Festkomma, doppelte Genauigkeit

LOB - Zeichenkettenlaenge variabel: 1 = 0

fest: 0 < 1 < 128

SOB - Anfangsadresse Quellbereich

DOB - Anfangsadresse Zielbereich

ECA - Fehlerschluesseladresse

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse 0 < oder < FFFFH

symb - symbolische Adresse

f) Wirkung: Eingabekonvertierung der Zeichenkette vom Quellbereich entsprechend dem angegebenen internen Datenformat auf den Zielbereich.

g) Konvertierungsfehler:

Fehlerschluessel

. Zahlenbereichsueberschreitungen

80H

. Formatfehler

01H

### 3.10.2. Ausgabekonvertierung

# 3.10.2.1. Allgemeine Festlegungen

Der EIEX-Ruf OCON dient zur Konvertierung einer Zahl von der internen Darstellung in den externen ISO-7-Bit-Code.

Die Anzahl der bereitgestellten ISO-7-Bit-Zeichen ist abhaengig vom Format der internen Darstellung, jedoch konstant. Fuer Vornullen erfolgt die Bereitstellung des Zeichens "SPACE".

Ist das im Ruf angegebene Datenformat nicht generiert, erfolgt eine Fehlerermittlung.

Die interne Zahlendarstellung bleibt unveraendert.

- Interne Datenformate
  Festlegungen gemaess Eingabekonvertierung
- Konvertierungsprogramme

Folgende Konvertierungsprogramme sind generierbar.

- . Integer : Realisiert die Formate D2 und D4.
- . Festkemma: Realisiert die Formate F2 und F4.

# 3.10.2.2. Ruf Ausgabekonvertierung

OCON

- a) Aufgabe: Ausgabekonvertierung
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

TYP - Datenformat

D2 - Integer, einfache Genauigkeit

D4 - Integer, doppelte Genauigkeit

F2 - Festkomma, einfache Genauigkeit

F4 - Festkomma, doppelte Genauigkeit

SOB - Anfangsadresse Quellbereich

DOB - Anfangsadresse Zielbereich

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- f) Wirkung: Ausgabekonvertierung von der internen Zahlendarstellung im angegebenen Datenformat in eine Zeichenkette im ISO-7-Bit-Code im Zielbereich.
- g) Konvertierungsfehler:

keine

- h) Externe Darstellung
  - . Integer einfache Genauigkeit Format D2 Bereichsgroesse extern: 8 Byte Darstellung: (SP)(SP)(VZ)ZZZZZ

- (SP) Zeichen 'SPACE'
- (VZ) Vorzeichen + oder -

# 3.10.3. Codewandlung

### 3.10.3.1. Allgemeine Festlegung

Die Aufzeichnung auf Datentraegern fuer den externen Datentraegeraustausch erfolgt bei der Anwendung von EIEX 1521 standardmaessig im ISO-7-Bit-Code.

Besteht die Notwendigkeit der Ein- bzw. Ausgabe von Daten ueber Datentraeger mit einem abweichenden Code, so kann eine Codewand-lung durchgefuehrt werden. Das Funktionsprinzip beruht darauf, dass ueber eine definierte Code-Tabelle der gewuenschte Ziel-code durch zeichenweise Substitution im Datenfeld erzeugt wird. Dabei wird die Bitkombination eines jeden Zeichens des Datenfeldes als relative Adressangabe zur Code-Tabelle interpretiert, in der das Codezeichen abgespeichert ist. Das in der Code-Tabelle stehende Zeichen wird ausgelesen und auf den Speicherplatz des Datenfeldes transportiert.

Dieses Verfahren ermoeglicht die Wandlung des Dateninhaltes eines Datenfeldes in jeden beliebigen Code. Der Anwender legt den Inhalt der Code-Tabelle entsprechend seinem Anwendungsfall selbst fest, mit dem der EIEX-Ruf CODE arbeitet. Prinzipiell ist dafuer zu sorgen, dass die Anfangsadresse der Code-Tabelle modulo 256 vereinbart wird. Es koennen mehrere Code-Tabellen durch den Anwender vereinbart und waehrend der Bearbeitung benutzt werden.

- a) Aufgabe: Wandlung des Zeichencodes in einem Datenfeld nach vorgegebener Code-Tabelle
- b) Status: Ruf
- c) Schreibweise:

Ruf:

Dabei bedeuten die Schluesselworte und Parameter:

R - Registerrettung

n - Registerrettungsart

 $0 \le n \le 2$ 

COTA - Anfangsadresse der Codetabelle

BOB - Anfangsadresse des zu codierenden Datenfeldes

LOB - Laenge des zu codierenden Datenfeldes mit

1 - Feldlaenge

0 < 1 < 65535

PARA - Parameteradresse

adr - absolute Adresse

0 < adr < FFFFH

symb - symbolische Adresse

- d) Ruf-Nr. 18
- e) Ruflaenge: 9 Byte
- f) Wirkung: Innerhalb eines Datenfeldes werden die dort gespeicherten Zeichen entsprechend des in einer Codetabelle definierten Codes nach vorgegebener Laenge gewandelt. Wurde die Anfangsadresse der Code-Tabelle
  nicht modulo 256 vereinbart, so erfolgt eine Fehlerinformation und die den Ruf ausloesende Task wird
  fortgesetzt.

EIEX 1521 ermoeglicht dem Anwender bei allen EIEX-Rufen die dazugehoerende Parameterfolge auf frei waehlbare RAM- oder PROM-Speicherbereiche innerhalb eines Applikationsprogrammsystems zu definieren. Bei der Abarbeitung dieser EIEX-Rufe werden ueber eine Verbindungsadresse die Parameter der Rufroutine uebermittelt.

Die Notation des EIEX-Rufes erfolgt mit der Angabe der Registerrettungsart und der symbolischen Adresse des Parameterblockes im
Parameterfeld. Die Angabe der Parameterfolge wird in einem Pseudo-Ruf vorgenommen, dessen symbolische Adresse mit der im Parameterfeld des EIEX-Rufes stehenden Adresse identisch sein muss.
Die allgemeine Schreibweise des Pseudo-Rufes lautet:

Namensfeld Operationsfeld Parameterfeld

[name]

ADR

\_\_\_\_\_

RUF=er,par... [;kommentar]

### Erlaeuterung:

er - symbolischer EIEX-Ruf

par - Parameterfolge

Beispiel: EIEX-Ruf RUN mit zyklischem und verzoegertem Programmstart bei indirekter Parameterangabe

RUN R=n, PARA=BLOCK

BLOCK: ADR RUF=RUN, TASK=p, DET=T(HR!MI!SE!CL), CT=t(HR!MI!SE!CL)

### 4.1. Allgemeine Hinweise

Die Generierung einer anwendungsspezifischen Version von EIEX 1521 erfolgt auf der Basis der Quellprogramme der System - Komponenten des EIEX 1521 und der evtl. Einbindung von anwendereigenen Programmoduln. Die Erzeugung von anwendungsspezifischen Echtzeitsteuerprogrammversionen kann somit in zwei Stufen unterteilt werden:

- 1. Generierung einer anwenderspezifischen Echtzeitsteuerprogrammversion aus den standardmaessig bereitgestellten Programmoduln des EIEX 1521 durch Selektion und Parametermodifikation. Im Ergebnis liegt ein arbeitsfaehiges Echtzeitsteuerprogrammsystem vor, das als Basis des Applikationsprogrammsystems dient.
- 2. Generierung eines anwendungsspezifischen Echtzeitsteuerprogrammsystems entsprechend dem o.g. Verfahren und Komplettierung der Programmversion um eigenstaendig entwickelte Programmoduln, die zusammen ein spezifisches Echtzeitsteuerprogrammsystem fuer ein Applikationsprogrammsystem ergeben.

Die geraetetechnische Voraussetzung fuer die Durchfuehrung der Generierung bildet das Mikrorechnerentwicklungssystem MRES A 5601 und das dazugehoerige Betriebssystem MEOS 1521. In Abhaengigkeit von der verfuegbaren Geraetetechnik kann die Generierung manuell oder maschinell durchgefuehrt werden, wobei die manuelle Generierung stets moeglich ist. Eine maschinelle Generierung, bei der durch ein dialogorientiertes Generierungsprogramm der Zusammenbau einer anwender-

spezifischen Echtzeitsteuerprogrammversion weitestgehend automatisch erfolgt, setzt jedoch als geraetetechnische Basis den MRES A 5601.20 und das Betriebssystem EMOS 1521 voraus. Bei einer Generierung werden durch das Generierungsprogramm die Quellprogramme der Systemkomponenten von EIEX 1521 ausgewaehlt und modifiziert.

Anschliessend erfolgt deren weitere Bearbeitung durch den Assembler und Linker, wobei die erzeugten Echtzeitsteuerprogrammversionen auf die Datentraeger Folienspeicher oder Lochband bzw. auf PROM's ausgegeben werden

In Vorbereitung der Generierung von EIEX 1521 sind durch den Anwender entsprechend seinem anwendungsspezifischen Einsatzfall konzeptionelle Vorarbeiten zu leisten. Sie beinhalten bezueglich EIEX 1521 die Auswahl der fuer seinen Einsatzfall relevanten Programmoduln und die Festlegung der zu generierenden Parameter fuer die ausgewaehlten Programmkomponenten. Die Wechselbeziehungen zwischen den Bausteinen, die Aufrufbeziehungen der Parameter sowie die dazugehoerigen Daten sind als wesentliche Informationen aus den Beschreibungslisten zu entnehmen und in Check- Listen zu uebertragen. Diese Informationen bilden stets die verbindlichen Grundlagen fuer die unmittelbare Durchfuehrung der Generierung einer anwendungsspezifischen Echtzeitsteuerprogrammversion des EIEX 1521 (siehe Anleitung fuer den Systemprogrammierer zum Echtzeitsteuerprogrammsystem EIEX 1521).

- 4.2. Generierung der Komponenten des EIEX 1521
- 4.2.1. Konfigurationsbezogene Generierung
- 4.2.1.1. DV- Peripherie

Der Anwender hat fuer das zu generierende System die Anzahl der vorhandenen DV- Geraete anzugeben.

Die Zuordnung zwischen logischer Geraetenummer und physischem Geraet ist in Form einer Geraetezuweisungstab. vorzugeben. Der Aufbau der Geraetezuweisungstabelle ist unter Pkt. 4.3.7.2. an der Anleitung fuer den Systemprogrammierer beschrieben.

- Der Anwender kann alle Geraete der DV- Peripherie wahlweise mit bzw. ohne Warteschlange betreiben.
- Die DV- Geraete koennen wahlweise zeitlich ueberwacht werden, ihre Anzahl ist anzugeben.
  - Alle Geraete sind in die Geraetezuweisungstabelle lueckenlos einzuordnen.
- Das Umschalten bzw. Rueckschalten von DV- Geraeten kann wahlweise erfolgen, das Gleiche gilt fuer die Verwendung des Rufes "WAIT". Diese Programmteile sind bei der Generierung einzubinden.

### 4.2.1.2. Prozess- Peripherie

Der Anwender hat fuer das zu generierende System eine Auswahl der gewuenschten Treiberroutinen vorzunehmen und die Anzahl der logischen Geraete anzugeben.

In Abhaengigkeit der gewachlten Treiberroutinen ist die Zeitsteuerung fuer die Prozessperipherie zu generieren und die Anzahl der logischen Geraete anzugeben, die unter Zeitsteuerung arbeiten sollen.

Entsprechend der gewachlten logischen Geraetenummern ist eine Zuordnung zum physischen Geraet in eine Geraetezuweisungstabelle vorzunehmen, sowie eine Einordnung der entsprechenden Interruptserviceroutinen in die Interrupt- Vektortabelle des EIEX vorzunehmen.

### 4.2.2. Anwendungsbezogene Generierung

### 4.2.2.1. Vorrangorganisation

- Angabe der Anzahl der Task im Applikationsprogrammsystem
- Die Task 1 und 2 koennen durch Systemprogramme belegt werden:

Task 1: Kommandoorganisation

Task 2: Systemnachrichtenorganisation

- Ueber die in der Vorrangorganisation immer enthaltenen Rufe bzw. Kommandos RUN und BYE sind alle weiteren wahlweise anwenderspezifisch zu generieren.

# 4.2.2.2. Interruptorganisation

- Festlegung einer Registerrettungsart (1 oder 2), die fuer Hardware- und Softwareinterrupt gueltig ist.
- Angaben der groessten zulaessigen Rufnummer der generierten EIEX- Rufroutinen
- Einordnung der symbolischen Adressen der im System benutzten Interruptservice- Routinen in die Interruptvektoradress - Tabelle.
- Einordnung der symbolischen Adressen der im System benutzten Rufroutinen in die Rufadresstabelle. Entfaellt eine Rufroutine, so wird standardmaessig die symbolische Adresse einer Fehlermeldungsroutine generiert.

### 4.2.2.3. Anlauforganisation

- Angabe der Task, die beim Systemstart anwendungsspezifische Anlaufteile enthaelt und im System als erste Task aktiviert wird.

Entfaellt deren Angabe, so geht EIEX 1521 nach dem standardisierten Systemanlauf in den dynamischen Stop.

### 4.2.2.4. Echtzeituhr und Zeitorganisation

- Wahlweise Generierung des Kalenderprogrammes
- Festlegung der kleinsten Zeitbasis der Zeitorganisation Folgende Zeiteinheiten sind standardmaessig generierbar:

10 ms, 20 ms und 25 ms

Mit der Wahl einer zusaetzlichen Programmkomponente koennen folgende Zeiteinheiten generiert werden:

50 ms, 100 ms, 200 ms, 250ms, 500 ms und 1000 ms.

- Maximale Anzahl der von der Zeitorganisation zu verwaltenden Tasks
  - Stimmen die Zeitbereiche von Zyklus- und Verzoegerungszeit einer Task nicht ueberein, so wird fuer die Task in der Zeittabelle der doppelte Speicherplatz benoetigt. Demzufolge sind solche Tasks bei der Angabe der maximalen Anzahl als 2 Tasks zu beruecksichtigen.
- Wahlweise Generierung der Rufe / bzw. Kommandos der Zeitorganisation

#### 4.2.2.5. Bedienerkommunikation

- Wahlweise Generierung der gesamten Bedienerkommunikation in den Komponenten:
  - Kommandoorganisation
  - Systemnachrichtenorganisation
- Wahlweise Zuordnung von MON 1 und/oder Drucker als Kommunikationsgeraet.
- Wahlweise Zuordnung von MON 1 und/oder Drucker zur Fehlerprotokollierung.

### 4.2.2.6. Unterprogrammorganisation

- Wahlweise Generierung der Komponente UP- Organisation
- Angabe der Anzahl der in der UP- Organisation zu verwaltenden Programme.

### 4.2.2.7. Dateiorganisation

- Wahlweise Generierung der Komponente Dateiorganisation
- Angabe der Anzahl der Dateien die durch EIEX 1521 gleichzeitig in eroeffnetem Zustand verwaltet werden sollen.

### 4.2.2.8. Spezielle Leistungen des EIEX

- Wahlweise Generierung der Komponenten
  - Eingabekonvertierung
  - Ausgabekonvertierung

sowie wahlweise Generierung der zugehoerigen Zahlenformate

- Integer
- Festkomma
- Wahlweise Generierung des EIEX-Rufes Codewandlung

### 5. Aufwandsangaben

# 5.1. Speicheraufwand des EIEX 1521 in Byte

Saemtliche Angaben beziehen sich auf das generierte Maximum der entsprechenden Komponenten

5.1.1. Vorrangorganisation	PROM/BYTE	RAM/BYTE
- Vorrangentschluesselung	255	_
- Arbeitsbereiche konstant	_	5
- Arbeitsbereiche variabel		
. Zahl der Task (ZT)	4 x ZT	8 x ZT
- Rufe / Kommandos	-	1/8 x ZT
. BYE	44	_
. CNCL	96	20

. GO	105	· <del>-</del>
. DISP	45	
. ENAP	17	-
. RUN	42	_
. PAUS	43	_
. HELP	289	2
. CHAN	492	6
- Arbeitsbereich variabel		
. Zahl der Wechseltask (WT) bei CHAN	-	$2 \times WT + 4 \times ZT$
- Zentrale Routinen	189	3
5.1.2. Interruptorganisation	PROM/BYT	E RAM/BYTE
Was 1 and 1 amount of the same		
- Hardwareinterruptsteuerung	400	
. mit Registerrettung 1	120	_
. mit Registerrettung 2	133	_
- Softwareinterruptsteuerung		
. mit Registerrettung 1	146	_
. mit Registerrettung 2	167	_
- Arbeitsbereiche konstant	_	57
- Arbeitsbereiche variabel		
. Zahl der ISR (n)	n x 2	n x 30
. Zahl der Rufe (m)	m x 2	_
. Systemstack je nach		x
Generierung		ı
,		
5.1.3. Organisation des Systemanlaufes	PROM/BYT	E RAM/BYTE
- standardisierter Teil	235	_
- variabler Teil	158	

- Uhrprogramm 67 4 - Kalenderprogramm 81 4 - Aktualisieren der Zeittabellen 239 10 - Arbeitsbereiche variabel . Zahl der Task (ZT) - 5 x ZT  - Rufe / Kommandos . Run 243 PAUS 31 CNCL 24 TIME 36 DATE 36 DATE 57 -  5.1.5. Organisation der Unterprogramme PROM/BYTE RAM/BYTE - Arbeitsbereich konstant 135 Arbeitsbereich variabel . Anzahl der Unterprogramme (ZU) - 2 x ZU  5.1.6. DV - Organisation PROM/BYTE RAM/BYTE	5.1.4. Echtzeituhr- und Zeitorganisation	PROM/BYTE	RAM/BYTE
- Aktualisieren der Zeittabellen 239 10 - Arbeitsbereiche variabel . Zahl der Task (ZT) - 5 x ZT  - Rufe / Kommandos . Run 243 PAUS 31 CNCL 24 TIME 36 DATE 57 -  5.1.5. Organisation der Unterprogramme PROM/BYTE RAM/BYTE - Arbeitsbereich konstant 135 Arbeitsbereich variabel . Anzahl der Unterprogramme (ZU) - 2 x ZU	- Uhrprogramm	67	4
- Arbeitsbereiche variabel . Zahl der Task (ZT) - 5 x ZT  - Rufe / Kommandos . Run . PAUS . CNCL . TIME . DATE  - Arbeitsbereich konstant - Arbeitsbereich variabel . Anzahl der Unterprogramme (ZU) - 2 x ZU	- Kalenderprogramm	81	4
. Zahl der Task (ZT) - 5 x ZT  - Rufe / Kommandos . Run 243 PAUS 31 CNCL 24 TIME 36 DATE 57 -  5.1.5. Organisation der Unterprogramme PROM/BYTE RAM/BYTE  - Arbeitsbereich konstant 135 Arbeitsbereich variabel . Anzahl der Unterprogramme (ZU) - 2 x ZU	- Aktualisieren der Zeittabellen	239	10
- Rufe / Kommandos . Rum 243 PAUS 31 CNCL 24 TIME 36 DATE 57 -  5.1.5. Organisation der Unterprogramme PROM/BYTE RAM/BYTE - Arbeitsbereich konstant 135 Arbeitsbereich variabel . Anzahl der Unterprogramme (ZU) - 2 x ZU	- Arbeitsbereiche variabel		
. Run . PAUS . CNCL . TIME . DATE  5.1.5. Organisation der Unterprogramme  - Arbeitsbereich konstant - Arbeitsbereich variabel . Anzahl der Unterprogramme (ZU)  - 2 x ZU	. Zahl der Task (ZT)	<b></b>	5 x ZT
. PAUS . CNCL . TIME . DATE  5.1.5. Organisation der Unterprogramme  - Arbeitsbereich konstant - Arbeitsbereich variabel . Anzahl der Unterprogramme (ZU)  - 2 x ZU	- Rufe / Kommandos		
CNCL TIME 36 DATE  5.1.5. Organisation der Unterprogramme PROM/BYTE  - Arbeitsbereich konstant - Arbeitsbereich variabel Anzahl der Unterprogramme (ZU) - 2 x ZU	. Run	243	-
. TIME . DATE  36 - 57 -  5.1.5. Organisation der Unterprogramme  - Arbeitsbereich konstant - Arbeitsbereich variabel . Anzahl der Unterprogramme (ZU)  - 2 x ZU	. PAUS	31	-
DATE  57  5.1.5. Organisation der Unterprogramme  PROM/BYTE   RAM/BYTE  - Arbeitsbereich konstant  - Arbeitsbereich variabel  . Anzahl der Unterprogramme (ZU)  - 2 x ZU	. CNCL	24	_
5.1.5. Organisation der Unterprogramme  - Arbeitsbereich konstant - Arbeitsbereich variabel . Anzahl der Unterprogramme (ZU) - 2 x ZU	. TIME	36	_
- Arbeitsbereich konstant 135 Arbeitsbereich variabel . Anzahl der Unterprogramme (ZU) - 2 x ZU	. DATE	57	_
- Arbeitsbereich konstant 135 Arbeitsbereich variabel . Anzahl der Unterprogramme (ZU) - 2 x ZU	E 1 5 Organization der Hateranagram	DDAW/DVMT	DAM/DVTT
- Arbeitsbereich variabel  . Anzahl der Unterprogramme (ZU) - 2 x ZU	5.1.5. Organisation der Unterprogramme	PRUM/BITE	RAM/BITE
. Anzahl der Unterprogramme (ZU) - 2 x ZU	- Arbeitsbereich konstant	135	_
	- Arbeitsbereich variabel		
5.1.6. DV - Organisation PROM/BYTE RAM/BYTE	. Anzahl der Unterprogramme (ZU)	<del>-</del>	2 x ZU
	5.1.6. DV - Organisation	PROM/BYTE	RAM/BYTE
- Rahmensteuerung mit integrierter 695 2 Rufbearbeitung fuer COTR, READ	Rufbearbeitung fuer COTR, READ	695 <sub>.</sub>	2
- Warteschlangenorganisation 153 -		153	
- Zeitueberwachung mit Geraetefehler- 262 14			14
behandlung			
- Automatische Geraeteumschaltung 730 2	- Automatische Geraeteumschaltung	730	2
- Rufe	- Rufe		
. ASGN 595 3	. ASGN	595	3
. WAIT 111	. WAIT	111	

- Arbeitsbereich variabel		
. Zahl der DV - Geraete im Anwender- system (a)	a x 21	a x 34
. Zahl der zeitlich zu ueberwachenden Geraete (b)	-	b x 2
. Zahl der Eintragungen in die	<del>-</del> .	a x ZT/8
Warteschlangen (ZT)		-
- DV - Peripherie		
. Seriendrucker	1778	9
. Lochbandleser	448	_
. Lochbandstanzer	496	_
. Folienspeicher	2261	202
. Monitor	270	a x 2
. Tastatur	262	_
5.1.7. Bedienerkommunikation	PROM/BYTE	RAM/BYTE
- Tastatureingabe	485	20
- Kommandopruefung		
. GO	30	-
LOG	8	-
. NOLOG	6	_
. RUN	382	
. CNCL	100	_
. ENAP	32	-
. DISP	22	' <b>–</b>
. ASGN	.118	_
. SDATE	74	_
. STIME	76	<del>-</del> .
. HELP	31	-
. CHAN	102	<b>-</b>
- Kommandoanzeige/Druck	116	_
- Fehlermeldung	152	-
_		

5.1.8. Systemnachrichtenorganisation	PROM/BYTE	RAM/BYTE
- Zentrale Routinen	483	148
- Fehlerwortpuffer	876	_
- Arbeitsbereich variabel		
. Zahl der Eintragungen	-	Z x 10
fuer den Puffer (Z)		
5.1.9. Konvertierung	PROM/BYTE	RAM/BYTE
- Ruf Eingabekonvertierung	51	_
- Ruf Ausgabekonvertierung	49	-
- Konvertierungsmodule		
. Eingabekonvertierung Integer	228	4
. Ausgabekonvertierung Integer	230	. 5
. Eingabekonvertierung Festkomma	465	24
. Ausgabekonvertierung Festkomma	165	8
- Ruf Codewandlung	52	-
5.1.10. File-Handler	PROM/BYTE	RAM/BYTE
- Zentrale Routinen	998	79
- Systempuffer	-	128
└ pro eroeffnete Datei im internen	-	15
Dateisteuerblock		
- Zentraler Kern des File-Handlers	174	-
- Ruf OPEN	168	-
- Ruf GLOS	160	<b> </b>
- Ruf FIDE	290	-
Ruf CFID	111	-
- Ruf DISK	496	_
- Ruf POSF	74	-

5.1.11. P0 - Organisation	PROM/BYTE	RAM/BYTE
- Rahmensteuerung	462	7
- Initialisierung Prozessperipherie	103	-
- Ruf WAIT	109	_
- Arbeitsbereich variabel		
. Zahl der log. Geraete	_	3 x LZ

## 5.2. Rechenzeiten in Millisekunden

unter Zeitkontrolle (LZ)

- Unterbrechung einer laufenden Task, Registerrettungsart 1
  und Start einer Task hoeherer Prioritaet (entspricht Wirkung des EIEX- Rufes RUN) 0,760 ms
- Fortsetzen einer unterbrochenen Task nach Hardware- Interrupt (Registerrettungsart 1) 0,140 ms
- Maximale Durchlaufzeit durch die Vorrangorganisation

  (64 Tasks bei Systemstart und keine Taskanmeldung liegt vor)

  0,340 ms
- Unterbrechung einer laufenden Task bei Durchlauf des Uhrprogrammes und Start eier Task hoeherer Prioritaet (es
  wird nur eine Task zyklisch in Grundtakt gestartet)
  0,560 ms
- Einleiten einer Uebertragung auf ein nicht besetztes DV-Geraet mit Registerrettungsart1, Ruferoeffnung und Ruecksprung mit Registergenerierung in unterbrochene Task sowie deren Fortsetzung (ohne Bearbeitungszeit des Treibers).

  bers).

  0,860 ms

- . Unterbrechung einer Task durch die Uhr, Aktualisieren der Uhr ( bei Stundendurchlauf ) und Fortsetzen der Task 0,370 ms
- . Unterbrechung einer Task durch die Uhr, Aktualisieren der Uhr und des Kalenders bei Jahreswechsel und Fortsetzung einer Task 0,490 ms
- . Ein- u. Austritt fuer ein UP der zentralen UP- Bibliothek (UP ist nicht besetzt) 0,180 ms

#### Anlage 1: Uebersicht der EIEX- Rufe

Jeder EIEX- Ruf wird durch folgende 4 Punkte erlaeutert:

- \*\*\* Rufname
  - 1. Bedeutung
- 2. Rufaufbau
- 3. Rufnotation

In der Rufnotation bedeuten

- ( - Auswahl eines durch ! getrennten Elementes Γ - Wahlweise
  - ı - Oder- Zeichen
- ASGN \*\*\*
- 1. Geraetezuweisung bzw. -umschaltung
- 2. RST n
  - DB Rufnummer
  - DB 1 Parameterlaenge (1=2 ohne Fehlerschluessel

1=4 mit Fehlerschluessel)

- DΒ i Logische Geraetenummer Defektgeraet ; DB
- ; i Logische Geraetenummer Ersatzgeraet
- ; Fehlerschluesseladresse DA adr
- R=n,(SUD=i,SEQ=i[,ECA=(adr!symb)] 3. ASGN !PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

#### \*\*\* BYE

- 1. Beenden einer Task
- 2. RST r

DB 1; Rufnummer

DB m ; Parametermaske

#### Parametermaske:

DB 0 ; BYE ohne Wiederstart
DB 80H ; BYE mit Wiederstart

- BYE R=n[,REP!,PARA=(adr!symb)][;Kommentar]
- \*\*\* CHAN
- 1.1. Prioritaetswechsel zweier Task ohne Ruecktragung
- 1.2. RST n

DB 17; Rufnummer

DB 82H; Parameterlaenge

DB p ; Tasknummer

DB p ; Wechseltasknummer

- 1.3. CHAN R=n,(TASK=p,CTASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- 2.1. Prioritaetswechsel zweier Task mit Ruecktragung
- 2.2. RST n

DB 17; Rufnummer

DB 2 ; Parameterlaenge

DB p ; Tasknummer

DB p ; Wechseltasknummer

- 2.3. CHAN R=n, (TASK=p, CTASK=p, BYE!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- 3.1. Aufheben des Prioritaetswechsels
- 3.2. RST n

DB 17; Rufnummer

DB 41H; Parameterlaenge

DB p ; Taskrummer

- 3.3. CHAN R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- \*\*\* CNCL
- 1.1. Abbruch einer Task
- 1.2. RST n

DB 2 ; Rufnummer

DB 81H; Parameterlaenge

DB p ; Tasknummer

- 1.3. CNCL R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- 2.1. Austragen einer Task aus der zeitlichen Verwaltung
- 2.2. RST n

DB 2 ; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge

DB p; Tasknummer

- 2.3. CNCL R=n,(TASK=p,TM!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- 3.1. Austragen aller zeitlichen Aktivierungen

- 3.2. RST n
  - DB 2 ; Rufnummer
  - DB 0 ; Parameterlaenge
- 3.3. CNCL R=n,(ALL!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- \*\*\* COTR
- 1.1. Loeschen des Nutzerbereiches des MON 1
- 1.2. RST n
  - DB 8; Rufnummer
  - DB 1; Parameterlaenge ( 1=3 ohne, 1=5 mit Fehler
    - schluesseladresse)

- DB m ; Parametermaske
- DB i ; Logische Geraetenummer MON
- DB 1; Maschinenkommando
  - Nutzbereich loeschen (k=1)
- DB adr ; Fehlerschluesseladresse
- Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen.
  - Bit 2 : Fehlerschluesseladresse
- 1.3. COTR R=n,(MON=i,IN=k,ECA=(symb!adr)

  [PARA=(adr!symb))[:Kommentar]
- 2.1. Teilbereichsloeschen im Nutzerbereich des MON 1
- 2.2. RST n
  - DB 8; Rufnummer
  - DB 1 ; Parameterlaenge (1=9 ohne Fehlerschluessel
    - 1=11 mit Fehlerschluessel)

DB m ; Parametermaske

DB i ; Logische Geraetenummer MON 1

DB mk ; Maschinenkommando

mk=05H: Teilloeschen mit Angabe der letzten

zu loeschenden Position (k=2)

mk=0DH: Teilloeschen mit Angabe der Loesch-

laenge

DA adr ; Pufferadresse (adr=0)

DA (zs!1); Loeschposition, Loeschlaenge

mk=05H: Loeschposition in Spalte (s) und Zei-

le (z)

mk=ODH: Anzahl der zu loeschenden Zeichen

(< 1024)

DA zs ; Loeschanfang in Spalte (s) und Zeile (z)

DA adr ; Fehlerschluesseladresse

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen.

Bit 0 : Loeschlaenge oder Loeschendeposi-

tion

Bit 1: Loeschbeginnposition

Bit 2 : Fehlerschluesseladresse

- 2.3. COTR R=n,(MON=i,IN=k,BPOS=z/s,(EPOS=z/s!LOB=1),

  ECA=(adr!symb)!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- 3.1. COTR fuer Seriendrucker SD 1156
- 3.2. RST n

DB 8 : Rufnummer

DB 7 : Parameterlaenge

DB m ; Parametermaske

DB i ; Logische Geraetenummer

DB 04H; Maschinenkommando

DA po ; Positioniergroesse (siehe WRIT fuer SD 1156)

DA adr ; Fehlerschluesseladresse

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen

Bit 1 : Angabe der Positioniergroesse

Bit 2 : Fehlerschluesseladresse

Bit 4: Ruf mit WAIT

- 3.3. COTR R=n,(LP=i(,BPOS=d!(FLF=(z!s),LEP=(1!2!3)))[,WAIT]
  [,ECA=(adr!symb)]!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- 4.1. COTR fuer Lochbandstanzer 1215
- 4.2. RST n

DB 8 : Rufnummer

DB 5; Parameterlaenge
DB m; Parametermaske

DB i : Logische Geraetenummer

DB mk : Maschinenkommando

mk = 20H: LB-Austrieb (k=1)

mk = 40H: LB-Rueckschritt (k=2)

DA adr ; Fehlerschluesseladresse

Parametermaske: In Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen

Bit 2 : Fehlerschluesseladresse

Bit 4 : Ruf mit WAIT

4.3. COTR R=n,(PTP=i,IN=k[,ECA=(adr!symb)][,WAIT]

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

- \*\*\* CODE
- 1. Codeumwandlung

- 2. RST n
  - DB 18 ; Rufnummer
  - DB 6 ; Parameterlaenge
  - DA adr ; Anfangsadresse der Codetabelle
  - DA adr ; Anfangsadresse des zu codierenden Bereiches
  - DA 1 ; Laenge des zu codierenden Bereiches
- 3. CODE R=n,(COTA=(adr!symb),BOB=(adr!symb),LOB=1
  !PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- \*\*\* DATE
- 1. Uebernahme des Datums
- 2. RST n
  - DB 13 ; Rufnummer
  - DB 2 ; Parameterlaenge
  - DA adr ; Zieladresse
- 3. DATE R=n,(BOB=(symb!adr)!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- \*\*\* DISP
- 1. Verhindern der Bearbeitung einer Task
- 2. RST n
  - DB 5; Rufnummer
  - DB 1 ; Parameterlaenge
  - DB p ; Tasknummer
- 3. DISP R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

- \*\*\* ENAP
- 1. Erlauben der Bearbeitung einer verhinderten Task
- 2. RST n

DB 6 : Rufnummer

DB 1; Parameterlaenge

DB p ; Tasknummer

- 3. ENAP R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- \*\*\* GO
- 1. Fortsetzen einer pausierenden Task
- 2. RST n

DB 4; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge

DB p ; Tasknummer

- 3. R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- \*\*\* HELP
- 1. Prioritaetswechsel einer Task
- 2. RST n

DB 16 ; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge

DB p ; Tasknummer

HELP R=n, (TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

- \*\*\* ICON
- Eingabekonvertierung 1.
- 2. RST n

DB 14 Rufnummer

DB 8 Parameterlaenge

DΒ f Format

1 DB Laenge

DA adr ; Quelladresse DA adr Zieladresse

DA . Fehlerschluesseladresse adr

Format: D2 - Integer 2 Byte

D4 - Integer 4 Byte

F2 - Festkomma 2 Byte

F4 - Festkomma 4 Byte

Laenge: 1=0 - Konvertierung von Quelladresse bei abschliessendem Trennzeichen

l=n - Konvertierung von n Zeichen

3. ICON R=n,(TYP=(D2!D4!F2!F4),SOB=(adr!symb),LOB=1, DOB=(adr!symb), ECA=(adr!symb)

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

- \*\*\* LISD
- Aufruf eines nicht unterbrechbaren UP's aus der UP- Biblio-1. thek
- 2. DI

CALL SR.EP : ( SR - Symbolischer Name fuer UP

EP - Eintrittspunkt )

- 3. LISD LIB=symb[;Kommentar]
- \*\*\* LISE
- 1. Aufruf eines unterbrechbaren UP's aus der UP- Bibliothek
- 2. CALL E4.SR ; SR Symbolischer Name fuer UP

CALL SR.EP ; EP - Eintrittspunkt

RST 28H

- LISE LIB=symb[;Kommentar]
- \*\*\* OCON
- 1. Ausgabekonvertierung
- 2. RST n

DB 15 ; Rufnummer

DB 5; Parameterlaenge

DB f : Format

DA adr ; Quelladresse

DA adr ; Zieladresse

- 3. OCON R=n,(TYP=(D2!D4!F2!F4),SOB=(adr!symb),DOB=(adr!symb)

  !PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- \*\*\* PAUS
- 1.1. Pausieren einer Task

```
1.2. RST r
```

DB 3 ; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge

( 1=0 - Einfacher Ruf

1=80H - Ruf wird protokolliert )

- 1.3. PAUS R=n[,PRT!PARA=(adr!symb)]
- 2.1. Pausieren einer Task ueber eine bestimmte Zeitdauer
- 2.2. RST n

DB 3; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge

( 1=3 - Einfacher Ruf

1=83H - Ruf wird protokolliert )

DB ze; Zeitbereich (HR=1, MI=2, SE=3, CL=4)

DA t : Pausezeit

2.3. PAUS R=n,(PTIM=t(HR!MI!SE!CL)[,PRT]

!PARA=(adr!symb))[:Kommentar]

- \*\*\* READ
- 1.1. Tastatureingabe

i

1.2. RST n

DB

DB 8 : Rufnummer

DB 7; Parameterlaenge

DB m ; Parametermaske

, raramo o ramanin

DB 1; Maschinenkommando (k=1)

Geraetenummer

DB s ; Spaltenadresse

DB z : Zeilenadresse

DB 1 ; Eingabelaenge

DB i ; Log. Geraetenummer des Ziel- MON1

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen.

Bit 0 : Geraetenr. MON1, Laenge, Spalte und

Zeile

Bit 4 : Ruf mit WAIT

- 1.3. READ R=n,(KEYB=i,IN=k,BPOS=z/s,LOB=1,MON=i[,WAIT]

  !PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- 2.1. Tastatureingabe mit Transfer nach Pufferadresse
- 2.2. RST n

DB 8 ; Rufnummer

DB 9 ; Parameterlaenge

DB m ; Parametermaske

DB i ; Log. Geraetenummer der Tastatur

DB 2; Maschinenkommando (k=2)

DB s ; Spaltenadresse

DB z ; Zeilenadresse

DB 1 : Eingabelaenge

DB i : Log. Geraetenummer des Ziel- MON1

DA adr ; Pufferadresse der Task

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen.

Bit 0 : Geraetenr. MON1, Laenge, Spalte und

Zeile

Bit 1 : Pufferadresse Bit 4 : Ruf mit WAIT

2.3. READ R=n,(KEYB=i,IN=k,BPOS=z/s,LOB=1,MON=i,BOB=(adr!symb)[,WAIT]

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

### 3.1. Tastatureingabe eines Funktionswertes nach Pufferadresse

3.2. RST n

DB 8 : Rufnummer

DB 5; Parameterlaenge

DB m ; Parametermaske

DB i ; Log. Geraetenummer der Tastatur

DB 4; Maschinenkommando (k=3)

DA adr : Pufferadresse der Task

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen.

Bit 1: Pufferadresse
Bit 4: Ruf mit WAIT

- 3.3. READ R=n,(KEYB=i,IN=k,B0B=(adr!symb)

  !PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- 4.1. Datenuebertragung vom Folienspeicher zum Internspeicher
- 4.2. RST n

DB 8 : Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge (1=9 -Ruf ohne Fehlerschlues-

sel

l=11-Ruf mit Fehlerschluessel)

DB m ; Parametermaske

DB i ; Log.Geraetenummer

DB 2 ; Maschinenkommando fuer READ

DA adr ; Zieladresse, Anfang logischer Puffer

DA d ; Zu lesende Sektoranzahl

DA tr ; Spur/Sektor

(Spur:  $0 \le t \le 73$  / Sektor:  $1 \le r \le 26$ )

DA adr ; Fehlerschluesseladresse (ungleich 0)

## Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen

Bit 0 : Zieladresse und Sektoranzahl

Bit 1 : Erster zu lesender Sektor

Bit 2 : Fehlerschluesseladresse

Bit 4 : Ruf mit WAIT

# 4.3. READ R=n,(FD=i,BOB=(adr!symb),AOR=1,BPOS=t/r, ECA=(adr!symb)[.WAIT]!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

## 5.1. Datenuebernahme vom Lochbandleser auf Internspeicher

## 5.2. RST n

DB 8 ; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge

(1=9 - Zeichenuebernahme mit Angabe der Fehlerschluesseladresse

1=10 - Zeichenuebernahme bis Endezeichen mit
Angabe der Fehlerschluesseladresse )

DB m : Parametermaske

DB i : Logische Geraetenummer

DB mk : Maschinenkommando

mk=01H: Lesen ohne NUL und DEL (k=1)

mk=03H: Lesen mit NUL und DEL (k=2)

mk=05H: Rueckwaertslesen ohne NUL und DEL

(k=3)

mk=07H: Rueckwaertslesen mit NUL und DEL

(k=4)

mk=11H: Lesen ohne NUL und DEL mit Pari-

taetskontrolle (k=5)

mk=13H: Lesen mit NUL und DEL mit Paritaets-

kontrolle (k=6)

mk=15H: Rueckwaertslesen ohne NUL und DEL

mit Paritaetskontrolle (k=7)

mk=17H: Rueckwaertslesen mit NUL und DEL mit

Paritaetskontrolle (k=8)

DA adr ; Pufferanfangsadresse

DA 1 ; Pufferlaenge DB c ; Endezeichen

DA adr ; Fehlerschluesseladresse

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der

Maske mit log. 1 zu kennzeichnen

Bit 0: Pufferanfangsadresse und Puffer -

laenge

Bit 2 : Fehlerschluesseladresse

Bit 3: Mit Angabe eines Endezeichens

Bit 4 : Ruf mit WAIT

5.3. READ R=n,(PTR=i,IN=k,LOB=1,

BOB=(adr!symb)[,EOD=c][,ECA=(adr!symb)][,WAIT]

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

#### \*\*\* RUN

- 1.1. Starten einer Task
- 1.2. RST n

DB 0 ; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge

DB p ; Tasknummer

- 1.3. RUN R=n,(TASK=p!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- 2.1. Verzoegerter Start einer Task
- 2.2. RST n

DB 0 ; Rufnummer

DB 4 ; Parameterlaenge

DB p ; Tasknummer

DB ze; Zeitbereich (HR=1, MI=2, SE=3, CL=4)

DA t; Verzoegerungszeit

- 2.3. RUN R=n,(TASK=p,DET=t(HR!MI!SE!CL)
  !PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- 3.1. Start einer Task zu einer gewuenschten Zeit
- 3.2. RST n

DB 0 ; Rufnummer

DB 4 ; Parameterlaenge

DB p ; Tasknummer

DB 82H ; Zeitbereich

DB hr ; Angabe der Stunden
DB mi ; Angabe der Minuten

- 3.3. RUN R=n,(TASK=p,RT=hr.mi!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- 4.1. Zyklischer Start einer Task
- 4.2. RST n

DB 0; Rufnummer

DB 84H; Parameterlaenge

DB p ; Tasknummer

DB ze; Zeitbereich (HR=1,MI=2,SE=3,CL=4)

DA t ; Zykluszeit

- 4.3. RUN R=n,(TASK=p,CT=t(HR!MI!SE!CL)

  !PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- 5.1. Verzoegerter zyklischer Start einer Task
- 5.2. RST n

DB 0 : Rufnummer

DB 6; Parameterlaenge

```
Dв
                  Tasknummer
          р
     DB
                 Zeitbereich
                                : ct : det :
         ze
                                :.....:
                                B7
                                     B4 B3
                  ( ct - Zeitbereich fuer Zykluszeit
                    det - Zeitbereich fuer Verzoegerungszeit )
     DA
                  Verzoegerungszeit
          t
     DA
          t
              ;
                 Zykluszeit
5.3. RUN
          R=n, (TASK=p, CT=t(HR!MI!SE!CL), DET=t(HR!MI!SE!CL)
               !PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
6.1. Zyklischer Start einer Task zu einer gewuenschten Zeit
6.2. RST
          n
    DΒ
          0
                 Rufnummer
    DB
          6
                 Parameterlaenge
     DΒ
              ; Tasknummer
          р
    DΒ
                 Zeitbereich
                                 : 1: ct : 0: 0: 1: 0:
         ze
                                 :..:.....
                                 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
                  ( ct - Zeitbereich fuer Zykluszeit )
    DB
                  Angabe der Stunden
         hr
    DB
         mi
                 Angabe der Minuten
    DA
          t
                 Zykluszeit
          R=n,(TASK=p,RT=hr.mi,CT=t(HR!MI!SE!CL)
6.3. RUN
               !PARA=(adr!symb))[:Kommentar]
***
     TIME
1.
    Uebernahme der Zeit
2.
    RST
          n
```

DB

12

:

Rufnummer

DB 2 ; Parameteradresse

DA adr ; Zieladresse

3. TIME R=n,(BOB=(adr!symb)!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

- \*\*\* WAIT
- 1. Testen des Beenden einer E/A- Operation
- 2. RST n

DB 10 ; Rufnummer

DB 2 ; Parameterlaenge

DA adr ; Adresse des E/A- Rufes

- 3. WAIT R=n.(CADR=(adr!symb)!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- \*\*\* WRIT
- 1.1. Ausgabe von Zeichen auf Seriendrucker
- 1.2. RST n

DB 8; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge

DB m ; Parametermaske

DB i ; Logische Geraetenummer

DB mk : Maschinenkommando

mk=01H: Zeichendruck (k=1)

mk=81H: Kombinierter Ruf (k=2)

```
DA
   adr
          Pufferanfangsadresse
DA
          Laenge des Druckpuffers (0 \le 1 \le 170)
    1
DA
          Positioniergroesse
   ро
           L-Teil von po (bei Steuerfunktion)
           B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
                                     Leporello 1
           : 0: 0: 0:
                     zei :
                                  Zeilenschaltung
                                         max 1FH
           Leporello
           : 0: 0: 1: 0: 0: 0: 0: 0:
                                  Seitenschaltung
           :..:..:..:..:..:..:..:
                                         einmalig
           : 0: 1: 0: z e i :
                                 Leporello 1 und 2
                                  Zeilenschaltung
           : 0: 1: 1: 0: 0: 0: 0: 0:
                                 Leporello 1 und 2
           Seitenschaltung
           : 1: 0: 1: 0: 0: 0: 0: 0:
                                      Leporello 2
           1.7:..:..:..:..:..:..:
                                   Seitenschaltung
           : 1: 0: 0: z e i :
                                      Leporello 2
                                   Zeilenschaltung
           DA
  adr ;
          Fehlerschluesseladresse
zei - Anzahl der Zeilenschaltungen (maximal 31 Vorschuebe)
```

H-Teil von po (bei Steuerfunktion): 0

(bei Zeichendruck ): Position des ersten
Druckzeichens

(bei Kombination ) : wie H-Teil bei Zei-

chendruck

L-Teil von po (bei Zeichendruck ): 0

(bei Kombination ) : wie L-Teil bei Steu-

erfunktion

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen

Bit 0: Pufferanfangsadresse und Puffer - laenge

Bit 1 : Positioniergroesse

Bit 2 : Fehlerschluesseladresse

Bit 4 : Ruf mit WAIT

1.3. WRIT R=n,(LP=i,IN=k,B0B=(adr!symb),L0B=1
[,BP0S=d][,FLF=s!z),LEP=(1!2!3)]
[,ECA=(adr!symb)]
[,WAIT]!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

2.1. Datenuebertragung vom Internspeicher auf Folienspeicher

2.2. RST n

DB 8 : Rufnummer

DB 1 : Parameterlaenge

( l=9 - Ruf ohne Fehlerschluessel

l=11 - Ruf mit Fehlerschluessel )

DB m : Parametermaske

DB i : Logische Geraetenummer

DB 1 : Maschinenkommando fuer WRIT

DA adr ; Quelladresse, Anfang logischer Puffer

DA a ; Zu schreibende Sektoranzahl

DB r ; Sektor (erster Zielsektor)

DB t; Spur (erste Zielspur)

DA adr ; Fehlerschluesseladresse

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen

Bit 0 : Zieladresse, Sektoranzahl

Bit 1 : Erster zu schreibender Sektor

Bit 2 : Fehlerschluesseladresse

Bit 4 : Ruf mit WAIT

2.3. WRIT R=n,(FD=i,B0B=(adr!symb),A0R=1,B0D=t/r,
[ECA=(adr!symb)][,WAIT]

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

- 3.1. Ausgabe auf MON1 beginnend ab Nutzeranfang
- 3.2. RST n

DB 8; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge (1=7 - ohne Fehlerschluessel

1=9 - mit Fehlerschluessel)

DB m ; Parametermaske

DB i ; Logische Geraetenummer MON1

DB mk; Maschinenkommando

mk=2: Zeichenausgabe mit Angabe der letzten

Zielposition in Zeile und Spalte

(k=1)

mk=10: Zeichenausgabe mit Angabe der Anzahl

der auszugebenden Zeichen (k=2)

DA adr ; Quelladresse, logischer Puffer

DA (zs!1); Endposition oder Ausgabelaenge

mk=02H: Endposition in Zeile und Spalte

mk=0AH: Ausgabelaenge

DA adr ; Fehlerschluesseladresse

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen Bit 0 : Quellfeldadresse (Endposition oder

Laenge)

Bit 2 : Fehlerschluesseladresse

Bit 4 : Ruf mit WAIT

3.3. WRIT R=n,(MON=i,IN=k,(EPOS=z/s!LOB=1),
BOB=(adr!symb),ECA=(adr!symb)[,WAIT]

!PARA=(adr!symb))[:Kommentar]

- 4.1. Ausgabe auf MON1 ab Beginnposition
- 4.2. RST n

DB 8; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge (1=9 - ohne Fehlerschluessel

l=11 - mit Fehlerschluessel)

DB m ; Parametermaske

DB i ; Logische Geraetenummer MON1

DB k ; Maschinenkommando fuer positionierte Zeichen-

ausgabe

mk=06H: Zeichenausgabe mit Angabe der letzten

Zielposition in Zeile und Spalte(k=3)

mk=0EH: Zeichenausgabe mit der Anzahl auszu-

gebender Zeichen (k=4)

DA adr ; Quellfeldadresse, logischer Puffer

DA (zs!1); Endposition oder Ausgabelaenge

mk=06H: Zeile und Spalte der Beginnposition

mk=0EH: Ausgabelaenge

DA zs : Anfangsposition

DA adr : Fehlerschluesseladresse

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der

Maske mit log. 1 zu kennzeichnen

Bit 0 : Quellfeldadresse (Endpos. , Laenge)

Bit 1: Anfangsposition auf MON1 Bit 2: Fehlerschluesseladresse

Bit 4 : Ruf mit WAIT

4.3. WRIT R=n,(MON=i,IN=k,BOB=(adr!symb),BPOS=z/s,

(EPOS=z/s!LOB=1), ECA=(adr!symb)

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

## 5.1. Ausgabe von Zeichen auf den Lochbandstanzer

5.2. RST n

DB 8 ; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge

(1=9 - Zeichenuebertragung mit Angabe der Fehlerschluesseladresse

l=10 - Zeichenuebertragung bis Endezeichen
 mit Angabe der Fehlerschluesseladres se)

DB m : Parametermaske

DB i ; Logische Geraetenummer

DB mk : Maschinenkommando

mk=01H: Stanzen mit automatischer Aufzeich-

nungswiederholung (k=1)

mk=05H: Stanzen ohne automatische Aufzeich-

nungswiederholung (k=2)

DA adr ; Pufferanfangsadresse

DA 1 ; Pufferlaenge DA c ; Endezeichen

DA adr ; Fehlerschluesseladresse

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der

Maske mit log. 1 zu kennzeichnen Bit 0: Pufferanfangsadresse und

laenge

Bit 2 : Fehlerschluesseladresse

Bit 3: Mit Angabe eines Endezeichens

Puffer -

Bit 4 : Ruf mit WAIT

5.3. WRIT R=n,(PTP=i,IN=k,BOB=(adr!symb),LOB=1[,EOD=c]

[,ECA=(adr!symb)][,WAIT]

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

\*\*\*\*\* Rufe des FILE-Handlers \*\*\*\*\*

In den FILE-Handler- Rufen gilt :

name ( Name der Datei)

- 4 alphanumerische Zeichen
- erstes Zeichen muss ein Buchstabe sein
- \*\*\* OPEN
- 1. Eroeffnung von Dateien
- 2. RST n

DB 11; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge

(1=9 - ohne Anfangswert 1=11 - mit Anfangswert)

DB 2 ; Rufnummer OPEN
DB m ; Parametermaske
DB j ; Laufwerknummer

DB 'name'; Dateiname
DA z ; Anfangswert

DA adr ; Fehlerschluesseladresse

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen

Bit 5 : Anfangswert
Bit 6 : Schreibschutz

Bit 7 : Dateityp ( Bit wird gesetzt, wenn

TY = S)

- \*\*\* CLOS
- 1. Schliessen von Dateien
- 2. RST n

DB 11; Rufnummer

DB 7 ; Parameterlaenge
DB 2 ; Rufnummer CLOSE

DB 'name'; Dateiname

DA adr ; Fehlerschluesseladresse

- 3. CLOSE R=n,(NAME='name',ECA=(adr!symb)

  !PARA=(adr!symb))[;Kommentar]
- \*\*\* POSF
- 1. Positionieren der Datei auf Anfang
- 2. RST n

DB 11 ; Rufnummer

DB 7; Parameterlaenge
DB 3; Rufnummer POSF

DB 'name' : Dateiname

DA adr ; Fehlerschluesseladresse

- \*\*\* FIDE
- 1. Eroeffnung der Dateierklaerung
- 2. RST n

DB 11 ; Rufnummer

DB 12 ; Parameterlaenge

```
DB 4; Rufnummer FIDE DB ; Laufwerknummer
```

DB 'name'; Dateiname
DA 1; Satzlaenge
DA a; Satzanzahl

DA adr ; Fehlerschluesseladresse

3. FIDE R=n,(NAME='name',FD=j,LDS=1,ADS=a,ECA=(adr!symb)

!PARA=(adr!symb))[;Kommentar]

\*\*\* CFID

- 1. Schliessen der Dateierklaerung
- 2. RST n

DB 11 ; Rufnummer

DB 8; Parameterlaenge
DB 5; Rufnummer CFID
DB j; Laufwerknummer

DB 'name'; Dateiname

DA adr ; Fehlerschluesseladresse

\*\*\* DISK

1. Lesen/Schreiben in der Datei

2. RST n

DB 11; Rufnummer

DB 1 ; Parameterlaenge

(1=12 -ohne Angabe der Satznummer 1=14 -mit Angabe der Satznummer)

DB 6; Rufnummer DISK
DB m; Parametermaske

DB 'name' : Dateiname

DA s ; Satznummer (entfaellt bei TYP=S)

DA a ; Satzanzahl

DA adr ; Pufferanfangsadresse
DA adr ; Fehlerschluesseladresse

Parametermaske: Im Ruf enthaltene Parameter sind in der Maske mit log. 1 zu kennzeichnen

Bit 4 : bei k=2
Bit 5 : bei TYP=S

Bit 6: Satznummer symbolisch angegeben Bit 7: Satzanzahl symbolisch angegeben

### Anlage 2: Uebersicht der EIEX-Kommandos

## Jedes EIEX-Kommando wird durch folgende 3 Punkte erlaeutert:

- \*\*\* Kommandoname
- 1. Bedeutung
- 2. Kommandonotation

#### \*\*\* GO

- 1. Fortsetzen einer pausierenden Task
- 2. GO TASK=p

#### \*\*\* DISP

- 1. Verhindern der Bearbeitung einer Task
- 2. DISP TASK=p

#### \*\*\* ENAP

- 1. Erlauben der Bearbeitung einer verhinderten Task
- 2. ENAP TASK=p

#### \*\*\* CNCL

- 1.1. Abbruch einer Task
- 1.2. CNCL TASK=p
- 2.1. Austragen einer Task aus der Zeitorganisation
- 2.2. CNCL TASK=p, TM
- 3.1. Austragen aller Task aus der Zeitorganisation
- 3.2. CNCL TASK=ALL, TM

#### \*\*\* RUN

- 1.1. Starten einer Task
- 1.2. RUN TASK=p
- 2.1. Verzoegerter Start einer Task
- 2.2. RUN TASK=p, DET=t(HR!MI!SE!CL)
- 3.1. Verzoegerter zyklischer Start einer Task
- 3.2. RUN TASK=p, DET=t(HR!MI!SE!CL), CT=t(HR!MI!SE!CL)

- 4.1. Start einer Task zu einer gewuenschten Zeit
- 4.2. RUN TASK=p, DET=, RT=hr.mi
- 5.1. Zyklischer Start einer Task
- 5.2. RUN TASK=p, DET=, RT=, CT=t(HR!MI!SE!CL)
- 6.1. Zyklischer Start einer Task zu einer gewuenschten Zeit
- 6.2. RUN TASK=p, DET=, RT=hr.mi, CT=t(HR!MI!SE!CL)

#### \*\*\* STIME

- 1. Stellen der Echtzeituhr
- 2. STIME=hr.mi

#### \*\*\* SDATE

- 1. Stellen des Kalenders
- 2. SDATE=da.mo.ye

#### \*\*\* LOG

- 1. Einschalten Protokollierung Drucker
- 2. LOG

#### \*\*\* NOLOG

- 1. Ausschalten Protokollierung Drucker
- 2. NOLOG

#### \*\*\* HELP

- 1. Wechsel der Prioritaet einer Task
- 2. HELP TASK=p

#### \*\*\* CHAN

- 1.1. Wechsel der Prioritaet zweier Tasks
- 1.2. CHAN TASK=p, CTASK=p [,BYE]
- 2.1. Ruecksetzen gewechselter Prioritaeten zweier Tasks
- 2.2. CHAN TASK=p

Fehleraussohriften und Systemnachrichten EIEX 1521 Anlage 3:

SKZ	FNR	Fehlerausschrift/ Systemnachricht	Fehlerursache	Reaktion BIEX 1521	IHF	Reaktion des Anwenders
ф	<b>←</b>	INVALID STATEMENT ON MON = xx	siehe K 1	siehe R 6	10Н	siehe K 1
æ	2	PROTECTED USER AREA ON DEVICE XX	Bereichsueberschrei- E/A-Ruf zurueck- tung gestellt und nacl	E/A-Ruf zurueck- 80H Tastaturein- gestellt und nach Tasta- gabe beenden tureingabe nachgestartet	80H asta- artet	Tastaturein- gabe beenden
Đ	<b>F</b>	DEVICE XX	Folgeinterrupt nicht Taskfortsetzung innerhalb normaler der Ruf wird Reaktionszeit des Geraetes ab arbeitet	Taskfortsetzung der Ruf wird nach Binschalten des Geraetes abge- arbeitet	22н	Geraet wechseln bzw einschalten
C, D	-	DEVICE ERROR ON DEVICE xx	Statusfehler (Geraetedefekt)	siehe R 6	20Н	bei gener. Ersatzgeraet Gerumschal- tung durch Ruf o. Kom-

DEVICE EXCHA!	4 DEVICE EXCHANGE NOT POSSIBLE
DEVICE EXCHAN POSSIBLE DEVICE XX NOT	4 10

	,				
			evtl. Lauf- werk wechseln	siehe F 1	Laufwerk wechseln!
•	l	t	80Н	81H	20Н
AGU und Rufaus- fuehrung	AGU ausrefuehrt	Der Fehlerpuffer wird komplett ge- loescht	Taskfortsetzung	Taskfortsetzung	Taskfortsetzung
autom. Geraeteum- schaltung auf ein Geraet, das bereits gearbeitet hat		Die Anzahl der auf- zubereitenden Feh- lermeldungen ueber- schreitet die gene- rierte Puffertiefe	ID-Feld nicht lesbar Taskfortsetzung (Datenverlust)	CRC-Fehler/Datenmar- Taskfortsetzung kenausfall (Datenver- lust)	Kopfpositionierung nicht moeglich (kein Datentransfer) Geraet defekt!
DEVICE XX WARNING DATA MIX	EXCHANGE OF DEVICE xx AND yy OK!	OVERFLOW IN ERROR MANAGEMENT	SEEK CHECK ON FD = xx TRK = xx, SEC = yy	READ CHECK ON FD = xx  TRK = xx, SEC = 'yy	SEEK CHECK ON FD = xx TRK = xx, SEC = yy
6	20	4-	<del>-</del>	CI .	٣
Ð	Œ	E	E4	βe <sub>t</sub>	<b>[</b> 54

	Laufwerk wechseln!	nochmalige richtige Be- dienung	Diskette duplizieren	siehe F 5	Diskette verwerfen	siehe F 7	siehe F 7
	Н04		41H	42H	82H	83н	82H
	Taskfortsetzung		Taskfortsetzung	Taskfortsetzung	Taskfortsetzung	Taskfortsetzung	Taskfortsetzung
	Drehzahlfehler (kein Datentrans- fer)	Bedienerfehler	Vorwarnung-Diskette duplizieren	Aufforderung-Dis- kette duplizieren	Errormapueberlauf (Datentransfer nicht moeglich)	Errormap nicht les- bar (Datenverlust)	Aktuallsierung Br- rormap fehlerhaft (Datenverlust)
	WRONG OPERATOR INTER- VENTION ON FD = xx 'R'		WARNING ON FD = xx - COPY = FD 'R'	INTERVENTION REQUEST ON Aufforderung-Dis- FD = xx - COPY = FD 'R' kette duplizieren	WRIT DATA CHECK-ERMAP OVERFLOW ON FD = xx	RBAD DATA CHECK-ERMAP ON FD = xx	WRIT DATA CHECK-ERMAP ON FD = xx
,	4	-	77	9	7	ω	6
	<u>Γτ</u> ι		Ē	<b>1</b> 24	E4	<b>₽</b> 4	ζ±.,

<b>3</b> 4	10	10 WRIT DATA CHECK-ERSET ON FD = xx	(Sektorauslagerung nicht moeglich) Writ Errorset fehlerhaft	Taskfortsetzung	82H	siehe F 7
ĒΨ	11	INVALID STATEMENT ON FD = xx TASK xx 'R'	siehe K 1	siehe R 6	10Н	siehe K 1
щ	<u>-</u>	FILE AREA OVERFLOW	Freier Nutzerbereich Setzen Fehlerzel- 41H Diskette ist kleiner le Ruf und Ruf beeenden als benoetigter Nutzerbereich	o o	41H nden	B/A-Ruf kor- rigieren
Н	2	FILE NOT OPENED	Angesprochene Datei ist nicht eroeffnet	Setzen Fehlerzel- 42	42H den	Datei eroeff- nen
H	3	ON DEVICE XX OUT OF SYSTEM	logische Laufwerk- Setzen Fehlerzel- 43 nummer nicht vorhan- le Ruf und Ruf beenden den	Setzen Fehlerzel- le Ruf und Ruf beend	43H den	siehe H 1
Н	7	FILE PROTECTED	Schreiben Datei bei gesetztem Schreib- schutz	Setzen Fehlerzelle Ruf und Ruf beenden	H77	siehe H 1

 īU	RECORD NUMBER ERROR	Angegebene Satz- nummer groesser als maximale Satzanzahl Datei	Setzen Fehlerzelle 45H Ruf und Ruf beenden	I siehe H 1
9	VOLUME LABEL ERROR ON DEVICE XX	Diskette im logi- schen Laufwerk DEVICE = x besitzt keinen Datentraeger- kennsatz	setzen Fehlerzel- 46H le Ruf und Ruf beenden	Datentraeger-   kennsatz   vereinbaren
2	FILE NAME ALREADY IN DIRECTORY	Dateiname schon vor- setzen Fehlerzel- handen	setzen Fehlerzelt 47H le Ruf und Ruf beenden	siehe H 1
80	FILE NOT FOUND	Dateiname unbekannt	setzen Fehlerzel- 48H le Ruf und Ruf beenden	siehe H 1 Diskette wechseln
6	FILE CONTROL BLOCK OVERFLOW	Generierte maximale Anzahl interner Da- teisteuerbloecke ueberschritten	setzen Fehlerzel-   49H le Ruf und Ruf beenden	Fehler bet der Gene- rierung

I Diskette wechseln	- siehe R 1	10H Ruf im AP- System kor- regieren	- DEL-Taste, Kommandowort neu eingeben	- DEL-Taste, neue Eingabe	- DEL-Taste, Zeit-Eingabe wiederholen	- DEL-Taste, Zeit-Eingabe
4AF	•	7			,	
setzen Fehlerzel- 4AH le Ruf und Ruf beenden	siehe R 1	siehe R 6	I		l	l
Dateikennsatz log. Laufwerk DEVICE = x belegt	Ruf-Nr. unzulaessig Ruf-Routine nicht generiert	Fehlerhafter Rufauf- siehe R bau	Kommando-Wort in BIEX nicht definiert	Kein numerischer Wert	Wert zu gross/zu klein	Zeit-Einheit ungleich HR,MI,SE oder CL
ON DEVICE xx INDEX TRACK OVERFLOW	CALL n OUT OF SYSTEM	INVALID STATEMENT ON DEVICE xx	COMMAND ERROR 1	COMMAND BRROR 2	COMMAND ERROR 3	COMMAND BRROR 4
10	-	-	1	1	1	ı
н	I	М	(K)	(K)	(K)	(K)

	siehe V 1	42H	9	logische Geraete-Nr. siehe R nicht zulaessig	DEVICE xx OUT OF SYSTEM	τ-	ы
	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		1	Ruf wird abgearbeitet			
			(Absetzen eines Feh- lerzeichens H	traegerlochung		l.	l
		80Н	Reaktion im Treiber 80H	Fehlerhafte Daten-	PARITY ERROR xx	α.	Н
	siehe K 1	10Н	siehe R 6	siehe K 1	INVALID STATEMENT ON DEVICE xx	<u> </u>	н
	DEL-Taste, Eingabe wiederholen	1	1	Fehlerhafte Bedie- nungsfolge	COMMAND BRROR 7	1	(K)
	DEL-Taste, Task-Nr. neu eingeben	f	ı	Unzulaessige Task-Nr.	COMMAND ERROR 6	1	(K)
	DEL-Taste, Bingabe wiederholen	1	ı	Trennzeichen falsch	- COMMAND BRROR 5	1	(K)
1			* .       *				

н9н	7	<pre>Ir. in zugehoerige iicht moeglich</pre>	Umwandlung der Port-Nr. in zugehoerige Impulsgeber-Adresse nicht moeglich	ADRESS UNKNOW	9	<u>с</u>
HS	4	abelle der neuen Im Izulaessig	Port-Nr. Angabe in Tabelle der neuen Im- 45H pulszeitkonstanten unzulaessig	INVALID STATEMENT ADRESS UNKNOW	ī	е
		evtl. Systemblok- kierung	geht in Wartezustand evtl. Systemblok-kierung		,	
		-zusaetzliche Sy- stembelastung und	seine Anforderung im -zusaetzliche Sy-Wartepuffer ein und stembelastung und			
1		rask wird zeitlich unterbrochen und	logisches weraet be- lask wird zeitligh setzt, Task hoeherer unterbrochen und	TASK WAITING	4	24
	1	durch EO erneut ge- startet	Prioritaet wird ge- stoppt			•
1		Task wird zeitlich unterbrochen und	logisches Geraet be- Task wird zeitlich setzt, Task niederer unterbrochen und	OCCUPIED DEVICE XX TASK STOPED	3	æ
43H siehe V 1	4	siehe R 6	zum logischen Geraet siehe R 6 ist keine Zuwei- sungstabelle gener.	DEVICE XX UNKNOW	α .	Δ <sub>1</sub>

			10Н	0=
Fehler in den Initialisierungsparametern fuer die Prozess-Steckkarte DBAS: unzulaessiges Status-Wort fuer Byte-Betrieb unzulaessiges 1.Byte in Port-Initialisierungsparameter (nur 03, Vektor oder Interruptsteuerwort zulaessig) Bei freigegebenem Interrupt keine Interruptmaske angegeben Parameter pach Interruptmaske kein Vektor Bei bidireaktionalem Betrieb fehlender oder unzulaessiger Vektor	Generierte Anzahl der Geraete der Prozessperipherie zu klein	Anzahl der Initialisierungsfehler der Prozessperipherie	Fehlerhafte Kanal-Adresse	Fuer die Typen DAS werden die fehlerhaf- ten Kanaele mit "4" in der zugeordneten Bitposition gekennzeichnet
NOT POSSIBLE COMMAND 01 02 03 04 05	OVERFLOW IN TIME MANAGEMENT	хх внкон	10 DEVICE XX ADRESS ERROR	BRROR ON DEVICE XX
2	8	6	10	1
£ι,	<u>с</u>	д	<b>д</b>	ρι

		generiertes SPS pruefen, Ruf im AP- System bzw. in ISR kor- rigieren	siehe R 1	AP-System pruefen	siehe R 3	siehe R 3
20н	24H	1.	1	l	1	
s log. Geraetes bel nnt	Funkt1on"	Ruf wird nicht aus- gefuehrt, Task bzw. ISR wird fortge- setzt	siehe R 1	siehe R 1	siehe R 1	siehe R 1
Fehlerhafte Arbeit des log.Geraetes bei Geraetekontrolle erkannt	Kartenstatus "Ausser Funktion"	Task p llegt ausser- Ruf wird nicht aus- halb der generierten gefuehrt, Task bzw. Task setzt	Task p ist als Systemtask definiert	Task p ist fuer Ab- arbeitung gesperrt	Task p befindet sich siehe nicht im Pausezu-	Task p wird bereits in der Zeitorganisa-tion verwaltet
	DEVICE XX STOPED	TASK P OUT OF SYSTEM	TASK p PROTECTED	TASK p DISABLE	Task p DOES NOT PAUSE	TASK D ALREADY IN TIME MANAGEMENT
	12	1	23	3	4	Z
	욘	댐	e <del>d</del>	В, Т	æ	땁

siehe R 3	10н		- stehe R 3	1	siehe R 3
Ruf wird nicht aus- gefuehrt, Task wird fortgesetzt			Ruf wirkungslos - rufende Task wird abgebrochen		Der Ruf wird ueber- gangen und die Task fortgesetzt
Im Ruf stehende Ruf wird nicht aus-Adresse bezieht sich gefuehrt, Task wird nicht auf einen E/A-fortgesetzt Ruf	bzw. slehe K 1	Konvertierungsmodul nicht vorhanden	Anzahl der generier- Ruf wirkungslos - ten Task der Zeitor- rufende Task wird ganisation wird abgebrochen ueberschritten	Protokollausschrift fuer pausierende Task	Fehlerhaftes Ruf- laengenbyte im Ruf CHAN
INVALID STATEMENT			7 TASK LIMIT OVERFLOW IN TIME MANAGEMENT	TASK P PAUSE	INVALID CALL CHAN
9			2.	8	6
æ ,			æ	#	æ

stehe R 3	1	- siehe R 3	stehe R 3
*siehe R 10	Das Kommando wird ignoriert	Der Ruf wird ueber- gangen und die Task fortgesetzt	siehe R 13
Die Prioritaet einer mit HELP oder CHAN verschobenen Task taucht als Parameter im Kommando HELP, bzw. Ruf oder Kommando do CHAN auf.	Es wurde versucht, waehrend das Komman- do HELP noch fuer eine Task wirksam ist, erneut das Kom- mando zu geben.	Der Ruf oder das Der Ruf wird ueber- Kommando CHAN TASK=p gangen und die Task wird fuer eine Task fortgesetzt gegeben, fuer die kein staendiger Pri- oritaetswechsl vor- liegt.	Der Ruf oder das Kommando CHAN werden gegeben, obwohl der Puffer voll ist.
10 TASK & CHANGED	OCCUPIED COMMAND HELP	TASK P NOT CHANGED	BUFFER OVERFLOW CHAN
0	-	<u>6</u>	£
œ	æ	es .	e4

14	TASK p PROTECTED	Im Ruf oder Komman-	siehe R 13	1	siehe R 3
		ao onan tauont ale fuer das Kommando HELP reservierte Prioritaet auf			
15	WRONG CODE-TABLE	Code-Tabelle steht auf unzulaessiger Adresse	siehe R 6	1	siehe R 3
16	DV-SET NOT POSSIBLE	Austauschgeraet ist aktuell besetzt	Ruf oder Kommando wird uebergangen	20H	Ruf oder Kommando neu starten
17	DEVICE xx yy CHANGED		Geraetezuweisung ausgefuehrt	ı	
18	DEVICE EXCHANGE NOT POSSIBLE	Brsatzgeraet ist nicht verfuegbar	siehe R 6	20Н	siehe R 16
9,	DBVICB XX WARNING DATA MIX	Brsatzgeraet hat bereits gearbeitet	siehe R 6	11H	Ruf kann er- neut gestar- tet werden - event.Daten- mix
50	EXCHANGE OF DEVICE XX AND yy OK!		Geraeteumschaltung ausgefuehrt	ı	

ဌ

ဌ

œ

ᅂ

Di;

œ

œ

	10H siehe K 1	neuen Daten- traeger be- reitstellen u. zur gege- benen Zeit auswechseln	Generiertes SPS pruefen, AP-System korrigieren
	10Н	но	1 1
	siehe R 6	Bis nachfolgende 8 Ausgabe von 1024 Zeichen wird Ruf ab- gearbeitet, sonst Ab-	Task p wird nicht bearbeitet
Geraeterueokschaltung erfolgreich ausge- fuehrt	siehe K 1	Vorwarnung-Ende des Datentraegers	Task wurde nicht generiert, Start- adresse unbekannt
DV-RESET DEVICE xx OK!	INVALID STATEMENT ON DEVICE XX	WARNING ON DBYICE XX END OF TAPE	TASK P OUT OF SYSTEM
22	4-	Q	~
æ	w	മ	Λ

SKZ - Systemkennzeichen FNR - Fehlernummer IHF - Inhalt der Fehlerzelle

Anlage 4: Schluesselwortparameter fuer Rufe und Kommandos

Schluessel- wort	Bedeutung	Geltungsbereich des zugeh. Parameters
AA1K	Analoge Ausgabe 1 Kanal	
AA5K	Analoge Ausgabe 5 Kanaele	
ADS	Satzanzahl der Datei (AMOUNT OF DATA SET)	0 < a < 65536
AEG	Analoge Eingabe	
ALL	Alle zeitlichen Task aus- tragen	
AOR	Sektoranzahl (AMOUNT OF RECORD)	0 < d < 256
вов	Pufferanfangsadresse (BEGIN OF BUFFER)	0 < adr < FFFFH symb
BOT	Adr. der Liste Impuls- zeitkonstanten	0 < adr! < FFFFH symb
BPOS	Beginnposition (BEGIN POSITION) a) Drucker b) Bildschirm c) Floppy	0 < d < 171 0 < z < 17 0 < s < 65 0 < t < 73 0 < r < 27
BREAK	Zugriff auf besetztes Geraet	

BYE	Taskende	
CADR	Anfangsadr.des zugehoerigen E/A-Rufes	0 < adr < FFFFH symb
COTA	Anfangsadr. der CODE-Tabelle	modulo 256 0 < adr! < FFFFH symb
CT	Zykluszeit (CYCLE TIME)	0 < t < 32768
CTASK	Wechseltask (CHANGE TASK)	0 < p < 256
DAC	Digitale Ausgabe statisch (mit Eingabe)	
DAD	Digitale Ausgabe Dynamisch	
DAS	Digitale Ausgabe Statisch	
DEC	Digitale Eingabe Statisch (mit Ausgabe)	
DED	Digitale Eingabe Dynamisch	
DES	Digitale Eingabe Statisch	
DESM	Digitale Eingabe Statisch ueber Multiplexer	
DESU	Digitale Eingabe Statisch mit Unterbrechung	
DET	Verzoegerungszeit (DELAY TIME)	0 < t < 32768

DOB .	Pufferadresse Zielbereich (DESTINATION BUFFER)	0 < adr! < FFFFH symb
ECA	Fehlerschluesseladresse (ERROR CONDITION ADDRESS)	0 < adr! < FFFFH symb
EOD	Endezeichen (END OF DATA)	c = Beliebiges ISO- Zeichen
EPOS	Endposition (END POSITION)	s / z wie bei BPOS
FD	Log.Geraetenummer Folien- speicher (FLOPPY DISK)	0 < i < 256
FDS	Anfangswert Satzzaehler Datei (FIRST DATA SET)	0 < z < 32768
FLF	Formulartraegersteuerung (FORM LINE FEED)	s = 1 0 < z < 32
IA	Impulsausgabe	
IN _	Kommando (INSTRUCTION)	siehe Anlage 1 (Uebersicht der EIEX-Rufe)
KEYB	Logische Geraetenummer Tastatur (KEYBOARD)	0 < 1 < 256
LDS	Satzlaenge der Datei (LENGH OF DATA SET)	0 < 1 < 3328
LEP	Wahl des Leperello	1,2,3

LIB	Symbolischer Unterprogramm- name	SR.EP
	(LIBRARY)	Programmname
		Eintrittspunkt
TOB	Pufferlaenge	0 < 1 < FFFFH
	(LENGTH OF BUFFER)	-
,	a) Bildschirm	0 < 1 < 400H
	b) Drucker	0 < 1 < 171
	c) LBL und LBS	0 < 1 < FFFFH
	d) Tastatur	0 < 1 < 256
	e) Floppy	0 < 1 < 257
LP	Logische Geraetenummer	0 < i < 256
	Drucker	
	(LINE PRINTER)	
MASK	Ausgabe-Maskenbyte	0 ≤ m ≤ 255
MASTER	Port-Nr. des steuernden	0 < s < 256
	Masters	
MEMORY	Speicher fuer einlaufende	0 < adr! < FFFFH
	Impulse	symb
MON	Logische Geraetenummer	0 < .i < 256
	Monitor	
•	(MONITOR)	
MUX	Adr. der Geraeteliste	0 < adr! < FFFFH
	fuer MUX-Adressen	symb
NAME	Name der Datei	Max. 4 Alphanum.
	(NAME)	Zeichen (1.Zeichen
		Buchstabe)
NDS	Satznummer	0 < s! < 65536
14110	(NUMBER OF DATA SET)	2.
.	(NUMBER OF DATA SET)	symb.
	ا ر ع	

PARA	Indirekte Parameteradresse (PARAMETER ADDRESS)	0 < adr! < FFFFH symb
POM	Zeiger auf Maskenbereich	0 < adr! < FFFFH
POT	Adresse der Liste Takt- zeiten	0 < adr! < FFFFH symb
PRT	Protokollierungsanweisung (PRINT)	
PTIM	Pausezeit (PAUS TIME)	0 < t < 32768
PTP	Logische Geraetenummer Lochbandstanzer (PAPERTAPE PUNCH)	0 < i < 256
PTR	Logische Geraetenummer Lochbandleser (PAPERTAPE READ)	0 < i < 256
R	Registerrettungsart	0 ≤ n ≤ 2
REC	Anzahl der Datensaetze	0 < r < 256
REP	Mit Wiederstart (REPEAT)	
RT	Startzeit (REAL TIME)	hr.mi 0 < hr < 23
scv	Geraete-Kontrollwort	

SEQ	Ersatzgeraet (STANDBY EQUIPMENT)	0 < i < 256
SERO	Adresse der Statusfehler- Routine	0 < adr! < FFFFH symb
SIZE	Blocklaenge	0 < m < 256
SOB	Pufferadresse Quellbereich (SOURCE OF BUFFER)	0 < adr < FFFFH
SUD	Defektgeraet (SUSPENDED DEVICE)	0 < i < 256
TAKT	Wert der Zeitkonstante	0 < t < 256
TASK	Tasknummer (TASK NUMBER)	0 < p < 256
TM	Austragen einer zeitlichen Task (TIME MANAGEMENT)	
TYP	a) Konvertierung Typ der Konvertierung b) Filehaendler	F1 = D2, D4, F2, F4 D, S
UIZ	Universeller Impulszaehler/ Zeitgeber	
USER	Adresse der Anwender-ISR	0 < adr! < FFFFH symb
WAIT	WAIT-Funktion (WAIT FUNCTION)	
WRP	Schreibschutz (WRITE PROTECTED)	

Anlage 5: Prozess-Steckkarten ursadat 5000

Typenbezeichnung	Funktion	Ausgang/Eingang
1. Digitale Ein-/ Ausgabe		
1.1. DAS-H 2330	Ausgabe statischer	Haftrelais,
	Signale	Wechsler, 8 Bit
1.2. DAS-KT 2334	Ausgabe statischer	Kurzschlussfeste
•	Signale	Treiber
		KTSE-Ausgang,
	·	4 x 8 Bit
1.3. DA-R 2331	Programmierbare Aus-	Relais, 3 x 8 Bit
	gabe statischer/dyna-	
	mischer Signale in	
	Stufen zu 8 Bit	
1 D-T 2336	Programmierbare Aus-	Schalttransistor,
	gabe statischer/dyna-	4 x 8 Bit
	mischer Signale in	•
	Stufen zu 8 Bit	
1.5. DA-0 2335	Programmierbare Aus-	Optokoppler,
•	gabe statischer/dyna-	2 x 8 Bit
	mischer Signale in	
•	Stufen zu 8 Bit	,
1.6. DEAS 2337	Programmierbare Aus-/	TTL-Pegel,
	Eingabe von binaeren	3 x 8 (2 x 4) Bit
	Signalen in Stufen zu	
	4 Bit, Handshakeleitung	
	der PIO nach aussen zum	
	Aufbau von Anschluss-	
	steuerungen nach Quit-	
	tungsprinzip	
1.7. DES 2340	Eingabe statischer Sig-	TTL-Pegel 5/12/24
	nale (Polling-oder In-	(60)V, 2 x 8 Bit
	terruptbetrieb)	
1.8. DES-KT 2344	Eingabe statischer	KTSE-Eingang,
	Signale (Polling)	4 x 8 Bit

	1	
1.9. DED 2342	Eingabe dynamischer	TTL-Pegel 5/12/24
•	Signale (Interrupt)	(60)V, 2 x 8 Bit
1.10. DEM 2341	Multiplexer (zyklische)	16 Ausgaenge
	Abfrage passiver Geber	8 Eingaenge
	(Polling)	1 Steuereingang
		12/24 (60)V, max.
		128 Geber
1.11. UIZ 2343	Impulszaehler, Frequenz-	TTL-Pegel 5/12/24
	messer, Zeitimpulsgeber,	(60)V,
		4 Torungsein-
		gaenge
	Zeitmesser	4 Zaehleingaenge,
		1 Zeitimpulsge-
		berausgang
1.12. IA 2339	Programmierbar als Im-	TTL-Pegel 5/12 V
	pulsausgabe oder Zeit-	2 unabhaengige
	signalausgabe	Systeme
2. Analoge Ein-/		
Ausgabe	·	
2.1. AA-1K 2301	Ausgabe analoger Signale,	unipolar/bipolar,
	1 Kanal (10/12 Bit)	U/I-Signale
2.2. AA-5K 2303	Ausgabe analoger Signale,	unipolar/bipolar,
	5 Kanaele (8 Bit)	U/I-Signale
2.3. AE-G 2310	Eingabe analoger Signale,	bipolar, 1V,
	(12 Bit), Grundkarte	8 Kanaele
1)		
2.4. AE-E 2311	Expanderkarte	bipolar, 1V,
		24 Kanaele
1)	,	
2.5. AE-TV 2313	Trennverstaerker	4 Kanaele
1)		
2.6. AE-EV 2314	Einzelverstaerker	4 Kanaele, < 1V
1)	·	
2.7. AE-PG 2316	Anpassungskarte,	4 Kanaele, Wider-
	passive Geber	standsthermometer
		Widerstandsfern-
		geber

2.8. AE-AG 2315	Anpassungskarte, aktive Geber	8 Kanaele, 1/10V 5/10/20 mA
3. Serielles		
Zwischenblock-		
interface		
3.1. ZI-SE 3601	Zwischenblockinterface,	Nahinterface
	Steuereinheit	
1)		
3.2. ZI-UE 3602	Zwischenblockinterface,	Ferninterface
	Uebertragungseinheit	
3.3. UEW 2338	Zentrale Ueberwachungs-	TTL-Regel,
	karte fuer Grundeinheit	3 Eingaenge
	ursadat 5000	

<sup>1)</sup> Kein direkter Anschluss an K 1520 Systembus

In den Tabellen dieser Anlage werden die Anwendungsmoeglichkeiten der Treiber, Interrupt-Service-Routinen und der Standard-Initialisierungs-Routinen fuer die Bedienung der Prozess-Steckkarten des Systems ursadat 5000 sowie die Typen der benutzten Zuweisungs- und E/A-Tabellen angegeben, deren Aufbau in der Anlage 8 (Zuweisungs- und E/A-Tabellen der Prozess-Geraetetreiber) dargestellt ist.

Die Tabellen der Anlage besitzen folgenden Aufbau:

Spalte 1: Treibertyp Spalte 2: Treibername

Spalte 3: Name der zugeordneten Interrupt-Service-Routine

Spalte 4: Name der zugeordneten Standard-Initialisierungs-Routine

Spalte 5: Typ der Zuweisungs-Tabelle

Spalte 6: Typ der E/A-Tabelle

Spalte 7: Anwendungsbeschraenkungen

Dabei gilt die Systemfestlegung, dass die Sub-bzw. Kanaladressen jeweils in dem niederwertigen Byte der physischen Portadresse verschluesselt sind.

Anlage 6.1: Ausgabe digital statisch

_		Anlage	9 0.4.	rusga	De arg	ilai s	EUL/SCI	·						
	DEAS (2337)	ı		446	[	ı	1		ł	Ŕ			l	4'1'6
rkarten	DA -T (2336)	6,1,2,3				1		5,1,2	1	1	1	10	Ø12,3	-
rozeBstect	DA -0 (2335)	-	10		1	1		l	Ø	1			1'0	_
ssen der Pi	DAS-KT (2334)	_	1	_	1,2,3	-	Ø		1	1.	(r & 1)	1	(r Ø	_
Zulässige Subadressen der ProzeBsteckkarten	0A-R (2334)	Ø,1,2	1	1		-		p d	1	-	1	Ø	2'1'5	
Zulässige	DAS-M (2338)		1		(r Ø	Ø	ı	l	1	1	1	ļ	1, 8	1
TYP	E/A - TAB.	1	1	1.	1	10	1	1	1	1	1	1	-	1
TYP	Zuw. TAB.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	+	7	1
	ROUTINE	EW.IDASØ	EWIDASE	EW. IDEA	EK.INUU	EW. IDASH	EW.INUII	EW:10ASØ	EW.IDSD 1	ENIDEA	EW, INUII	EW. IDASØ	EW. IDASB	EW. IDEA
INTERRUPT-	SERVICE - ROUTINE		ı			EW. DASHC						1		;
100,000	ROUTINE	,	EW. DASE			EV. DASH	EW. DASKT		FW DASO 1			EW. DAS 02	FL DASB 4	
	λb							AS						

DAS

Antage 62. : Ausgabe digital dynamisch

	TPFIRFD-	INTERRUPT-	INIT -	TYP	TYP	Typ Zulässige Subadressen: der Prozebsteckkarten:	Subadress 1Steckkart	en en:
Тур	ROUTINE	SERVICE - ROUTINE	ROUTINE	Zuw TAB.	E/A- TAB.	DA - R (2331)	DA -0 (2335)	DA - T (2336)
	EV. DADE	EW DADEI	EV. IDADE	1	2	1'0	1'9	1,0
DAD	EV. DADD1	EL. DADD1 EL. DAD1 1 EL. IDDD1	EV.10001	1	2	B	Ø	ø
	EW.DADD2	EW. DADD2 EW. DAD12 EW. 1000 2	EW.1000 2	ı	7	Ø	ť	1'6
	EW. DADB 1	EW. DAD8 1 EV. DAB! 1	EW. IDADB	2	3	8 (2) 1) (g,1 (2) (2)	1'0	A.(2) 1

1) Soll eine Impulsausgabe über die im Klammern stehenden Subadressen erfolgen, so muß gleichzeitig eine Ausgabe über die vorangestellte Subadresse erfolgen

Anlage 6.3.: Bedienung ProzeBkarte DEAS

SERVICE - ROUTINE
EW. 10EA
EW. IDEA
EH 1081
EW.IDEA
EW.IDEA
EW. 1081

1) Byte 4 ungenutzt 2) nur in Bit-Mode mit INT-Auslösung

Anlage 64 : Eingabe digital statisch

	70000	INTERRUPT-	1.74	TYP	TYP	Zulässig	Zulässige Subadressen der Prozeßsteckarten:	essen der	Proze13stec.	karten :
TYP	POLITIME	SERVICE -	BOUTINE	- Mnz	E/A-	DEAS	DES	DEM	DES-KT	DAS-H
	YOU WE	ROUTINE		TAB.	748.	(2337)	(2340)	(1344)	(2344)	(2330)
		,	EW. 10ESE		1	1	10	1	1	ı
	EW. DESE	١	EV.10EA	1	1	4'10	1	ı	ı	ı
			EW. INUIL	1	1	,	; <b>1</b>	J.	8,1,2,3	ø
DES			EW. I DESD		-	1	Ø	ı	ł	1
	EW. DES D	ı	EW. 10EA	1	1	ø	ı	ı	1	ŀ
•			EV. INUIL	1	1	١	1	1	8,1.2	1
	FU DESB1	. 1	EW. IDESB	7	-	1	18	1	Ø.42.3	8.
			EW. IDE A	2	1	41.10	ı	ı	1	1
DFM	EW. DESME	(h	EWIDEM	4	1.5	ı	1	2) Ø15	-(	17
	EW. DESMB			7	?					~

1)<Hl> - Adresse der E/A -Tabelle+1 2) Kanal - Adressen

Anlage 6.5 : Eingabe digital mit INT - Auslösung

	TREIBER -	INTERUPT -	INIT-	TYP	TYP	zul. Subadressen der Prozeßkarten:	arten :
Typ	ROUTINE	SERVICE -	ROUTINE	ZUW	E/A -	oes	ОЭО
		ROUTINE		TAB.	TA B.	(5346)	(2342)
	EW. DEUE	EW. DEUE!	SN 10EUS	1	1/4	79	t
DESU			EW.10EUE	•	2		
	EN. DEU D	EW. DEUD!	Ev.IDEUD	1	16	Ø	1
	EW. DEUB 1	EV. DUBI 1	EW.I DEUB	7	5	Ø1	ı
030	EW.DEDE	EV. DEDEI	EW.IDEDE	1	16	ı	10
		·					

Anlage 6.6.: Impuls - E/Ausgabe

		•					
	TREIBER-	INTERRUPT-	INIT-	Тур	Typ	Typ Zul. Subadressen	ressen
Typ	POLITINE	SERVICE -	ROUTINE	ZUW E/A-	E/A-	VI	ZIN
		ROUTINE		TA B.	TA 8	(5338)	(5343)
	EWIAZTE	14141713		1	+7	4,2,3	ł
		NIE I	EW. IAINI	1	11	4,3	1
	6w.14205	EW.IAAKI					
Zin	EW.UIZ 4	EW.UIZI	EK. IUIZ	1	13	ı	4,5,6,7

1) Kanal - Nr.

Anlage 6:7. : Analog Ein/Ausgabe

	TREIBER -	INTERRUPT -	- TINI	Түр	7,40	Zul. Kanaladressen für die ProzeBsteckKarten	dressen fü steckkarter	* -
Тур	ROUTINE	SERVICE ROUTINE	E	ZUW 7AB.	E/A - 740.	AE-G (231Ø)	AA -5K (23Ø3)	44-1K (23Ø1)
7.50	EW. A EG 1	EW. AEG. 1	EW. 1466 4	67	80	ø 55 1)	١	١
	EW. AEG 2	1	EW. 14E62	es.	6	ø55	ı	ı
4.4.5.K	EW. AAS KU	1	FW 14451	,	-	,	75701	1
	EW.AA5KB							
44 4K	EW. 44 1K	EWIAA 1K EW. IAA 1K	EW. 1AA 1K	<i>V</i> .	12	-	1	ø

1) entsprechend der Ausstattung

# Anlage 7: Rufbeschreibung der Prozess-Rufe

# 1. Rufe von Typ DAS

### 1.1. Notation

## 1) nur fuer DASH

#### 1.2. Struktur

Bedeutung	Byte- anzahl	Bemerkungen
RST	1	
Ruf-Nr.	1	
Zeiger auf Rufparameter-	2	nur bei Angabe von PARA
block		Rufparameterblock
Ruflaenge (-3 Byte), Modi-	.1	
fikation		·
logische Geraete-Nr.	1	
Kommando-Byte	1	siehe Belegung des Kommando-
		Bytes
Adresse des Fehlerbytes	2	nur bei Angabe von ECA
Adresse des Daten-Puffers	2	nur bei Angabe von BOB
Masken-Byte	1	nur bei Angabe von MASK
Zeiger auf Maske	2 .	nur bei Angabe von POM

### 1.3. Belegung des Kommando-Bytes

Die angegebenen Funktionen des Kommando-Bytes sind dann aktiv, wenn die entsprechende Bitposition = "1" ist. Die Kennzeichnung einer Bitposition mit "x" bedeutet, dass die Belegung gleichgueltig ist.

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
						MASK		
	WAIT	х	х	х	POM	POM	вов	ECA

## 2. Rufe vom Typ DAD

#### 2.1. Notation


### 2.2. Struktur

Bedeutung	Byte- anzahl	Bemerkungen
RST Ruf-Nr.	1	
Zeiger auf Rufparameterblo	ock 2	nur bei Angabe von PARA

Ruflaenge (-3 Byte), Modi- fikation	1	
logische Geraete-Nr.	1	
Kommando-Byte	1	siehe Belegung des Kommando-
		Bytes
Adresse des Fehlerbytes	2	nur bei Angabe von ECA
Adresse des Daten-Puffers	2	nur bei Angabe von BOB
Maskenbyte	1	nur bei Angabe von MASK
Adresse Maske	2	nur bei Angabe von POM
Anzahl der Bloecke	1	nur bei Angabe von REC
Port-Nr. des Masters	1	nur bei Angabe von MASTER
Adresse der Liste "Impuls-	2 .	nur bei Angabe von BOT
zeiten"		
	I	1

#### 2.3. Belegung des Kommando-Bytes

Die angegebenen Funktionen des Kommando-Bytes sind dann aktiv, wenn die entsprechende Bitposition = "1" ist.



# 3. Rufe vom Typ DES

## 3.1. Notation

#### 3.2. Struktur

J.E. Deruktur	1	1 .
Bedeutung	Byte-	Bemerkungen
	anzahl	
RST	1	
Ruf-Nr.	1	
Zeiger auf Rufparameter-	2	nur bei Angabe von PARA
block		Rufparameterblock
Ruflaenge (-3 Byte), Modi-	1	
fikation	}	
logische Geraete-Nr.	1	
Kommando-Byte	1	siehe Belegung des Kommando-
		Bytes
Adresse des Fehlerbytes	2	nur bei Angabe von ECA
Adresse des Datenpuffers	2	nur bei Angabe von BOB
Maskenbyte	1	nur bei Angabe von MASK
Adresse Maske	2	nur bei Angabe von POM
Zeitkonstante Takt	1	nur bei Angabe von TAKT (1)
Adresse der Liste "Takt-	2	nur bei Angabe von POT (2)
zeiten		

- (1) nur gueltig fuer DESE, DESB
- (2) nur gueltig fuer DESBI

## 3.3. Belegung des Kommando-Bytes

Die angegebenen Funktionen des Kommando-Bytes sind dann aktiv, wenn die entsprechende Bitposition = "1" ist. Die Kennzeichnung einer Bitposition mit "x" bedeutet, dass die Belegung gleichgueltig ist.

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
				TAĶT		MASK		
	0	x	x	POT	POM	POM	вов	ECA

## 4. Rufe vom Typ DESM

### 4.1. Notation

#### 4.2. Struktur

Bedeutung	Byte- anzahl	Bemerkungen
RST	1	
Ruf-Nr.	1	
Zeiger auf Rufparameter-	2	nur bei Angabe von PARA
block	į	Rufparameterblock
Ruflaenge (-3 Byte), Modi-	1	
fikation	]	
logische Geraete-Nr.	1	·
Kommando-Byte	1	siehe Belegung des Kommando-
		Bytes
Adresse des Fehlerbytes	2	nur bei Angabe von ECA
Adresse des Datenpuffers	2	nur bei Angabe von BOB
Eingabe-Maske	- 2	nur bei Angabe von MASK
Zeiger auf Eingabe-Maske	2	nur bei Angabe von POM

## 4.3. Belegung des Kommando-Bytes

Die angegebenen Funktionen des Kommando-Bytes sind dann aktiv, wenn die entsprechende Bitposition = "1" ist. Die Kennzeichnung einer Bitposition mit "x" bedeutet, dass die Belegung gleichgueltig ist.

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
-						MASK		
	WAIT	x	x	х	POM	POM	вов	ECA

## 5. Rufe vom Typ DESU

#### 5.1. Notation

### 5.2. Struktur

Bedeutung	Byte- anzahl	Bemerkungen
RST	1	
Ruf-Nr.	1	
Zeiger auf Rufparameter-	2	nur bei Angabe von PARA
block		Rufparameterblock
Ruflaenge (-3 Byte), Modi-	1	
fikation		
logische Geraete-Nr.	1	
Kommando-Byte	1	siehe Belegung des Kommando-
•		Bytes
Adresse des Fehlerbytes	2	nur bei Angabe von ECA
Adresse des Datenpuffers	2	nur bei Angabe von BOB
Maskenbyte	1	nur bei Angabe von MASK

Adresse Maske	2	nur bei Angabe von POM
Zeitkonstante "Takt"	1	nur bei Angabe von TAKT (1)
Adresse der Liste "Takt-	2	nur bei Angabe von POT (2)
zeiten"		
Adresse einer Anwender-ISR	2	nur bei Angabe von USER
Adresse der Liste "Verzoe-	2	nur bei Angabe von BOT
gerung"	1	1

- (1) nur zulaessig fuer die Treiber DEUE, DEUD
- (2) nur zulaessig fuer die Treiber DEUBi

#### 5.3. Belegung des Kommando-Bytes

Die angegebenen Funktionen des Kommando-Bytes sind dann aktiv, wenn die entsprechende Bitposition = "1" ist.

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
<del></del> -				POT		MASK		
	0	BOT	USER	TAKT	POM	POM	вов	ECA

## 6. Rufe vom Typ DED

#### 6.1. Notation

### 6.2. Struktur

Bedeutung	Byte- anzahl	Bemerkungen
RST Ruf-Nr.	1	
Zeiger auf Rufparameter- block	2	nur bei Angabe von PARA
Ruflaenge (-3 Byte), Modi- fikation logische Geraete-Nr.	1	
Kommando-Byte	1	siehe Belegung des Kommando- Bytes
Adresse des Fehlerbytes	2	nur bei Angabe von ECA
Adresse des Datenpuffers	2	nur bei Angabe von BOB
Adresse einer Anwender-ISF	2	nur bei Angabe von USER

## 6.3. Belegung des Kommando-Bytes

Die angegebenen Funktionen des Kommando-Bytes sind dann aktiv, wenn die entsprechende Bitposition = "1" ist. Die Kennzeichnung einer Bitposition mit "x" bedeutet, dass die Belegung gleichgueltig ist.

Bit:	7	6	5	4	3⁻	2	1	0
	0	MEMORY	USER	х	х	x	вов	ECA
		L				·	)	

# 7. Rufe fuer die Prozess-Steckkarte DEAS

### 7.1. Notation der Ausgabe

### 7.1.1. Struktur

Bedeutung	Byte- anzahl	Bemerkungen
RST Ruf-Nr.	1	
Zeiger auf Rufparameter- block	2	nur bei Angabe von PARA Rufparameterblock
Ruflaenge (-3 Byte), Modi- fikation	1	Raipa. amo voi biook
logische Geraete-Nr.	1	
Kommando-Byte	1	siehe Belegung des Kommando-
Adresse des Fehlerbytes	2	nur bei Angabe von ECA
Adresse des Datenpuffers	2	nur bei Angabe von BOB
Blocklaenge	1	nur bei Angabe von SIZE

### 7.1.2. Belegung des Kommando-Bytes

Die angegebenen Funktionen des Kommando-Bytes sind dann aktiv, wenn die entsprechende Bitposition = "1" ist. Die Kennzeichnung einer Bitposition mit "x" bedeutet, dass die Belegung gleichgueltig ist.

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
	WAIT	х	х	SIZE	x	x	вов	ECA

## 7.2. Notation der Eingabe

### 7.2.1. Struktur

Bedeutung	Byte-	Bemerkungen
	anzahl	
Mill blid hand first first rank rang rang first from rang rang first first may may first rank rank rang rang first from ran ra	<b>_</b>	
RST	1	·
Ruf-Nr.	1	
Zeiger auf Rufparameter-	2	nur bei Angabe von PARA
block		Rufparameterblock
Ruflaenge (-3 Byte), Modi-	1	
fikation		
logische Geraete-Nr.	1	
Kommando-Byte	1	siehe Belegung des Kommando-
		Bytes
Adresse des Fehlerbytes	2	nur bei Angabe von ECA
Adresse des Datenpuffers	2	nur bei Angabe von BOB
Adresse einer Anwender-ISI	5	nur bei Angabe von USER

## 7.2.2. Belegung des Kommando-Bytes

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
	ж	х	USER	0	х	х	вов	ECA

# 8. Ruf fuer die Bedienung der Prozess-Steckkarte IA

### 8.1. Notation

### 8.2. Struktur

Bedeutung	Byte- anzahl	Bemerkungen
RST Ruf-Nr. Zeiger auf Ruf- parameterblock Ruflaenge (-3 Byte)	1 1 2	nur bei Angabe von PARA RufparameterblockBit=7; BREAK
logische Geraete-Nr. Kommando-Byte	1 1	siehe Belegung des Kommando- Bytes
Adresse des Fehler- bytes	2	nur bei Angabe von ECA
Adresse des Daten- puffers	2	nur bei Angabe von BOB
Adresse einer Anwen- der-ISR	2	nur bei Angabe von USER
Adresse einer Sta- tusfehler-Routine	2	nur bei Angabe von SERO

### 8.3. Belegung des Kommando-Bytes

Die angegebenen Funktionen des Kommando-Bytes sind dann aktiviert, wenn die entsprechende Bitposition "1" ist. Kennzeichnung einer Bitposition mit "x" bedeutet nicht relevant.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	WAIT	SERO	USER	х	х	х	BOB	ECA

# 9. Ruf fuer die Bedienung der Prozess-Steckkarte UIZ

### 9.1. Notation

#### 9.2. Struktur

Bedeutung	Byte- anzahl	Bemerkungen
RST	1	
Ruf-Nr.	1	
Zeiger auf Ruf-	2	nur bei Angabe von PARA
parameterblock		Rufparameterblock
Ruflaenge (-3 Byte),	1.	
Modifikation		
logische Geraete-Nr.	1	
Kommando-Byte	1	siehe Belegung des Kommando-
	1 :	Bytes
	010	

Adresse des Fehler- bytes	2	nur	bei	Angabe	von	ECA
Adresse des Eingabe-	2					
puffers		nur	bei	Angabe	von	BOB
Maskenbyte	1	nur	bei	Angabe	von	MASK
Adresse Maske	2	nur	bei	Angabe	von	POM
Adresse der Liste	2	nur	bei	Angabe	von	POT
"Zeitkonstanten"						
Adresse der Anwender-ISR	2.	nur	bei	Angabe	von	USER
	1					

### 9.3. Belegung des Kommando-Bytes

Die angegebenen Funktionen des Kommando-Bytes sind dann aktiv, wenn die entsprechende Bitposition gleich "1" ist. Die Kennzeichnung einer Bitposition mit "x" bedeutet, dass die Belegung gleichgueltig ist.

Bit	7	6 .	5	4	3	2	1	0
	х	x	USER	POT	POM	MASK POM	вов	ECA

# 10. Ruf fuer die Bedienung der Prozess-Steckkarte AE-G

### 10.1. Notation

#### 10.2. Struktur

Bedeutung	Byte- anzahl	Bemerkungen
RST	1	
Ruf-Nr.	1	
Zeiger auf Rufpara-	2	nur bei Angabe von PARA
meterblock		Rufparameterblock
Ruflaenge (-3 Byte),	1 .	
Modifikation		
logische Geraete-Nr.	1	
Kommando-Byte	1 1	siehe Belegung des Kommando-
		Bytes
Adresse des Fehler-	2	nur bei Angabe von ECA
bytes		•
Adresse des Daten-	2	nur bei Angabe von BOB
Puffers		
Eingabemaske	1 1	nur bei Angabe von MASK
Zeiger auf Eingabe-	2	nur bei Angabe von POM
maske		
Adresse der Liste	2	nur bei Angabe von MUX 1)
"MUX-Adressen"		

## 1) Aufbau der Liste "MUX-Adressen":

Byte-Nr.	Bedeutung
1	n=Anzahl der Multiplexer-Adressen
2	1. Multiplexer-Adresse
•	
•	
n+1	n. Multiplexer-Adrésse

## 10.3. Belegung des Kommando-Bytes

Die angegebenen Funktionen des Kommando-Bytes sind dann aktiv, wenn die entsprechende Bitposition ="1" ist. Die Kennzeichnung einer Bitposition mit "x" bedeutet, dass die Belegung gleichgueltig ist.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	x b.Po	lling			*	MASK		
	TIAW	scv	MUX	х	POM	POM	вов	ECA

# 11. Ruf fuer die Bedienung der Prozess-Steckkarte AA-1K

### 11.1. Notation

### 11.2. Struktur

Bedeutung	Byte- anzahl	Bemerkungen
RST	1	
Ruf-Nr.	1	
Zeiger auf Rufparameter-	2	nur bei Angabe von PARA
block	•	Rufparameterblock
Ruflaenge (-3 Byte)	1	
Modifikation		
logische Geraete-Nr.	1	
Kommando-Byte	1	siehe Belegung der Kommando-
		Bytes
Adresse des Fehlerbytes	2	nur bei Angabe von ECA
Adresse des Datenpuffers	2	nur bei Angabe BOB
Adresse der Anwender-ISR	2	nur bei Angabe USER

### 11.3. Belegung des Kommando-Bytes

Die angegebenen Funktionen des Kommando-Bytes sind dann aktiv, wenn die entsprechende Bitposition ="1" ist. Die Kennzeichnung einer Bitposition mit "x" bedeutet, dass die Belegung gleichgueltig ist.

Bit	7	6	5	4	3	2	1.	0
	0	х	USER	x	х	, <b>x</b>	вов	ECA

# 12. Ruf fuer Bedienung der Prozess-Steckkarte AA-5K

### 12.1. Notation

### 12.2. Struktur

Bedeutung	Byte- anzahl	Bemerkungen
RST	1	
Ruf-Nr.	1	
Zeiger auf Rufparameter-	2	nur bei Angabe von PARA
block		Rufparameterblock
Ruflaenge (-3 Byte)	1	
logische Geraete-Nr.	1	
Kommando-Byte	1	siehe Belegung des Kommando-
		Bytes
Adresse des Fehlerbytes	2	nur bei Angabe von ECA
Adresse des Datenpuffers	2	nur bei Angabe von BOB

### 12.3. Belegung des Kommando-Bytes

Die angegebenen Funktionen des Kommando-Bytes sind dann aktiv, wenn die entsprechende Bitposition ="1" ist. Die Kennzeichnung einer Bitposition mit "x" bedeutet, dass die Belegung gleichgueltig ist.

Bit 7	6 ~	5	4	3	2	1	0
0	x	х	x	x	х	вов	ECA

Anlage 8: Zuweisungs- und E/A-Tabellen der Prozess-Geraetetreiber

## 1.1. Zuweisungstabellen

Тур 1

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0,1	Adresse der E/A- Tabelle	
2,3	Adresse der Initialisierungsroutine	
4,5	Adresse des Treibers	
6	physische Portadresse	
7,8	Standard- Pufferadresse	

Typ 2

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0,1	Adresse der E/A- Tabelle	
2,3	Adresse der Initialisierungsroutine	
4,5	Adresse des Treibers	
6,7	Adresse des Portverzeichnisses	Aufbau s.u.
8,9	Standard- Pufferadresse	
Aufbau	des Portverzeichnisses	
0	Anzahl der Ports des log. Geraetes	
1	physische Adresse Port 1	Port- Nr. 1
2	physische Adresse Port 2	Port- Nr. 2
n	physische Adresse Port n	Port- Nr. n

0,1 Adresse der E/A- Tabelle 2,3 Adresse der Initialisierungsroutine 4,5 Adresse des Treibers	Byte	Inhalt	Bemerkungen
physische Adresse der Prozess- Karte hoechste Multiplexer- Adresse  Standard- Pufferadresse  ABO - AB2 = "0" max. 55  Standard- Pufferadresse	2,3 4,5 6	Adresse der Initialisierungsroutine Adresse des Treibers physische Adresse der Prozess- Karte hoechste Multiplexer- Adresse	ABO - AB2 = "0" max. 55

Тур 4

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0,1	Adresse der E/A- Tabelle	
2,3	Adresse der Initialisierungsroutine	
4,5	Adresse des Treibers	
6	physische Adresse des Moduls	
7,8	Adresse der variablen Initialisierungsp	arameter

# 1.2. E/A- Tabellen

Typ 1

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0	Kommando- Byte	Bit 7 = 0 (ohne Wait)
1	Status- Byte	Bit 7 = 0 (Polling-Betrieb) Bit 3 = 1 (anlaufinitialisiert)

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0	Kommando- Byte	Bit 7 = 1 (Ruf mit Wait)
1	Status- Byte	Bit 7 = 1 (Warte- Betrieb) Bit 3 = 1 (anlaufinitialisiert) Bit 0 = 1 (Geraet besetzt)
2	rufende Task	
3	wartende Task bzw. 0	
4'	physische Adresse des Interrupt- Senders	E/A- Arbeitstabelle
5	Blockzaehler	
6	physische (1.) Port-	
	adresse	
7,8	aktuelle Pufferadresse	

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0	Kommando- Byte	Bit 7=1 : Ruf mit WAIT
1	Status- Byte	Bit 7=1 (Warte- Betrieb) Bit 3=1 : anlaufinitialisiert Bit 0=1 : Geraet besetzt
2	rufende Task	
3	wartende Task bzw. 0	

4	phys. Adresse des	E/A- Arbeitstabelle
	Interrupt- Senders	
5	Blockzaehler	
6,7	Adresse Portverzeichnis	
8	Ausgabemaske	
9,10	Aktuelle Pufferadresse	

Byte	Inhalt	Bemerkungen
.0	Kommando- Byte	Bit 7=1 : Ruf mit WAIT Bit 5=1 : Anwender- ISR
1	Status- Byte	Bit 7=1 (Warte- Betrieb) Bit 3=1 : anlaufinitialisiert Bit 0=1 : Geraet besetzt
2	rufende Task	
3	wartende Task bzw. 0	
4,5	Adresse der anwender- spezifische ISR	E/A- Arbeitstabelle
6	phys. (1.) Port- Adresse	
7,8	aktuelle Pufferadresse	

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0		Bit 7=0 (Polling- Betrieb) Bit 5=1 : Anwender- ISR im Ruf

1	Status- Byte	Bit 7=0 Bit 3=1 :anlaufinitialisiert
2,3	Adresse einer anwen- derspezifischen ISR	E/A- Arbeitstabelle
4,5	Adresse Port- verzeichnis	
6	aktuelle Eingabemaske	
7 <b>,</b> 8	aktuelle Pufferadresse	

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0	Kommando- Byte	Bit 7=1 : Ruf mit WAIT
1	Status- Byte	Bit 7=1 ( Warte- Betrieb) Bit 3=1 : anlaufinitialisiert Bit 0=0 : Geraet besetzt
2	rufende Task	
3	wartende Task bzw. 0	

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0	Kommando- Byte	Bit 7=0 (ohne WAIT)
1	Status- Byte	Bit 7=1 : Warte- Betrieb Bit 3=1 : anlaufinitialisiert Bit 0=1 : Geraet besetzt

2	rufende Task	
3	wartende Task bzw. O	
4,5	Adresse einer anwen- derspezifischen ISR	E/A- Arbeitstabelle
6	physische Port- adresse	
7	Blocklaenge	
8,9	aktueller Pufferzeiger	
10,11	Pufferadresse	

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0	Kommando- Byte	Bit 7=1 : Ruf mit WAIT
1	Status- Byte	Bit 7=1 (Warte- Betrieb) Bit 5=1 : Geraete- Ueberwachung Bit 4=1 : Ueberwachungszyklus Bit 3=1 : anlaufinitialisiert Bit 2=1 : Adress- Fehler Bit 2=0 : Geraete- Fehler Bit 1=1 : Fehler Bit 0=1 : Geraet besetzt
5	rufende Task	_
3	wartende Task bzw. 0	L
4,5 6	Adresse Fehler- Byte Restanzahl der Multi- plexer- Adressen akt. MUX- Adresse zur akt. Tabellenadresse	E/A- Arbeits- Tabelle

8	akt. Maskenbyte	
9	physische Adresse der	
	Prozesskarte	
10,11	aktuelle Pufferadresse	
12,13	Pruefwert	Festkommazahl
14	zul.Fehler in Promille	
15,16	aktuelle Maskenadresse	
17	aktuelle logische	
	Geraete- Nummer	

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0	Kommando- Byte	Bit 7=0 (ohne WAIT)
1	Status- Byte	Bit 7=1 Bit 5=1: Kontrollzyklus Bit 3=1: anlaufinitialisiert Bit 2=1: Adressfehler Bit 2=0: Geraetefehler Bit 1=1: Fehler Bit 0=1: Geraet besetzt
2,3 4	Adresse Fehlerbyte Restanzahl der Multi- plexer- Adressen	E/A- Tabelle
5 <b>,</b> 6 7	Pruefwert zulaessige Abweichung in Promille	Festkommazahl
8	aktuelle logische Geraete- Nummer	
9	hoechste MUX- Adr. akt. Eingabemaske	

Byte	Inhalt	Bemerkungen
1	Ueberwachungs- Nr.	fuer Zeitsteuerung
0	Kommando- Byte	Bit 7=1 : Ruf mit WAIT
1	Status- Byte	Bit 7=1 : Wartebetrieb Bit 3=1 : anlaufinitialisiert Bit 0=1 : Geraet besetzt
2	rufende Task	
3	wartende Task	
4,5 6 7 8	Adresse Fehlerbyte physische Portadresse Ausgabewert logische Geraete- Nr.	E/A- Arbeitstabelle

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0	Kommando- Byte	Bit 7=1 : Ruf mit WAIT Bit 5=1 : Anwender- ISR
1	Status- Byte	Bit 7=1 : Warte- Betrieb Bit 3=1 : anlaufinitialisiert Bit 0=1 : Geraet besetzt
2	rufende Task	
3	wartende Task bzw. 0	

4,5	Adresse einer anwen-	E/A- Arbeitstabelle
	derspezifischen ISR	
6	physische Kanaladresse	
7,8	aktuelle Pufferadresse	
9	aktuelles initiali-	des dem Kanal zugeordneten
	siertes Steuerwort des	Taktsystems, wenn Impulszaehl-
	Takt- CTC	ausgabe aktiviert
11	Zaehler Anlaufaende-	
	rungspunkte	

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0	Kommando Byte	Bit 7=0 : (ohne WAIT) Bit 5=1 : Anwender ISR
1	Status- Byte	Bit 7=1 Bit 6=1 x2= ext.Schalter "EIN" Bit 5=1 x1= 15V ausgefallen Bit 4=1 x0= AA1K ueber Programm ext. geschaltet Bit 3=1: anla@finitialisiert
2,3 4,5	Adresse Fehlerbyte Adresse einer anwen- derspezifischen ISR phys. Adresse des In- terrupt- Senders	E/A- Arbeitstabelle Port A des AA - 1K

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0	Kommando- Byte	Bit 7=1 : Ruf mit WAIT Bit 5=1 : Anwender ISR
		262

1	Status- Byte	Bit 7=1: Warte- Betrieb Bit 3=1: anlaufinitialisiert Bit 2=1: Kettung Kan. 2-3 Bit 1=1: Kettung Kan. 0-1 / 0-1-2 / 0-1-2-3 Bit 0=1: Geraet besetzt
2	rufende Task	
3	wartende Task	
4,5	Adresse einer anwen- derspezifischen ISR	E/A- Arbeitstabelle
6	phys. Adresse Kanal 0	,
7 .	aktuelle Eingabemaske	
11	Datenwort PIO- Port A	
12	Datenwort PIO- Port B	
13	Steuerwort	
14	Zeitkonstante Kanal O	
15	Steuerwort	
16	Zeitkonstante Kanal 1	
17	Steuerwort	
18	Zeitkonstante Kanal 2	
19	Steuerwort	
20	Zeitkonstante Kanal 3	•
21	Ueberlaufzaehler	
	Kanal 0	
22	Ueberlaufzaehler	
	Kanal 1	
23	Ueberlaufzaehler	
0.4	Kanal 2	
24	Ueberlaufzaehler	
	Kanal 3	

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0	Kommando- Byte	Bit 7=1 : Ruf mit WAIT Bit 5=1 : Anwender- ISR
1	Status- Byte	Bit 7=1 : Warte- Betrieb Bit 3=1 : anlaufinitialisiert Bit 0=1 : Geraet besetzt
2	rufende Task	
3	wartende Task bzw. 0	· ·
4,5 6 7,8	Adresse einer anwen- derspezifischen ISR pys. Adresse des Moduls Adresse der variabelen Initialisierungs- parameter	E/A- Arbeitstabelle

Byte	Inhalt	Bemerkungen
1	Ueberwachungs- Nummer	fuer Zeitsteuerung
0	Kommando- Byte	Bit 7=1 : Ruf mit WAIT
1	Status- Byte	Bit 7=1 : Warte- Betrieb Bit 3=1 : anlaufinitialisiert Bit 0=1 : Geraet besetzt
2	rufende Task	

• • • • •	,	
3.	wartende Task bzw. 0	

TYP 16

Byte	Inhalt	Bemerkungen
0	Kommando- Byte	Bit 5=1 : Anwender- ISR
1	Status- Byte	Bit 7=0 Bit 0=0
2,3 4 5,6	Adresse einer anwen- derspezifischen ISR phys: (1.) Portadresse akt. Pufferadesse	E/A- Arbeitstabelle

### Abkuerzungsverzeichnis

Abkuerzung		Bedeutung	
ABS	_	Anschlusssteuerung Bildschirm	
AFS	-	Anschlusssteuerung Folienspeicher	
AP	-	Applikationsprogramm	
BCES	-	Anfangssektordatei (begin of extent sector)	
BOET	-	Anfangsspurdatei (begin of extent track)	
Cr	-	Grundtakt (clock)	
CPU	-	Zentrale Recheneinheit (central prozessing	
		unit)	
CRC	-	Pruefrechnung	
CTC	-	Zeitschaltkreis	
DEL	-	Delete-Taste	
DSB		Dateisteuerblock	
DA		Datenverarbeitung	
DVNB		Geraetenummer	
E/A		Ein-/Ausgabe	
EIEX	-	internspeicherorientiertes Echtzeitsteuerpro-	
		grammsystem	
FD	-	Floppy-Disk	
HDR		Dateikennsatz	
HR	-	Stunde	
INS	-	Insert-Taste	
I/0	-	Input/Output	
ISR		Interrupt-Service-Routine	
KES		Karteneinschub	
KROS	_	Kombinat Robotron-Standard	
MF	_	Folienspeicherlaufwerk MOM-Flex	
MI	<b>%_</b>	Minute	
MON1		Bildschirmbaugruppe 1	
Mos	· <b>_</b>	Maschinenorientierte Systemunterlagen	
MRS	-	Mikrorechnersystem	
MS	-	Millisekunde	

OEM Original equipment manufacturer (Original Geraetehersteller)

Parallel input/output (Parallel-Interface-Schalt-PIO

kreis)

PROM programmierbarer Nur-Lese-Speicher

RAM Lese- und Schreibspeicher (random access memory)

SE Sekunde

SD Seriendrucker

Standardinterface SIF

SYPS

K 1520 Assemblersprache K 1520

TTL Transistor-Transistor-Logik-Schaltkreis

(transistor-transistor-logic)

UP Unterprogramm

- Dateitraegerkennsatz VOL ZRE

Zentrale Recheneinheit

	Seite
Anlauf	
-initialisierung	103,109,123
-programm	17,30,31
Applikationsprogramm	12,16,28
-system	10,11,12,17,18,28,48,51,170
	171,174
Backus-Notation	10
Bearbeitungszeit	. 18
Blocklaenge	116
Codetabelle	52,168,169
Datei	154,162
-eroeffnungsruf	155
-kennsatz	153,157,160,161
-steuerblock	155,156.157,158,159
Daten	
-block	51,52,90,116
-format	163,164,166,167
-mix	. 48
E/A-Tabelle	80
EIEX-Kommando	12,13,14,73,74
EIEX-Rufe	11,13,14,48,80
Endezeichen	52,57,64
Error-Datei	60,61
Ersatzgeraet	46,49
Fehler	
-code	45,50,70,108,107
-massnahmeprogramm	46,51
-schluessel	45,50,52
Geraete	
-Adress-Tabelle	80
Ersatz-	46,49
-konfiguration	14
logische-	48,49,50,80,81,83,90,92,94,
	95,101,104,105,106,114,117,
	119,126,140,152,173

	Seite
-rueckschaltung	49
-umschaltung	48
Indexspur	153,157,160
Initialisierungs	
-routine	81,87,95,101,104,109,126
-tabelle`	118,119,126,133,134,142
Interrupt	
-Service-Routine	12,29,82,116,123,137
-vektor	137
-vektortabelle	82,90,147,173
Konvertierung	163,164,165,166,167
Master	92,93
Mikrorechnersystem K 1520	14
Parameteradresse	12
Portverzeichnis	84,91,101,105,108,111
Puffer	
-anfangsadresse	52
-laenge	52
-bereich	162
Prioritaet	16,17
Reaktionszeit	17
Registerrettung	11
Registerrettungsart	11,28,123
Ruflaenge	12
Statusbyte	118,117,119
Stack	17
-meldung	49
System-	30
Task-	16,29
-tiefe	29
System	
-anlauf	128
-generierung	114,140
-komponente	10,29,80,81,90,98,108,172
-nachricht	46,51,61,70,72,75,76,77,90
Task	16,17

	Seite
-steuerregister	16,17
Unterprogramm	
anwendereigenes	41
Bibliotheks-	12,41
-bibliothek	41 '
unterbrechbares	41
Verkehr	
geteilter	<b>79,8</b> 8
ungeteilter	79
Vorrangsystem	41
Zeit	
-basis	31,32,175
-bereich	31,32,175
-konstante	50
Start-	32,33,34
Takt-	101,106,108
-ueberwachung	51,88
Verzoegerungs-	32,33,36
Zyklus-	18,32,33,35,36
Zuweisungstabelle	80,81,82,85,87,92,93,94,97, 98,100,103,105,108,113,114,150